
تجميع وترقية وصيانة

النعاسيات الشخصية



<u>مراجعة</u> م//حسام أبو عوض إعداد م/ أحمد عبد المتعال



ansemilalimes anticomes anticomes anticomes

<u>مراجعة</u> م/حسام أبو عوض إعداد م/أحمد عبد المتعال

مكتبة جزيرة الورد تقاطع شارع عبدالسلام عارف مع شارع الهادي ت: ٢٨٧٧٨٨٢ الكتاب: تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

المؤلف: م. أحمد عبد المتعال أحمد حسن

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الإصدار: ١/٥/١

الناشر: جزيرة الورد

رقم الإيداع:

الترقيم الدولى:

مكتبة جزيرة الورط المنصورة ـ تقاطع شعبدالسلام عارف مع شالهادى ت: ۲۸۷۷۸۸۲

بسم الله الرحمن الرحيم

رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وانسى من المسلمين .

صدق الله العظيم

شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر لكلاً من الدكتــور / محمـود محمـود شواب بعلوم دمياط والمهندس / هاشم محمد هاشم والمــهندس / هيثم أبو عوض على تعاونهم الصادق البناء في إعداد هذا الكتاب .

كما أتقدم بخالص الشكر لكل من قدم لنا يد المعاونة في إعداد هذا الكتاب سائلين المولى عز وجل أن يثيبهم خييرا على حسن عملهم .

محتويات الكتاب

الباب الأول	المكونات المادية للحاسبات الشخصية	
1-1	المصطلحات الغنية التى يكثر استخدامها	۱۳
Y-1	المكونات المادية للحاسب الشخصى	١٦
7-1	غلاف الوحدة الأساسية	١٨
٤-١	مصادر القدرة	77
0-1	اللوحات الأم والمعالجات	77
7-1	أنواع ذاكرات الحاسب الشخصى	٣٤
V-1	الأقراص المرنة ومشغلاتها	27
A-1	الأقراص الصلبة	٤٤
9-1	الأقراص المدمجة ومشغلاتها	٥,
11	منافذ التوالى والتوازى ومنافذ التوالى العامة USB	٥٧
11-1	خطوط النقل	٥٩
17-1	كروت التوسعة	٦.
1-14-1	كارت الشاشة	٦١
Y-1 Y-1	كارت الصوت	٦٣
r-17-1	كارت الشبكة	٦٦
1-11-3	كارت الموديوم	٦٨
1	أجهزة المداخل والمخارج	٧.
1-17-1	لوحة المفاتيخ	٧.
Y-17-1	الفأرة	٧١
r-1r-1	الشاشة	٧ ٤
£-14-1	الطابعة	٧٧
0-18-1	الماسحة	٨٤

•	تجميع الحاسبات الشخصية	الباب الثانى
٨٩	مقدمة	1-7
9 7	مراحل التجميع والضبط باستخدام لوحة أم متكاملة	7-7
9 4	تركيب المعالج رأسيأ	1-7-7
97	تركيب المعالج أفقياً	7-7-7
٩٨	تثبيت شرائح الذاكرة RAM	7-7-7
99	ضبط الكبارى	2-7-7
1.1	تركيب اللوحة الأم في الغلاف	0-7-7
١.٣	توصيل منافذ الصوت والألعاب	7-7-7
١ • ٤	توصیل منافذ التوالی والتوازی	V-T-T
١.٤	توصيل منفذ الشبكة المحلية LAN	X-Y-Y
1.0	تثبيت موديل الفاكس / الموديم	7-7-9
١.٦	تثبيت منفذ الشاشة	17-7
١.٧	تثبیت منافذ ATX	11-7-7
١.٨	تثبيت منافذ الصوت الرقمية	17-7-7
١.٩	توصيل المشغلات مع اللوحة الأم	18-8-5
119	مراحل التجميع والضبط باستخدام لوحة أم منفردة	r-r
١٢٣	برنامج إعداد سيموس	£-7
170	الإعداد القياسي لشريحة CMOS	1-2-7
١٢٦	إعداد خصائص الإدخال والإخراج	7-5-7
177	إعداد خصائص شرائح CMOS	٧-٤-٢
١٢٨	إعداد إدارة القدرة الكهربية	2-2-7
١٢٨	تجهيز وصلة PCI والتوصيل والتشغيل الذاتى	0-5-7
179	تحميل بيانات المداخل والمخارج والبيانات الإفتر اضية	7-5-7
	لبرنامج الإعداد	
١٣.	الملحقات المتكاملة	V-£-7
١٣١	إدخال كلمات السر	۸-٤-٢
	V	

7-3-6	الكشف الذاتى على قرص الصلب	١٣٣
15-7	الحفظ والخروج أو الخروج فقط بدون حفظ	١٣٤
0-4	الأو امر الهامة في برنامج التشغيل Dos	100
1-0-4	تحميل نظام التشغيل MS.Dos	١٣٧
Y-0-Y	أهم أوامر الدوس المستخدمة في الصيانة	١٣٧
7-7	تهيئة وتقسيم الأقراص الصلبة	1 49
V-7	تحميل ويندوز 98	١٤٨
, A-Y	إعداد قرص بدء التشغيل	104
9-7	تعريف الويندوز بكروت التوسعة	١٦.
1-9-7	إزالة التعارضات في مسارات كروت التوسعة	١٦٨
17	تحميل أوفيس 97	174
الباب الثالث	برنامج نورتون القائد NC	
1-5	مقدمة	
7-7	تحميل برنامج نورتون القائد	١٨٥
٣- ٣	استخدامات برنامج NC	١٨٩
1-4-4	إزالة Windows وياقى البرامج التى لا يمكن للويندوز حذفها	١٨٩
7-7-7	إعادة تسميتة ونقل الملفات	191
٣- ٣-٣	نسخ الملفات	198
الياب الرابع	برنامج دكتور نورتون للاقراص NDD	
1-5	مقدمة	
7-5	تحميل برنامج NDD	199
۲-٤	إستخدامات برنامج NDD	۲
الباب الخامس	عمليات الفحص والصيانة المتاحة فى لوحة التحكم للويندوز	
1-0	مقدمة	711
7-0	طرق الوصول إلى لوحة التحكم	711
٣-٥	إضافة وإزالة البرامج	710
£ -0	إضافة أجهزة جديدة	719

0-0	إعدادات النظام	777
7-0	خيارات العرض	777
V-0	إعدادات اقليمية	750
٨-٥	ضبط اعدادات الفأرة (الماوس)	۲٤.
9-0	ضبط اعدادات لوحة المفاتيح	7 £ 7
الباب السادس	عمليات الصيانة المتلحة فى ادوات نظام الويندوز	
1-7	مقدمة	Y £ V
. 7-7	الغاء تجزئة القرص	7 £ 1
٣-٦	تفحص الأقراص	70.
۲-3	تنظيف القرص	707
۶۵	محول محرك الأقراص الى FAT32	705
7-7	معالج الصيانة	707
الباب السابع	فيروسات الحاسبات الشخصية	
1-4	فيروسات الحاسبات الشخصية	۲٦٣
Y-V	خصائص برامج الفيروسات	777
٣-٧	أعراض الإصابة بالفيروسات	3 7 7
£-V	خطورة الإصابة بالفيروسات	770
0-1	علاج الإصابة بالفيروسات	Y 7 Y
7-V	برامج مكافحة الفيروسات	۲٧.
V-V	قرص الطوراىء	7 🗸 ٦
الباب الثامن	ترقية وصيانة الحاسبات الشخصية	
١-٨	ترقية الحاسبات الشخصية	441
1-1-1	الترقية المادية للحاسبات الشخصية	YAY
Y-1-X	ترقية برمجيات الحاسب	474
Y-A	أساسيات الصيانة والإصلاح	719
1-7-1	احتياطات الأمان	444

Y-Y- A	مصادر أعطال الحاسب	798
٣- ٢-٨	مستويات الصيانة وطرق تتبع الأعطال	790
£-Y-A	أدوات الصيانة	795
۲-۸	أعطال الحاسبات الشخصية	790
٤-٨	أعطال بداية التشغيل	490
1-1-1	رسائل خطأ نظام الدوس المختلفة	797
Y-E-A	أمثلة مختلفة لأعطال بداية التشغيل	٣.٧
o-A	أعطال التشغيل	414

•

الباب الأول المكونات المدية للحاسبات الشخصية

الباب الأول المكونات المادية للحاسبات الشخصية

١-١ المصطلحات الفنية التي يكثر استخدامها

هناك بعض المصطلحات الفنية التي يكثر استخدامها عند التحدث عـن الحاسبات نذكر منها ما يلي :

۱ – المكونات المادية Hardware

وهى أجزاء الحاسب ومكوناته المادية المحسوسة مثل اللوحة الأم Power ، كروت التوسيعة Extension cards ، مصدر القدرة board ، كابلات البيانات Data cables اللخ .

Y- البرمجيات Software

وهى البرامج التى يتم تحميل الحاسب بها لأداء وظائف معينة وهناك العديد من البرامج نذكر منها:

MS.DOS - WINDOWS

برامج التشغيل مثل:

WORD

برامج معالجة البيانات مثل:

EXCEL

برامج الجداول الإلكترونية مثل:

ACCESS

برامج قاعدة البيانات مثل:

AUTOCAD

برامج الرسم الهندسي مثل:


۳- البت (الخانة) Bit

هى أصغر وحدة تخزين بيانات وتخزن فيها البيانات فى صورة 0 أو 1 كما بالشكل (-1) .

0 1 شکل (۱-۱)

Byte-۱

هی وحدة تخزین بیانات رقمیة و هی تتکون من ثمانی بتات (خانات) Bits و تخزن فیها البیانات فی صورة θ أو t كما بالشكل (t) .



ه- الكيلو بايت KB

يتكون الكيلو بايت من 1024 بايت .

NB : الميجا بايت - ٦

يتكون الميجا بايت من 1024 كيلو بايت .


GB : الجيجا بايت −٧

يتكون الجيجا بايت من 1024 ميجا بايت.

• الإشارة الرقمية


تتعامل الحاسبات مع الإشارات الرقمية ولها حالتين : " الحالة المنخفضة (0) وهى تقابل جهد كهربى مقداره 0V تقريبا – وحالة عالية (1) وهى تقابل جهد كهربى مقداره 5V و الشكل (0) يبين المنحنى البيانى للإشارة الرقمية .

ويلاحظ أن حالة هذه الإشارة كانت عالية (1) من الزمن 11 إلى الزمن t2 وكذلك من الزمن t3 إلى الزمن t4 . في حين كانت هذه الإشارة منخفضـــة (0) من الزمن 0 إلى الزمن t1 ومن الزمن t2 إلى الزمن t3 .



• التردد Frequency

الشكل (1-3) يبين المنحنى البياني لإشارة رقمية ترددها F بوحدة الهيرتز.



* حيث أن التردد F يساوى

F=1/T (HZ).
حيث أن T هو زمن الدورة الكاملة بوحدة الثانية وعادة تستخدم وحدد ميجاهيرتز MHZ عند التعامل مع معالجات الحاسبات حيث أن ميجاهيرتز MHZ تساوى مليون هيرتز .

• معدل انتقال البيانات Baud rate

وهى عدد البتات (الخانات) المنقولة فى الثانية . (B/S) وهـــى تستخدم لقياس سرعة انتقال البيانات فى مسارات التوالى Serial buses .

١-٢ المكونات المادية للحاسب الشخصى

١ - وحدات المداخل / المخارج IOD

وهى الأجهزة التى تستخدم لإدخال وإخراج البينات معا مثل "شبكة الحاسب - كارت الموديم.... الخ والشكل (١-٥) يبين مخطط صندوقي بسيط للحاسب الشخصي .

Y - وحدة التحكم المركزية (CPU)

وهى المسئولة عن استقبال البيانات المدخلة من وحدات المداخل OD وإخراج البيانات الناتجة عن تنفيذ البرمجيات إلى وحدات المخارج DD يتكون الحاسب الشخصى من أربعة عناصر أساسية وهى:


صورة مكتوبة مثل الطابعة أو الراسمة الخ.

٣- وحدات المداخل ID

وهى الأجهزة المسئولة عن إدخال البيانات المختلفة للحاسب مثل " لوحة المفاتيح - الفأرة - الماسح الضوئى الخ " .

٤ - وحدات المخارج OD


وهى الأجهزة التى تخرج مخرجات الحاسب فى صورة مرئية مثل الشاشة أو فى صورة مكتوبة مثل الطابعة أو الراسمة الخ.



والجدير بالذكر أن وحدة التحكم المركزية تتكون من مجموعة من العناصر مثل:

- ١- مصدر القدرة.
 - ٢- لوحة أم .
 - ٣- معالج دقيق .
- ٤ ذاكرة داخلية RAM .
 - ٥-كروت توسعة .
- ٦ مشغل أقراص مرنة .
- ٧- مشغل أقراص مدمجة (ليزر) .
 - ٨- قرص صلب .
- ٩- منافذ توصيل وحدات الإدخال والإخراج .
 - ١٠ كابلات بيانات .

والشكل (٦-١) يبين المخطط الصندوقي لوحدة التحكم المركزية CPU.



أما الذاكرة ROM فهى ذاكرة للقراءة فقط وتسمى أحيانا شريحة ROM وهى أحد الشرائح الإلكترونية الموجودة فى اللوحة الأم وتكون محملة ببرنامج التشغيل من قبل الشركة المصنعة ، أما الذاكرة RAM فهى ذاكرة القراءة والكتابة العشوائية وفيها تخزن نتائج تنفيذ البرامج أثناء عمل الجهاز وهى تفقد محتوياتها بمجرد انقطاع التيار الكهربى أو إيقاف الحاسب .

١-٣ غلاف الوحدة الأساسية


توجد صور مختلفة من أغلفة الوحدة الأساسية أكثرها انتشارا في الوقت الراهن المبينة بالشكل (1 - ٧) فالشكل (أ) لحاسب بوحدة مركزية من النوع البرجي الصغير ، والشكل (ب) لحاسب بوحدة مركزية من النوع المتوسط ، والشكل (ج) لحاسب بوحدة مركزية من النوع الكبير ، والشكل (د) لحاسب بوحدة مركزية من النوع الكبير ، والشكل (د) لحاسب بوحدة مركزية من النوع الذي يوضع أسفل الشاشة .

حيث أن:

 1

 2

3.	وحدة أساسية تثبت فوق المكتب وأسفل الشاشة
4	وحدة أساسية من النوع البرجى الصغير
5	وحدة أساسية من النوع البرجى المتوسط
6	وحدة أساسية من النوع البرجي الكبير



شكل (٧-١)

وفيما يلى أبعاد أغلفة وحدة التحكم المركزية (الوحدة الأساسية):

- أبعاد الغلاف التي تثبت فوق المكتب أسفل الشاشة (21x16.5x6) بوصة
 - أبعاد الغلاف البرجي الصغير هي (8x17.2x13.2) بوصة .
 - أبعاد الغلاف البرجي المتوسط هي (17x17x6) بوصة .
 - أبعاد الغلاف البرجي الكبير هي (24x17x6) بوصة.

وتحتوى أغلفة الحاسبات الحديثة من الأمام على ما يلى:

Power

• مفتاح القدرة

Reset

• مفتاح التحرير (لإعادة بدء الجهاز)

Power led

• مبين وصول التيار الكهربي للجهاز

HD led

• مبين عمل القرص الصلب


FDD

CDD

• مشغل الأقراص المرنة .

مشغل الأقراص المدمجة (الليزر) .

و الشكل (-1) يعرض المسقط الرأسي الأمامي لغلاف برجى متوسط لحاسب.



شکل (۱-۸)

حيث أن:

1

مفتاح القدرة

2


مفتاح إعادة البدء

	تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية
3	مبين القدرة
4	مبين القرص الصلب
5	مبين مشغل الأقراص المدمجة
6	مشغل الأقراص المرنة من نوع 3.5 بوصة
7	باب دخول الأقراص المرنة
8	مبين عمل مشغل الأقراص المرنة
9	مفتاح إخراج الأقراص المرنة
10	مشغل الأقراص المدمجة CD-ROM
11	درج مشغل الأقراص المدمجة
12	مفاتیح إخراج وإدخال درج مشغل CD-ROM
13	مبين عمل مشغل الأقراص المدمجة .
14	مقبس سماعة

والشكل (١-٩) يبين المسقط الرأسي الخلفي لغلاف برجي متوسط لحاسب .

حيث أن:

1	مقبس بثلاثة مسامير لتوصيل كابل المصدر الكهربى
2	مقبس بثلاثة فتحات لتوصيل كابل الشاشة
3	فتحات تهوية مروحة مصدر القدرة
4	سدادة خاصة باللوحة الأم
5	سدادة إضافية
6	سدادة كروت التوسعة
7	فتحات تهوية




شکل (۱ – ۹)

و الشكل (1-1) يبين المحتويات الداخلية لغلاف برجى متوسط من الداخل بعد فك أحد الأغطية الجانبية .

حيث أن:

1	مصدر القدرة
2	صندوق تثبيت مشغل الأقراص المدمجة والأقراص الصلبة التي يمكن
	نزعها
3	مشغل أقراص مدمجة
4	صندوق تثبيت مشغل الأقراص المرنة والأقراص الصلبة
5	مشغل أقراص مرنة مقاس 3.5 بوصة
6	قرص صلب
7	اللوحة الأم

8	كروت التوسعة
9	قاعدة تثبيت اللوحة الأم وهي أسفل أحد الأغطية الجانبية
10	سماعة داخلية



۱- ؛ مصدر القدرة : Power supply


يوجد نوعين من مصادر القدرة المتوفرة في الأسواق وهما:

١- مصدر القدرة من نوع AT (الأنواع القديمة) .

٢- مصدر القدرة من نوع ATX (الأنواع الحديثة) .

أولا: مصادر القدرة من نوع AT:


الشكل (۱۱-۱) يبين مخطط توضيحي لمصدر القدرة من نوع AT



حيث أن:

<u> </u>
عات مروحة تبريد مصدر القدرة
يزة مزودة بثلاث مسامير لتوصيل كابل المصدر
يزة مزودة بثلاث مسامير لتوصيل كابل الشاشة
سلات تغذية اللوحة الأم بالتيار الكهربي وكلا منها مـــزود بســت
<u>مات</u>
سلات تغذية مشغلات الأقراص المرنة والصلبة والمدمجة بالتيــــــار 7,7,8,9
هربى وكلا منها مزود بأربعة فتحات والصغيرة لمشغل الأقــراص
رنة


وعادة فإن أغلفة الحاسب المزود بمصدر قدرة AT تكون مزودة بمفتلح تشغيل وإيقاف ON-OFF يستخدم في فصل الحاسب، وعند توصيل وصلت تغذية اللوحة الأم بالتيار الكهربي 4,5 توصل بحيث تكون الوصلة ذات الرقم الأكبر موصلة في الطرف الخارجي للوحة الأم وأحيانا يكتب على هذه الوصلات P7, P8 فتوضع P8 للخارج كما بالشكل (١-١٢).



شکل (۱۲-۱)

ثاتيا : مصادر القدرة من نوع ATX :

الشكل (۱-۱) يعرض مخطط توضيحي لمصدر قدرة من نوع ATX



حيث أن:

- C	
حات تهوية لمروحة تبريد مصدر القدرة	1
ريزة مزودة بثلاث مسامير لتوصيل كابل المصدر	2
ريزة مزودة بثلاث مسامير لتوصيل كابل الشاشة	3
صلات تغذية اللوحة الأم بالتيار الكهربي وكلا منها مزود بعشرين	4
تحة	
صلات تغذية مشغلات الأقراص المرنة والصلبة والمدمجة بالتيسار 8	5,6,7,8
كهربى وكلا منها مزود بأربعة فتحات والصغيرة لمشغل الأقــراص	
مرنة	

ويلاحظ أنه تم تخصيص كابل واحد لتغذية اللوحة الأم بالتيار الكهربى كما أن أجهزة الحاسب المزودة بمصدر قدرة ATX تتميز بأن عملية فصل التيار الكهربى عن الحاسب تتم ذاتيا من خلال قائمة Start (إبدأ) فـــى Windows أى أن مفتاح القدرة لا يستخدم في هذه الحالة إلا للتشغيل فقـــط كمـا أن هـذه المصادر تكون مزودة بحمايات ضد ارتفاع درجة الحــرارة وتذبـذب الجهد الكهربي و هكذا .

۱- و اللوحات الأم (MB) والمعالجات Processors عين : يمكن تقسيم اللوحات الأم MB إلى نوعين :

١- لوحات أم منفردة وتكون مزودة بفتحات توسعة لإضافة كروت التوسعة المختلفة مثل:

- = كارت الشاشة.
- كارت الصوت .
- كارت الشبكة .
- كارت الموديم .
- كارت الفيديو .


۲- لوحات أم متكاملة Built in ويدخل في تركيبها البنائي جميع كروت التوسعة وتكون مزودة بمآخذ توصيل بمنافذ كلا من الشاشية وأجهزة الصوت والشبكة والموديم ... الخ ، ويمكن تقسيم لوحات الأم MB تبعا لنوعية مصدر القدرة المتوافقة معها إلى :

- لوحات أم تعمل على مصادر القدرة AT (الأنواع القديمة) .
 - لوحات أم تعمل على مصادر القدرة AT, ATX .
- لوحات أم تعمل على مصادر القدرة ATX (الأنواع الحديثة) .

ويمكن تقسيم لوحات الأم تبعا لطريقة تثبيت المعالج بها إلى:

- لوحات أم مزودة بقاعدة تثبيت معالج أفقية .
- لوحات أم مزودة بقاعدة تثبيت معالج رأسية .
- لوحات أم مزودة بقاعدة تثبيت معالج أفقية وأخرى رأسية .

والشكل (١٤-١) يعرض نموذج للوحة أم من النوع المنفرد طراز 6BX86 لشركة A Corp International .



شکل (۱-۱)


	حيث أن :
JP1	قناطر اختیار تردد CPU
FAN1, FAN2, FAN3	وصلة المروحة للمعالجات بنتيوم II
JP7	قنطرة مؤقت النبضات الحقيقية
JP6	قاعدة تثبيت كارت الشبكة
PW1/PW2	مآخذ توصيل كابل مصدر القدرة ATX/AT
PS2/MOUSE	منفذ فأرة نوع PS/2
KB1	منفذ لوحة مفاتيح AT
J1	منفذ تو الى عام USB
COM1	منفذ التوالى الأول
PRINT	منفذ توازی
COM2	منفذ التوالى الثانى
FDC	قاعدة تثبيت كابل مشغل الأقراص المرنة
IDE1	قاعدة تثبيت كابل مشغل الأقراص الصلبة
IDE2	قاعدة تثبيت الكابل الثانوى للأقراص الصلبة
JP5	مآخذ مبين مشغل الأقراص الصلبة HDD
JP6	مآخذ مفتاح إعادة التشغيل Reset
JP5	مآخذ السماعة Speaker
JP5	مآخذ مبين القدرة الكهربية Power led
J 4	مآخذ مفتاح القدرة الكهربية للأغلفة ATX
J2	مآخذ موديول الإرسال والاستقبال بالأشعة تحت الحمراء
SLOT1	قاعدة تثبيت CPU يوضع رأسى
DIMM1-DIMM3	قواعد تثبیت شرائح RAM نوع DIM
PCI SLOT	قواعد كروت التوسعة نوع PCI وعددهم ثلاثة

•

AGP SLOT ISA SLOT

قاعدة كروت توسعة نوع AGP قواعد كروت توسعة نوع ISA (وعددهم اثنين)

والشكل (١-٥١) يعرض نموذج للوحة أم من النوع المتكامل .



شكل (١-٥١)

حيث أن:

حيت ان :
قاعدة تثبيت المعالج رأسيا
قاعدة تثبيت المعالج أفقيا
مأخذ مروحة المعالج عند تثبيته رأسيا
قنطرة تحديد نوع المعالج المستخدم رأسي أم أفقى
قواعد تثبیت بنکات ذاکرة RAM نوع DIMM
قنطرة تشغبل الجهاز من لوحة المفاتيح Power on
قنطرة تحرير ذاكرة اللوحة
قنطرة تشغيل نظام صوتى
فنطرة تشغيل نظام شبكة
قنطرة تشغيل نظام فاكس وموديم
مأخذ توصيل كابل مصدر قدرة ATX
مأخذ توصيل كابل مصدر قدرة AT
مأخذ كلا من السماعة speaker – مفتاح إعادة التشعيل
Reset – مفتاح القدرة Power sw – مبين القرص
الصلب HDD – مفتاح القفل اليدوى Key lock – مبيـن
القدرة Power led
مآخذ منافذ النظام الصوتى
مأخذ منفذ التوالى
مأخذ منفذ التوازى
مأخذ منفذ الشبكة
مأخذ منافذ الفاكس / الموديم
مأخذ منفذ الشاشة

J3	مأخذ منافذ الأشعة تحت الحمراء - الفأرة من نوع PS/2
J3	مآخذ توالي عامة USB
J4	مأخذ منافذ النظام الصوتى الرقمى
FDC1	قاعدة تثبيت مشغل الأقراص المرنة
IDE1	قاعدة تثبيت الكابل الإبتدائي للأقراص الصلبة
IDE2	قاعدة تثبيت الكابل الثانوي للأقراص الصلبة
PCI 1	قاعدة كرت توسعة نوع PCI
ISA 1	قاعدة كرت توسعة نوع ISA
JP8	مأخذ مفتاح تشغيل الشبكة Lan wate up header

مما سبق يتضح أن هناك ثلاثة أنواع من قواعد تثبيت كروت التوسيعة وهي كما يلي :

- ۱- قواعد كروت توسعة نوع البناء الصناعى الموحد ISA وتحتوى على مقبس به ثمانى نقاط توصيل ومقبس ممتد به ستة عشر نقطة توصيل ويكون لونها أسود .
- ۲- قواعد كروت توسعة نوع PCI ويكون لونها أبيض وتكـــون مــزودة بمقبس به ستة عشر نقطة توصيل ومقبس ممتد به اثنين وثلاثون نقطــة توصيل .
- ۳- قواعد كروت توسعة نوع AGP ويكون لونها بني وتكون ميزودة بمقبس به اثنين وثلاثون نقطة توصيل ومقبس ممتد به أربع وستون نقطة توصيل .

والجدير بالذكر أن هذه القواعد تتميز بمنع حدوث أى خطأ فى التركيب فكلى كارت لا يمكن تركيبه إلا فى الفتحة المناسبة له .

ويوجد أيضا في اللوحات الأم قواعد لتثبيت ذاكرات الـــ RAM وهناك نوعين من هذه القواعد وهما قواعد SIMM وكانت تستخدم فـــى لوحــات الأم القديمة لتثبيت شرائح الذاكرات RAM التي لها سعة قصوى 64 MB ، والنوع الثاني وهي قواعد MD وهذه القواعد تستخدم في لوحات الأم الحديثة فــى تثبيت شرائح RAM من نوع DIMM والتي تصل سعتها القصــوي Processor التـــى والجدير بالذكر أن لكل لوحة أم أنواع معينة من المعالجات وتــردد الســاعة يمكن أن تستخدم معها والجدول (١-١) يبين أنواع المعالجات وتردد مسارات النظام MHZ وذلك للوحة الأم المتكاملة المبينة بالشكل (١-٥٠) .

الجدول (١-١)

نوع المعالج Processor Cartridge	تردد الساعة Clock Rate MHZ	قاعدة المعالج فى اللوحة الأم Processor socket	تردد مسارات النظام System Bus MHZ
Pentium-III	550	Slot-1	100
Pentium-III	500	Slot-1	100
Pentium-III	450	Slot-1	100
Pentium-II	450	Slot-1	100
Pentium-II	400	Slot-1	100
Pentium-II	350	Slot-1	100
Pentium-II	333	Slot-1	66
Pentium-II	300	Slot-1	66
Pentium-II	266	Slot-1	66
Pentium-II	233	Slot-1	66
SEPP Celeron	433	Slot-1	66
SEPP Celeron	400	Slot-1	66
SEPP Celeron	366	Slot-1	66

تابع الجدول (١-١)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
نوع المعالج	تردد الساعة	قاعدة المعالج	تردد مسارات
Processor	Clock Rate	في اللوحة الأم	النظام
Cartridge	MHZ	Processor	System Bus
8-		socket	MHZ
SEPP Celeron	333	Slot-1	66
SEPP Celeron	300A	Slot-1	66
SEPP Celeron	300	Slot-1	66 .
SEPP Celeron	266	Slot-1	66
PPGA Celeron	466	Socket-370	66
PPGA Celeron	433	Socket-370	66
PPGA Celeron	400	Socket-370	66
PPGA Celeron	366	Socket-370	66
PPGA Celeron	333	Socket-370	66
PPGA Celeron	300	Socket-370	66

ومن الجدول السابق يلاحظ أن هناك العديد من المعالجات التي يمكن استخدامها مع اللوحة الأم المتكاملة من نوع PC 100 والتي نحن بصددها مثل:

- معالجات إنتـل PIII ترددهـا 550 MHZ أو 500 MHZ أو 512KB معالجات لها ذاكـرة فوريــة Cash مقدارهـا 512KB وتثبت رأسيا على (Slot1) .
- معالجات إنتل PII ترددهـا A00 MHZ أو 350 أو 350 أو 330 MHZ أو 330 MHZ أو 300 MHZ وهذه المعالجات لها ذاكرة فورية 312 KB وتثبت رأسيا على (Slot1) .
- معالجات إنتل PII سيلارون Celeron ترددهـ PII بنتل PII سيلارون PII ترددهـ و 366 أو 300 أو 318 كالكان كالكان المعالجات لها ذاكرة فوريـــة كالكان المعالجات لها ذاكرة فوريـــة كالكان المعالجات ال

■ معالجات إنتل PII سيلارون Celeron ترددهـ 466 MHZ أو 430 أو 300 أو 300

وعادة يكون جهد تشغيل المعالجات إما 3V أو 5V وعندما يكون 5V يحتاج المعالج عادة لمروحة تبريد .

١-٦ أنواع ذاكرات الحاسب الشخصى

يوجد عدة أنواع من الذاكرات أهمها:

۱ – الذاكرة الرئيسية Main memory

وهي جزء من اللوحة الأم MB وتنقسم إلى:

أ- ذاكرة القراءة والكتابة العشوائية RAM ولها المميزات التالية:

- تفقد محتوياتها عند فصل التيار الكهربي عنها .
 - يمكن للمستخدم الكتابة والقراءة منها .
 - يمكن مسح وتعديل محتوياتها .

وتتواجد هذه الذاكرة في صورة شرائح ذاكرة RAM إما نوع SIMM والتي لها سعة قصوى لا تزيد عن 64MB (الأنواع القديمة) وتكون على شكل مسطرة صغيرة طولها لا يتجاوز 6 cm فيثبت عليها الدوائر المتكاملة على جهة واحدة ، أو نوع DIMM والتي لها سعة قصوى تصل إلى 256MB (الأنواع الحديثة) وتكون على شكل مسطرة صغيرة طولها لا يتجاوز 13 cm مثبت عليها الدوائر المتكاملة على جانبيها .

ب- ذاكرة القراءة فقط ROM

- وتحتوى هذه الذاكرة على التعليمات اللازمة لتشعيل الحاسب والتي توضع من قبل الشركة المصنعة وهذه التعليمات أو برامج التشعيل لا يمكن تعديلها أو حذفها ولكن يمكن قراءتها فقط ولا تتأثر بانقطاع التيلر الكهربي عنها ، ويطلق على الشريحة الإلكترونية التي تمثل ذاكرة القراءة فقط في اللوحة الأم باسم BIOS وهي اختصار للجملة التالية القراءة فقط في اللوحة الأم باسم Basic Input Output System أي نظام الإدخال والإخراج الأساسي وهي مسئولة عن اختبار المكونات المادية للجهاز وتحميل نظام التشغيل ومجموعة من مشغلات الأجهزة مثل المشغلات الصلبة والمرنة وكذلك الساعة الداخلية ومكونات مادية أخرى وهذا البرنامج تستدعي تلقائيا دون تدخل من المستخدم بمجرد تشغيل الجهاز وبذلك يمكن حصر وظائف الذاكرة ROM فيما يلي :
 - التحكم في بدء تشغيل الجهاز .
- اختبار المكونات المادية للجهاز وإعطاء تقرير عنها في بدايـــة التشغيل .
 - إعطاء أو امر للذاكرة RAM لبداية العمل .


۱- الذاكرة الفورية Cash memory

وهى ذاكرة ذات سرعة عالية وتستخدم لزيادة سرعة المعالج وهكى تعمل كذاكرة وسيطة بين وحدة المعالج والذاكرة الرئيسية كما هو مبين بالشكل (١-١٦).

وتصل النسبة بين سرعة انتقال البيانات في الذاكرة الفورية والرئيسية المي حوالي 1:7 فمثلا إذا كان زمن الذاكرة الفورية 100ns نانو/ثانية

نجد أن زمن الذاكرة الرئيسية 700ns نانو/ثانية (حيث أن نانو/ثانية أي جـــزء من ألف من مليون من الثانية) .

 $NS = 10^{-12} S$



شكل (١٦-١)

فإذا أراد المعالج الحصول على كلمة من الذاكرة يبحث عنها أو لا في الذاكرة الفورية له فإن وجدها يتم قراءتها وإن لم يعثر عليها يتم نقل مقطع كامل من الكلمات التي تحتوى على هذه الكلمة المطلوبة من الذاكرة الرئيسية إلى الذاكرة الفورية علما بأن المقطع الكامل من الكلمات يتكون من عدد من الكلمات تصل إلى 16 كلمة كما أن الكلمة تتكون عادة من 2 بايت .

والجدير بالذكر أن الذاكرة الفورية تمثل أحد خصائص المعالج وعسادة تكون سعتها صغيرة ومن ثم يقل زمن البحث عن أى كلمة فيها وتصلل سعة الذاكرة الفورية إلى حوالي 128 KB أو 512 KB في المعالجات الحديثة وهذا يزيد من سرعة أداء الجهاز .

۳- الذاكرة الثانوية Secondary memory هناك عدة أنواع من الذاكرات الثانوية نذكر منها:

- الأقراص الصلبة Hard disks
- الأقراص المرنة Floppy disks
 - الأقراص المدمجة CD-ROM •

وسوف نتناول هذه الذاكرات بالتفصيل في الفقرة القادمة.

وحدات قياس سعة الذاكرة:

يعتبر البت (الخانة) Bit هى أصغر وحدة تخزين فى الذاكرة فى حين أن البايت Byte يساوى Bit (بت أو خانة) وتستخدم مضاعفات البايت لقياس السعة التخزينية للذاكرة فمثلا :


ولمزيد من التفاصيل عن وحدات الذاكرة ارجع للفقرة (١-١).

١-٧ الأقراص المرنة ومشغلاتها

سميت الأقراص المرنة بهذا الاسم لطبيعة هذه الأقراص فهى مرنسة بحيث يسهل طيها ، ويتكون القرص المرن من قرص من البلاستيك المرن مغطى من الوجهين بمادة قابلة للتمغنط وهذا القرص محفوظ داخل غلاف مربع


الشكل لحمايته واتفقت الشركات المصنعة على إنتاج هذه الأقراص بالأبعاد التالبة:

- ١- اسطوانة مرنة ذات قطر 8 بوصة ولا تنتج حاليا .
- ٢- اسطوانة مرنة ذات قطر 5.25 بوصة ولا تنتج حاليا .
- 7 اسطوانة مرنة ذات قطر 3.5 بوصة وهى المستخدمة فى الوقت الحالى. والشكل (1 - 1) يبين التركيب الداخلى للقرص المرن ذات القطر $^{3.5}$ بوصة .



نتحة الحماية من الكتابة	1
غلاف بلاستيكي مربع الشكل	2
نتحتى القراءة والكتابة موجودة أسفل الغطاء المعدنى	3
يتحة الدليل	4
لفتحة المركزية	5
نرص التشغيل المعدنى	6
لقرص البلاستيكي الممغنط	7

فعندما تغلق الفتحة 1 يصبح القرص معد للقراءة منه فقط و لا يمكسن نسخ أى ملفات عليه وعندما تفتح الفتحة 1 يصبح القرص معد للقراءة منه أو الكتابة عليه وعادة يتم تجهيز الأقراص قبل استخدامها لأول مرة من قبل الشركة المصنعة بما يسمى بالتهيئة Formatting حيث يقسم القرص الممغنط من الداخل إلى مجموعة من المسارات والقطاعات كما هو مبين بالشكل (1-1).




شکل (۱۰ – ۱۸)

- وتحسب السعة التخزينية للقرص المرن بالميجابايت من المعادلة التالية: عدد المسارات × عدد القطاعات

ويتسع كل قطاع في القرص على 512 بايت .

وتتواجد الأقراص المرنة حجم 3.5 بوصة إما بسعة تخزينية مقدارها 720 KB وتكون مزودة بثمانية مسارات وتسعة قطاعات وتسمى بالأقراص المرنة مزدوجة الكثافة (DD) وهي غير متوفرة في الأسواق . وكذلك فهي تتواجد بسعة تخزينية 1.44MB وتكون مزودة بثمانية مسارات وخمسة عشر قطاعا وتسمى بالأقراص المرنة عالية الكثافة (HD) وهذا هو النوع المستخدم والمنتشر في الوقت الراهن .


والشكل (١-١) يبين مخطط توضيحي لمشغل الأقراص المرنة.



شكل (١٩-١)

1	رأس القراءة والكتابة
2	الأجزاء الميكانيكية التى تتحكم فى حركة الرأس
3	محرك خطوى يتحكم في حركة الأجزاء الميكانيكية للرأس
4	محرك رئيسى لإدارة القرص المرن

والشكل (۱- ۲۰) يبين مخطط توضيحي لمشغل الأقراص المرنة ويبين محتويات وجه القرص من الأمام والخلف .




حيث أن:

1	الوجه الأمامي للمشغل
2	باب تغطية فتحة دخول وخروج الأقراص المرنة
3	مفتاح إخراج الأقراص المرنة من داخل المشغل
4	الوجه الخلفي للمشغل
5	قاعدة تثبيت كابل البيانات وتكون مزودة بـــ 33 إبرة
6	قاعدة تثبيت كابل القدرة الكهربية وتكون مزودة بأربعة إبر
7	مبين ضوئى يضيء عند عمل مشغل الأقراص المرنة

و الشكل (1-1) يبين مخطط توضيحى لقاعدة تثبيت البيانات وقاعدة تثبيت كابل القدرة .

وعادة يتم إدخال القرص المرن إلى المشغل في وضع أفقى بحيث يكون قرص التشغيل المعدني لأسفل وفتحة القراءة والكتابة للداخل ، فعندما يتم إدخال القرص المرن إلى مشغل الأقراص المرنة يلتصق قرص التشغيل المعدني

بمحرك إدارة الأقراص عن طريق الفتحة المركزية ويدور محرك إدارة الأقراص بسرعة 300 لفة/دقيقة في نفس الوقت تقوم رأس القراءة والكتابة بملامسة القرص الممغنط من خلال فتحة القراءة والكتابة وتستشعر النبضات المغناطيسية على القرص والتي تمثل البيانات المخزنة على القرص في صورة 0 أو 1 ، أما عند الكتابة فإن رأس القراءة والكتابة تولد نبضات مغناطيسية على الوجه الممغنط للقرص عبارة عن نقط ممغنطة تمثل حالة البيانات في صورة 0 أو 1 .




شکل (۲۱-۱)

وهناك عدة توصيات للمحافظة على الأقراص المرنة من التلف مثل:

- يجب وضع ملصق ورقى على كل قرص مدون عليه بيانات الملفات و البرامج المنسوخة على القرص لتمييز الأقراص عن بعضها .
- أثناء الكتابة على الملصق الورقى على القرص يجب الكتابة بقلم غــــير مدبب حتى لا يتلف القرص المغناطيسي .
 - لا تعرض القرص لأشعة الشمس المباشرة لأن الشمس تتلف القرص .
 - تجنب وضع الأجسام الثقيلة على الأقراص المرنة .
- ابعد الأقراص المرنة عن المجالات المغناطيسية حتى لا تتلف الأقراص.


والشكل (٢-١٦) يعرض مخطط توضيحي لكابل بيانات مشغلات الأقراص المرنة الأقراص المرنة حيث أن الوصلات 1,2,4 مخصصة لمشغلات الأقراص المرنة قطر 3.5 بوصة.



والوصلات 3,5 مخصصة لمشغلات الأقراص المرنة قطر 5.25 بوصة وهي في العادة لا تستخدم ، وتحتوى وصلات مشغلات الأقلار الشاهد وهي في على 34 فتحة في حين تحتوى وصلات مشغلات الأقراص المرنة قطر وصد على 34 فتحة في حين تحتوى وصلات مشغلات الأقراص المرنة توصيل مشغل (٢٣-١) يبين طريقة توصيل مشغل الأقراص المرنة مع اللوحة الأم .

حيث أن:

اللوحة الأم B
مشغل الأقراص المرنة
مشغل الأقراص المرنة
وصلات مثبتة على كابل بيانات الأقراص المرنة خاص بمشغلات
3.5 بوصة
وصلات مثبتة على كابل بيانات الأقراص المرنة خاص بمشغلات
5.25 بوصة
قاعدة تثبيت كابل مصدر القدرة وهي موجودة في المشغل




ويلاحظ أنه يتم توصيل الوصلة 1 بقاعدة التثبيات FDC1 في اللوحة الأم وتوصيل الوصلة 4 بقاعدة تثبيت كابل البيانات في مشاخل الأقراص المرناة وتوصيل قاعدة تثبيت كابل القدرة الكهربية 6 مع كابل المصدر الكهربي وتارك الوصلات 2,3,5 بدون استخدام.

١−٨ الأقراص الصلبة Hard disks

يتشابه كلا من القرص الصلب والقرص المرن في العديد من الأمور وهذا سيسهل علينا الحديث عن القرص الصلب . فيصنع القرص الصلب من مجموعة من ألواح الألومنيوم وهذه الألواح مغطاة بطبقة سريعة التمغنط (نيكل كوبالت) وهي التي تستخدم في تخزين البيانات بواسطة رأس القراءة والكتابة وتوجد رأس قراءة

وكتابة على كل وجه من أوجه هذه الألواح علما بأن جميع الرؤوس تتحرك في وقت واحد ولكن إحداها هو الذي يعمل فقطط والشكل (١-٢٤) يعسرض مخطط توضيحي يوضح نظرية عمل القرص الصلب.



	1	وح من الألومنيوم المغطى بطبقة سريعة التمغنط
<u>></u>	2	عمود الإدارة
	3	رؤوس القراءة والكتابة
	4	نظام ميكانيكى لتحريك رؤوس القراءة والكتابة
	5	محرك خطوى لتحريك النظام الميكانيكي لرؤوس القراءة والكتابة
	6	محد ك ادارة الأله اح

وتدور جميع الألواح المكونة لوحدة القرص الصلب بسرعة 3600 لفة/دقيقة في معظم الأنواع .


وتتحرك رؤوس القراءة والكتابة 3 حركة خطية على ألسواح القرص بواسطة محرك خطوى ومجموعة من الأذرع الميكانيكية 4 فسى حين تدور الألواح حركة دورانية بواسطة المحرك الرأسي الخاص بإدارة الألواح 6.

وعادة توضح أجزاء القرص الصلب داخل علبة معدنية لا تسمح بدخول الأتربة لداخل القرص حيث يدخل الهواء الجوى للقرص من خلال مرشح وهذا المرشح لا يسمح بدخول الجزيئات التي تزيد عن 0.3 ميكروبوصة ويوجد أيضل بعلبة القرص فتحة لمعادلة الضغط بداخلها .

ويتم تقسيم القرص الصلب إلى مسارات وقطاعات تماما كما هو الحال في الأقراص المرنة بما يعرف بعملية التهيئة التي تجرى من قبل الشركة المصنعة أو بواسطة المستخدم ويصل عدد المسارات في كل قرص حوالي 4000 مسار ويصل عدد القطاعات إلى 63 قطاعا وأيضا فإن كل قطاع يستطيع تخزين 512 بايت.

ولما كان القرص الصلب يحتوى على عدة ألواح وكل لوح مقسم لنفسس العدد من المسارات ومن القطاعات لذا فإن كل مسار على الألواح بشكل إسطوانة Cylinder تخيلية فمثلا عند قراءة القطاع 7 في المسار 90 في الوجه العلوح الأول فإن العنوان يصبح.

والشكل (٢٥-١) يعرض نموذج لقرص صلب Seagate الوجه الخلفي سعته 20 GB (جيجابايت) ، الشكل (أ) و الشكل (ب) يبين محتويات الوجه للقرص الصلب والشكل (ج) يبين أوضاع قناطر تحديد طبيعة عمل القرص الصلب .




تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

قاعدة تثبيت كابل البيانات ومزودة بتسع وثلاثين إبرة

عيث أن : الوجه الخلفي للقرص الصلب قاعدة تثبيت كابل التغذية الكهربية ومزود بأربعة إبر قناطر تحديد نوعية عمل القرص الصلب ومزودة بستة إبر

والشكل (٢٦-١) يبين مخطط توضيحي لكابل البيانات الخساص بالأقراص الصلبة HDD ومشغلات الأقراص المدمجة CDD

4




حيث أن:

- وصلات مزودة بأربعين فتحة 1,2,3
 - كابل البيانات

والشكل (١-٢٧) يبين طريقة توصيل قرص صلب واحد من (نوعSeagate) مع اللوحة الأم بحيث يعمل كقائد ابتدائسي PR.Master أو كقائد ثانوى Sec.master

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية



حيث أن:

Α اللوحة الأم В مشغل الأقراص الصلبة \mathbf{C} وصلات مزودة بأربعين فتحة على كابل البيانات D قاعدة القناطر بالقرص الصلب وفيها تم قصر 5,6 للعمل كقائد (Seagate) E

قاعدة تثبيت كابل القدرة من مصدر القدرة

والجديد بالذكر أنه يجب توصيل الوصلة C مع قاعدة IDE1 في اللوحة الأم حتى يعمل القرص الصلب كقائد ابتدائي PR.Master أما إذا وصلت الوصلة C مع القاعدة IDE2 في اللوحة الأم يعمل القرص الصلب كقائد ثانوي Sec.master علما بأن التوصيل لها يختلف إذا أردنا أن يعمل القرص الصلب

كمنقاد ابتدائي PR.Slave أو منقاد ثانوى Sec. Slave عدا أن القصـــر بيـن النقاط 6,5 في قاعدة القناطر بالقرص الصلب يزال (في حالة الأقراص الصلبــة نوع Seatage) ونفس الكلام ينطق على الأقراص الصلبة نوع Seatage) ونفس الكلام ينطق على الأقراص الصلبة نوع أن القصر يختلف ويمكن معرفته من البيانات المدونة على القرص.

١-٩ الأقراص المدمجة ومشغلاتها

الأقراص المدمجة CD-ROM هي أقراص على شكل دائرة قطرها (12) ســم ويكون لونها فضى أو ذهبى مصنوعة من الراتجات ومغطاه بطبقة من الألمونيوم العاكس. ويتم تسجيل البيانات عليها بواسطة أشعة الليزر وعــادة تكــون هــذه الأقراص مغطاه بطبقة من البلاستيك الخفيف لحمايتها من الأتربة وتصل ســعة الأقراص المدمجة إلى حوالى 650 ميجا بايت أى حوالى ما يقرب من سعة قرص مرن قطر 3.5 بوصة وهناك بعض الشركات التى تحاول زيــادة سـعة الأقراص المدمجة إلى ما يقرب من 10 جيجا بايت وقد تصل اليها خلال عــدة سنوات وهناك عدة مسميات للأقراص المدمجة مثل أقراص الليزر والأقــراص الضوئية وأقراص الكرية وأقراص . CD ROM .

مميزات الأقراص المدمجة (أقراص الليزر):

١-تبلغ سعة القرص المدمج حوالى 650 ميجابايت أى ما يعادل سعة 450 قرص مرن قطر 3.5 بوصة .

٢-يمكن استخدام أى عدد من الأقراص المدمجة وذلك بوضعها داخل مشغل الأقراص المدمجة وقراءة الواحدة تلو الأخرى بعكس القرص الصلب فهو لا يمكن تغييره.

٣- توفر على مستخدم الحاسب مساحة كبيرة في القرص الصلب.

٤- تسهل عملية تحميل البرامج التطبيقية فبدلا من استخدام عشرات من
 الأقراص المرنة قطر 3.5 بوصة يمكن استخدام قرص مدمج واحد .


عيوب الأقراص المدمجة (أقراص الليزر):

1- يتم التسجيل عليها مرة واحدة فقط ولا يمكن إعادة الكتابة عليها مرة واحدة فقط ولا يمكن إعادة الكتابة عليها مرة وأخرى لأن عملية الكتابة تتم عن طريق وضع حروق (بقيع) على الأقراص نتيجة لسقوط شعاع الليزر عليها من مشغل الأقراص المدمجة على عكس الأسطوانات المرنة والصلبة فعملية الكتابة عبارة عن إعدادة ترتيب المادة المغناطيسية عليها.


٢- تحدث بعض المشاكل أحيانا في عدم التوافق بين مشغل الأقراص
 المدمجة مع الأقراص المدمجة .

٣- بطيئة نسبيا مقارنة بالأقراص الصلبة
 و الشكل (١-٢٨) يبين شكل القرص المدمج أما الشكل (١-٢٩)
 فيبين شكل مشغل الأقراص المدمجة .

تثبيت كابل التغذية الكهربية	قاعدة ن
تثبيت كابل البيانات	قاعدة ا
تحديد نوعية التشغيل	قناطر
توصيل السماعات	قاعدة ا
توصيل أجهزة صوتيات رقمية	قاعدة ا
مشغل الأقراص المدمجة	جهاز
خرج ليوضع به قرص CD	در ج یـ
وصيل سماعات توضع على الأذن	فتحة ت
بان تشغيل المشغل	
إدخال وإخراج درج القرص المدمج	مفتاح




والشكل (-1) يبين وضع القناطر المختلفة لنوعيات التشغيل المختلفة لمشغل أقراص مدمجة نوع CREATIVE .




والشكل (٣١-١) يبين كيفية توصيل قرص صلب SEAGATE يعمل كقائد ابتدائي ومشغل أقراص مدمجة CDD يعمل كتابع إبتدائي .

Α	• اللوحة الأم	
В	• مشغل الأقراص الصلبة	
C	• مشغل الأقراص المدمجة	
I	• كابل الأقر اص الصلبة و المدمجة	



2	ُ قاعدة تثبيت كابل بيانات الأقراص الصلبة والمدمجة IDE1 لتعمل كابتدائي
3	قاعدة توصيل كابل البيانات بالقرص الصلب
4	قاعدة توصيل كابل البيانات بمشغل الأقراص المدمجة
5,6	قواعد التغذية بالمصدر الكهربي
7	قناطر تحدید نوعیة تشغیل HD
8	قناطر تحديد نوعية تشغيل مشغل الأقراص المدمجة
9,10	قواعد توصيل الأجهزة الصوتية بمشغل الأقراص المدمجة
قــائد	وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عمل قناطر مشغل الأقراص الصلبة لتعمل ك
منقاد	(إرجع للشكل (١-٢٥)) وعمل قناطر مشغل الأقراص المدمجة ليعمـــل كه

(ارجع للشكل (۲۹-۱)) ويجب أن نجعل الخط الأحمر في كابل البيانات للداخل مجاور للسلك الأحمر في كابل التغذية الكهربية لكلا من مشغل الأقراص الصلبة ومشغل الأقراص المدمجة . والشكل (۲۱-۳۲) يبين كيفية توصيلي MB ، مع اللوحة الأم MB ليعمل القرص الصلب HD كقائد إبتدائي ويعمل مشغل الأقراص المدمجة CDD كقائد ثانوى .



شکل (۱–۲۳)

ولا تختلف مكونات هذا الشكل عن الشكل السابق سوى إضافة ما يلى: 11 IDE2 قاعدة تثبيت كابل بيانات الأقراص الصلبة والمدمجة لتعمل كثانوى MB كابل بيانات آخر يوصل بين MB ومشغل

مع الأخذ في الاعتبار أن قناطر القرص الصلب تضبط بحيث يعمل HD كقائد.

- ارجع للشكل (١- ٢٥) ويعمل مشغل الأقراص المدمجة CDD كمنقاد
 - ارجع للشكل (١-٢٩).

وعادة تستخدم مشغلات الأقراص المدمجة في قراءة أقــراص CD-ROM فقط علماً بأنه تتوافر أنواع تقرأ وتكتب Read/Write وإن كانت أســعارها عالية وينصح عادة بعدم الضغط على مفتاح إخراج درج الأقراص المدمجــة أثناء إضاءة لمبة بيان المشغل.

ولاختيار مشغل الأقراص المدمجة نأخذ الخواص التاليسة في

۱- السرعة: وهى تحدد سرعة نقل البيانات من القرص المدمج للحاسب وتصل سرعات مشغلات الأقـراص المدمجـة إلـى (52X) أى = 52x150=7800 KB/S

حيث أن كل وحدة تقابل 150 كيلو بايت / ثانية KB/S

- ٢- زمن الوصول: وهو الزمن الــــلازم لمشعل الأقــراص المدمجة للوصول إلى البيانات المخزنة على الأقراص المدمجة ويجب أن يكـــون هذا الزمن أقل من 280ms ملى ثانية .
- ٣- كيفية قراءة البيانات: وهناك نوعية مسن مشعلات الأقراص المدمجة: الأول يقرأ البيانات دفعة واحدة والتي تم تخزينها أول مرة على القرص المدمج والثاني يقرأ البيانات على دفعات والتي تم تخزينها على عدة مرات على القرص المدمج وهي أغلى في الثمن.

۱ - ۱ منافذ التوالي والتوازي ومنافذ التوالي العامة USB

المنفذ هو مكان توصيل جهاز الحاسب بأجهزة خارجية لنقل البيانات والأوامر من وإلى الحاسب إلى أجهزة المداخل والمخارج الخارجية وتوجد المنافذ المختلفة خلف غلاف الحاسب.

أولا منافذ التوالى (Serial Ports)

يحتوى منفذ التوالى على 9 أو 25 سن توصيل ، وعن طريق هذا النوع من المنافذ يمكن توصيل كلا من الفأرة والموديم ولوحة المفاتيح وتقوم منافذ التوالى بإرسال نبضة واحدة من البيانات فى كل لحظة عبر كابل البيانات الموصل بها لمسافة لا تزيد عن ستة أمتار وعادة فإن الكابل الذى يوصل بمنفذ التوالى يزود بوصلة مزودة بتسع أو خمس وعشرون فتحة .

ويرمز لمنافذ التوالى بالرمز COM1 أو COM2 وهكذا .

ثانيا :- منافذ التوازي (Parallel Ports)

يحتوى منفذ التوازى عادة على 25 فتحة توصيل، وعن طريق هذا النوع من المنافذ يمكن توصيل الطابعة والماسح الضوئي وتتميز منافذ التوازى بأنها أسرع من منافذ التوالى فى نقل البيانات حيث تقوم بإرسال ثمانى نبضات فى كل لحظة عبر كابل البيانات الموصل بها لمسافة لا تزيد عن ستة أمتار وعادة فإن الكابل الذى يوصل بمنفذ التوازى يزود بوصلة مزودة بخمس وعشرون إبرة ويرمز لمنسافذ التوازى بالرمز LPT1، مكذا .

منفذ التوالى العام (Universal Port) (USB) منفذ


تستخدم منافذ التوالى العامة بدلا من منافذ التوالى والتوازى فى توصيل لوحة المفاتيح والفأرة والماسح الضوئى والطابعة وهى منافذ عجيبة تناسب جميع

أجهزة المداخل والمخارج ويصل معدل نقل البيانات في منافذ USB إلى حوالبي المداخل والمخارج ويصل معدل نقل البيانات في منافذ التسوازي فتصل السي حوالسي 12MB/S وفي منافذ التوالي لتصل الي 9.6KB/S:115KB/S.

وتستطيع منافذ USB حمل أكثر من 127 جهاز في آن واحد في حين أن منفذ التوازى لا يستطيع حمل أكثر من 2:3 جهاز في لحظة واحدة في حين أن منفذ التوالي لا يستطيع حمل أكثر من جهاز واحد فقط.

والشكل (١-٣٣) يبين منافذ التوالى والتوازى والمنافذ التوالى العامة المثبتة على أحد اللوحات الأم الحديثة .

KM1	منفذ الفأرة
KB	منفذ لوحة المفاتيح
J3(USB0)	منفذ نوالى عام أول
J3(USB1)	منفذ نوالى عام ثان
J4	منفذ الطابعة
J1(COM1)	منفذ توالى
J1(COM2)	منفذ توالىي



شکل (۲-۳۳)

1 - 1 خطوط النقل Buses

تغيير خطوط النقل أحد العوامل التي تحدد سرعة الحاسب وخطوط النقل هي توصيلات من الأسلاك المطبوعة على اللوحة الأم وفيما يلى خصائص خطوط النقل:

- ١- تمثل خطوط النقل وسيلة لنقل البيانات بين المعالج وأجــزاء الحاســب
 الأخرى
- ٢- لا يمكن تسميته خطوط نقل القدرة الكهربية و لا خطوط نبضات الساعة
 بخطوط النقل .
 - ٣- يختلف عدد خطوط النقل تبعاً لنوع الحاسب وإمكانياته .

٤- يمكن تقسيم خطوط النقل الى :


- خطوط نقل بيانات Data buses
- خطوط نقل عناوين Address buses .
 - خطوط تحكم Control buses .

و الشكل (1-7) يبين كيفية استخدام خطوط النقل في اتصال المعالج مع أجزاء الحاسب الأخرى .

علماً بأن خطوط نقل البيانات يتم خلالها تبادل البيانات بين الوحدات المختلفة بالحاسب والمعالج.

وخطوط العنوان تحمل رقم العنوان التي يريد المعالج نقل البيانات إليها أو قراءتها من عليها .

وخطوط التحكم تكون عليها الإشارة الخاصة بالهدف من حمل البيانات (قراءة من الذاكرة - كتابة على الذاكرة - إخراج إلى أحد الملحقات الخاصة بالحاسب ..) .



ومع تطور صناعة الحاسبات ازداد عدد خطوط النقل الأمر الذي أدى إلى زيدة سرعة نقل البيانات .

فمثلاً كان عدد خطوط النقل بين المعالج وفتحات التوسعة نوع ISA مساوياً 16 وتصل سرعة نقل البيانات في هذه الحالة إلى 8MHZ ميجا هيرتز في حين أن عدد خطوط النقل بين المعالج وفتحات التوسعة نوع PCI وصل إلى 32 أو 64 ووصلت سرعة نقل البيانات في هذه الحالة إلى 33MHZ أو 64MHZ .

۱۲-۱ كروت التوسعة Expansion Cards

كروت التوسعة Expansion Cards هى لوحات الكترونية تثبيت فى فتحات التوسعة Sexpansion Slots وكلما ازداد عدد فتحات التوسعة الموجودة فى اللوحة الأم كلما أمكن إضافة كروت توسعة جديدة للحاسب.

ويوجد العديد من كروت التوسعة التي تناسب مستخدمي الحاسبات مثل:

- الشاشة وهو يسمح بإخراج بيانات في صورة مرئية على الشاشة .
- ٢. كارت الصوت وهو يسمح بسماع الأصوات الصادر من الحاسب.
- ٣. كارت الشبكة و هو يسمح بنقل البيانات بين حاسبات الشبكة
 الواحدة .
- ٤. كارت الموديم و هو يسمح بنقل البيانات عبر خطوط التليفون بين حاسب و آخر .
- کارت الفیدیو و هو الکارت الذی بیسر ظـــهور الصــور علـــی
 الشاشة .

١-١٢-١ كارت الشاشة


يعتبر كارت الشاشة هو أهم كارت توسعة فبدونه لا يمكن استخدام الحاسب ويمكن الاكتفاء به في بعض التطبيقات .

وفيما يلى بيان بأحدث كروت الشاشة المتوفرة في الأسواق.

- 1- VGA 4 MB
- 2- VGA 8 MB
- 3- VGA 16MB
- 4- VGA 32MB


فكلما ازدادت سعة الذاكرة الخاصة بكارت الشاشة ازدادت كفاءته وازداد سعره فمثلا كارت شاشة VGA 32MB أغلى وأفضل بكثير من كارت شاشة VGA 4MB وهكذا .

ويزود كارت الشاشة عادة بمنفذ مزود بخمس عشر فتحة على ثلاثة صفوف كما بالشكل ($-\infty$) فالشكل (أ) يبين المسقط الجانبي والشكل ($-\infty$) يبين المسقط الأمامي الرأسي .




شکل (۱-۵۳)

والشكل (1-77) يبين كيفية تثبيت كارت الشاشة على فتحة التوسعة (شكل أ) وكيفية توصيل كابل الشاشة به (الشكل ψ) .



شکل (۱–۳۲)

والجدير بالذكر أن هناك نوع خاص من كروت الشاشة يطلق عليها كروت شاشة ثلاثية الأبعاد 3D Blaster وهي تستخدم عند الحاجة لعرض أجسام مجسمة على الشاشة مثل الألعاب المجسمة وبرنامج الرسم الهندسي AUTOCAD وهكذا ولاستخدام هذا الكارت يلزم استخدام كارت شاشة عادى ويتم توصيلهم بالطريقة المبينة بالشكل (١-٣٧) مع الشاشة .



شکل (۱-۳۷)

حيث أن:

1	كارت الشاشة VGA
2	كارت الشاشة الثلاثي الأبعاد 3D
3	كابل يوصل كارت الشاشة VGA وكارت الشاشة الثلاثي الأبعاد
4	كابل به صل كارت الشاشة الثلاث الأبعاد بالشاشة

ويزود كارت الشاشة الثلاثي الأبعاد بمنفذين الأول مزود بخمس عشر فتحة تماما مثل الموجود في كارت الشاشة العادي والثاني مزود بخمس عشرة إبرة .

١-١٢-١ كارت الصوت

يعمل كارت الصوت على تحسين جودة الأصوات الصادرة من الحاسب وبدون كارت الصوت يصدر الحاسب أصوات مكتومة عن طريق سماعة داخلية

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

ولن يكون بالإمكان الاستمتاع بسماع الأصوات في برامـــج الوســـائط المتعــددة (Multi Media) .

وفيما يلى بعض مواصفات كروت الأصوات المتوفرة في الأسواق

16 bit

64 bit


128 bit

وكلما زاد عدد خانات مسار الاتصالات بكارت الصوت ازدادت نقاوة الأصوات الصادرة منه وارتفع سعره فكارت الصوت المزود بـ 128 Bit خانة أفضل من كارت الصوت المزود بـ 64bit خانة وهكذا .

وتختلف جودة كروت الصوت أيضا من شركة لأخرى لذلك ينصح بسماع الأصوات الصادرة من كروت صوت مختلفة قبل شرائها .

والشكل (١-٣٨) يبين المسقط الجانبي لكارت الصوت

J5	(MIC IN)	منفذ الميكروفون
J7	(LINE IN)	منفذ الخط الداخل
J8	(LINE OUT)	منفذ الخط الخارج
J 9	(AME PORT)	منفذ عصا الألعاب



● التعريف بمنافذ كارت الصوت :

: Line In الخط الداخل

ويوصل به جهاز تسجيل لتسجيل الصوت الصادر منه أو فيديو أو حتى كارت الفاكس يدخل منه الصوت على شكل بيانات رقمية .

: Line Out الخط الخارج

ويوصل به السماعات Speaker لتكبير الصوت الخارج ويطلق على على هذا المنفذ أحيانا (Speaker (SPK) .

الميكروفون Mice In:

ويوصل به ميكروفون لتسجيل الأصوات الصادرة من أى أشـخاص أو خلافه .


: Game Media عصا الألعاب


ويوصل بها عصا الألعاب والشكل (١-٣٩) يعرض المسقط الأمامي لكارت الصوت .

١-٢١-٣ كارت الشبكة:

وهذا الكارت يعمل على نقل البيانات من حاسب لآخر ثم توصيلهم في نفس الشبكة ، والشكل (-1) يعرض نموذج لكارت شبكة .

وهو مزود بمنفذ RJ-45 Port لتوصيل زوج من الأسلاك المجدولة غير المغطاة بشبكة معدنية ، وأيضا مزود بأربع ثنائيات مضيئة فالثنائي 100 يضيء عندما تكون الشبكة المحلية نوع BASE-TX والثنائي 10 يضيئ بضوء متقطع تكون الشبكة المحلية نوع BASE-T والثنائي ACT يضئ بضوء متقطع أثناء انتقال البيانات من خلال كارت الشبكة .





شکل (۱-۰۶)

والثنائى F/H يضىء عندما تعمل الشبكة على خاصية F/H يضىء عندما تعمل الشبكة على خاصية F/H والتى تصل فيها سرعة انتقال البيانات 200Mbps ميجابايت فى الثانية ويسزود كارت الشبكة بقاعدة ذاكرة روم Boot ROM Socket ويوضع فى هذه القاعدة شريحة Rom عند الحاجة لتشغيل الشبكة بدون قرص ، ولمزيسد مسن التفاصيل عن كارت الشبكة ارجع لأحد الكتب المتخصصة فى مجال الشبكات .

١ - ٢ ١ - ٤ كارت الموديم:

يوجد نوعين من كروت الموديم الأول داخلى والثانى خارجى والداخلى يتميز بسعره الرخيص ولكنه لا يناسب جميع أنواع الحاسبات ، أما الخارجى فهو أعلى في السعر ويناسب جميع أنواع الحاسبات .


والجدير بالذكر أن كلمة Modem هي اختصار العبارة Modulator/Demodulator وتعنى محول الإشارات الرقمية إلى إشارات التناظرية والعكس فمن المعلوم أن خطوط الهاتف تتعامل بالإشارات التناظرية في حين تتعامل الحاسبات مع الإشارات الرقمية وحتى يمكن نقل البيانات بين حاسبين من خلال خطوط التليفون يقوم الموديم بتحويل الإشارات الرقمية مسن الحاسب الأول إلى إشارات تناظرية ثم يقوم الموديم الثانى بتحويل الإشارات وقمية مرة ثانية وهكذا .


وتصل سرعة الموديم إلى 56 KB/S كيلوبايت فى الثانية علما بأن استخدام الموديم السريع يوفر النقود التى تحصلها شركة الهاتف . وعادة يرود كارت الموديم بمنفذ مكتوب عليه Line & Tel وآخر مكتوب عليه DAA module .

والشكل (١-١٤) يبين المسقط الرأسى الأمامى لكارت الموديم الداخلي

مدخل الخط و التليفون 2 DAA مدخل الفاكس/الموديم

والشكل (١-١) يبين كيفية توصيل جهاز موديم خارجي مع الحاسب بواسطة كابل تو الى USB .





شكل (٢-١)

حيث أن:

1	مقبس خط التليفون بالحائط
2	جهاز مودیم خار جی
3	کابل تو الی عام USB
4	الحاسب

١ - ١٣ أجهزة المداخل والمخارج:

۱-۱۳-۱ لوحة المفاتيح: Keyboard

تعتبر لوحة المفاتيح هي الوسيلة الرئيسية لإدخال البيانات والتعليمات إلى الحاسب وهي تشبه إلى حد كبير الآلة الكاتبة ويتواجد عليها مفاتيح الحروف الأبجدية وكذلك الأرقام والعلامات الرياضية وغيرها مان المفاتيح وتتصل بالحاسب عن طريق كابل خاص .

و هناك أسلوبان لعمل لوحة المفاتيح وهما :

- ۱- عند الضغط على أى مفتاح يحدث قصر بين سلكين وتقوم شريحة الكترونية تسمى شريحة فك الشفرة Decoder بتحديد المفتاح الذى تما الضغط عليه .
- استخدام معالج دقیق للوحة المفاتیح یرسل بیانات من لوحة المفاتیح إلى
 المعالج المرکزی یحدد فیها المفتاح الذی تم الضغط علیه وذلك بطریقة
 متوازیة وذلك بالطریقة التالیة:
- أ سيقوم معالج لوحة المفاتيح بمسح لوحة المفاتيح في توقيت زمني سريع ليحس بالمفتاح الذي تم الضغط عليه .
- ب من خلال مصفوفة مكونة من أربعة أعمدة وثلاثة وعشرون صفا يتم تحديد موقع الحرف الذى تم الضغط عليه بإحداثي سطر وعمود .

ج - سيقوم معالج لوحة المفاتيح بقراءة إشارة الإحداثي السابق وتحويلها إلى شفرة تسمى بشفرة المسح Scan code ويتم نقلها بعد ذلك إلى وحدة المعالجة المركزية ويحدث في حرالي 3:5 ms ملى ثانية .

والجدير بالذكر أن هناك ثلاثة أنواع من المفاتيح المستخدمة فـــــــى لوحــات المفاتيح وهي كما يلي :

١ - مفاتيح التلامس المباشر وهي الأكثر انتشارا .

٢ - المفاتيح السعوية .


٣- المفاتيح الحثية .

وجميع هذه الأنواع تعمل عند الضغط عليها ففي حالـــة مفاتيح التلامــس المباشر يحدث تلامس بين نقطتي تلامس وفي حالة المفاتيح السعوية يحدث تغير لسعة مكثف متغير السعة (اللوح المتحرك فيه هو قاعدة المفتاح) وفـــي حالــة المفتاح الحثي يحدث تغير في حث ملف قلبه هوائي فعند دخول قــاعدة المفتــاح المغناطيسية داخل القلب الهوائي لهذا الملف يتغير حثه وجميع أنـــواع المفــاتيح تعود لوضعها الطبيعي بواسطة ياى ، والشكل (١-٣٤) يعرض هـــذه الأنــواع الثلاثة للمفاتيح.

وتحتوى لوحة المفاتيح المحسنة في هذه الأيام على 108 مفتاح ويتم توصيلها إما بمنفذ PS/2 يكون دائرى الشكل PS/2 باللوحة الأم كما بالشكل PS/2).

۲-۱۳-۱ الفأرة Mouse


الفأرة هي جهاز صغير يستخدم لتحريك مؤشر الشاشة Cursor وهـــي تستخدم في العادة لاختيار أحد الاختيارات المتاحة عند تعدد الاختيارات وعــادة فإن الفأرة تستخدم في تنفيذ الأعمال التي تنفذ ببطيء بواسطة لوحة المفاتيح .



ويمكن نقل مؤشر الشاشة من أعلى الشاشة إلى أسفلها ومن أقصى اليمين لأقصى اليسار وفى لحظة واحدة باستخدام الفأرة وهذا لا يمكن تحقيقه باستخدام لوحة المفاتيح ، والشكل (١-٤٤) يعرض نموذج للفأرة .

حيث أن:

1	المزر الأيمن
2	الزر الأوسط
3	الزر الأيسر
4	الذر الحاند



وتحتوى الفأرة بداخلها على كرة صغيرة يظهر جزء منها مسن خلال فتحة دائرية صغيرة بأسفل الفأرة وهذه الكرة تلامس ثلاثة أطراف توصيل بداخل جسم الفأرة ويوجد بداخل الفأرة دائرة إلكترونية تحول حركات الكرة (تلامسها مع نقاط التلامس الثلاثة) لإشارات ترسلها إلى الحاسب كما يوجد بالفأرة ذريب أو ثلاثة أو أربعة لتنفيذ العمليات المختلفة المتاحة بالفأرة وأهم هذه المنافذ الأيسر والأيمن أما الأوسط والجانبي فيستخدما عادة مع بعض البرامج التطبيقية ، ويتم توصيل الفأرة بكابل مع الحاسب من خلال منفذ PS/2 ويكون دائسرى الشكل توصيل الفأرة بكابل مع الحاسب من خلال منفذ 2S/2 ويكون دائسرى الشكل المؤودة بمنفذ توالى COM1,COM2 ارجسع للشكل (١-٣٣) علما بأن اللوحات الأم المزودة بمنفذ PS/2 تساعد على توفير منفذ توالى لاستخدامه مسع جهاز آخر .

وعادة يتم تحريك الفأرة على قطعة إسفنجية ملساء لأن الأسطح الغير ممدى ، كما أن الأسطح الغير نظيفة قدد

تسبب فى تلف الأجزاء التى تلامس الكرة من الداخل نتيجة لدخول بعض الأتربة داخل جسم الفأرة مما يؤدى لحدوث أعطال بالفأرة .

Monitor: الشاشة ٣-١٣-١

تعتبر الشاشة من أهم وحدات الإخراج فى الحاسب وهى تشبه التليفزيون الى حد كبير غير أنها تختلف عنه فى أنها لا تستقبل الإشارات الهوائية ولكنها تستقبل مخرجات الحاسب فقط وفيما يلى أهم مواصفات الشاشة .

۱- الحجم Size

لشاشات الحاسب مقاسات مختلفة أكثرها انتشارا هـو 14 بوصـة ، 15 بوصـة ، 15 بوصـة ، 17 بوصـة ، 14 بوصـة تعنــى أن طـول قطر الشاشة يساوى 14 بوصـة .

Y - نوع الشاشة Type

وهناك نوعين أحادية اللون ويظهر عليها اللون الأبيض والأسود أو الأخضر والأسود أو الأصفر والأسود وهي لا توجد في هذه الأيام والشاشة الملونة هي الموجودة في هذه الأيام ويظهر عليها الألوان المختلفة.

٣- طريقة الإخراج على السطح الخارجي للشاشة وهناك نوعين من الإخراج وهما:

- الإخراج على صمام المهبط وهذا النوع هو الغالب فى جميع أجهزة الحاسبات حيث يستخدم صمام مهبط كالمستخدم تماما فى شاشة التليفزيون .
- الإخراج على شاشات عرض البلورة السائلة LCD وهذا النوع يستخدم عادة مع الحاسبات المحمولة .

٤ – أنماط الكتابة

ويعمل الحاسب من خلال نوعين من الأنماط وهما:

- الأسلوب النصى Text Mode وتختلف عدد السطور والأعمدة مــن شاشة لأخرى والأكثر انتشارا هو 80 عمود × 25 سطر .
- نمط الرسم البيانى Graphics Mode ويتم حساب سعة الشاشة على نمط الرسم البيانى بعدد النقط فى الصف بالإضافة لعدد النقط فى العمود وهو ما يسمى بالبيكسل Pixel وتوجد عدة مستويات للبيكسل مثل:

(640 x 480) (800 x 600) (1024 x 780) (1280 x 1204)

وكلما ازداد عدد البيكسل في الشاشة ازدادت دقة الشاشة في إظهار الرسومات البيانية عليها .


٥ - من حيث الألوان التي تظهر على الشاشة


تظهر الشاشات في هذه الأيام عدد من الألوان يصل إلى 256 أو 65536 و 16777216 و هكذا . وعادة تزود الشاشة بكابل للطاقة وكابل للبيانات أما كابل الطاقة فإما أن يوصل مباشرة مع المصدر الكهربي أو يوصل بالوحدة الأساسية للحاسب إذا كانت معدة بمقبس للشاشة وكابل البيانات الذي يتم توصيله على كارت الشاشة و المرود بمقبس مزود بخمس عشر فتحه على ثلاثة صفوف من خلل وصلة مناسية .

والشكل (١-٤٥) يبين كيفية توصيل الشاشة بالمصدر الكهربي وكارت الشاشـة لحاسب من النوع الذي تثبت الشاشة عليه Desk Top .

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

والشكل (١-٤٦) يبين كيفية توصيل الشاشة بالمصدر الكهربي وكارت الشاشة لحاسب برجي .






حيث أن:

كابل البيانات الموصل بين الشاشة والوحدة المركزية 3 مقبس القدرة الكهربية بالشاشة كابل القدرة الكهربية للكمبيوتر والموصل بالمصدر الكهربي 4 كابل القدرة الكهربية للكمبيوتر والموصل بالمصدر الكهربي والشكل (١-٤٧) يبين لوحة التحكم الأمامية لشاشة نوع View Sonic كابل

لوحة التحكم الأمامية



شكل (١-٧٠) يبين مدلول رموز المضابط المختلفة للشاشة .

۱ -۱۳-۱ الطابعة : Printer

تعتبر الطابعة من أهم أجهزة المخارج للحاسب فيها يمكن طباعهة المعروض على شاشة الحاسب على ورقة بيضاء أو طباعة أى مستندات تم إعدادها فى الحاسب وتخزينها فى أحد وسائط التخزين (قرص مرن - قرص صلب - قرص مدمج).

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية



شكل (١-٨٤)

مواصفات آلات الطباعة:

- ١- الاسم : و هو يعطى دلالة عن نظرية عمل الطابعة .
- ٢- النوع: ويوجد عدة أنواع سنتناول أكثرها انتشارا فيما بعد .
 - ٣- السرعة : وتقاس بعدد الصفحات في الدقيقة (PPM) .
 - ٤-خصائص الطباعة:
- طباعة سريعة لمسودة Draft (عدد النقاط في البوصة المربعة منخفض)
 - طباعة عالية الجودة LQ (عدد النقاط في البوصة المربعة مرتفع) .

ويتم توصيل الطابعة بالحاسب عادة إما بكابل توصيل توازى وهو الأكسش انتشارا أو بكابل توصيل توالى طراز 232C - RS وفيما يلسى أهم أنسواع الطابعات الموجودة في الأسواق:

۱- الطابعة نافثة الحبر Ink- Jet Printer

وتتلخص فكرة عمل هذه الطابعة في أن رأس الطباعة يتحرك على الورقة ويرش نقاط الحبر على الورق عن طريق فتحات معينة ويسخن الحبر كهربيا بمجرد قذفه ويمر الحبر خلال حقل كهربائي يجعله يسأخذ شكل الحرف المطلوب.

وتتميز الطابعة النافثة للحبر بانخفاض أسعارها وجودتها عند الطباعية ولا تحدث ضوضاء وتستخدم هذه الطابعات لطباعة الصور الملونة عيادة ويعاب عليها بأن تكلفة طباعة الورقة يساوى أربعة أضعاف تكلفة طباعتها في طابعات الليزر ، علما بأن سرعة هذه الطابعات تقاس عادة بعدد الصفحات في الدقيقة الليزر ، علما بأن سرعتها ما بين (4 : 0.5) صفحة/دقيقة ويتراوح عدد النقاط في البوصة لهذه الطابعات ما بين (4 : 1440 DPI) ويوجد العديد من هذه الطابعات في الأسواق لعل أشهرها ما يلي :

HP (610 DESK-JET)

HP (695 DESK-JET)

HP (895 DESK-JET)

HP (1120 DESK-JET)

Epson stylus 300

Epson stylus 660


Epson stylus 740

Cannon BJC-250

والشكل (۱-۹) يعرض نموذج لطابعة نافثة للحـــبر نــوع EJC-250

۱ - طابعة الليزر Laser Printer

تعتبر طابعة الليزر هو نظام كمبيوتر متكامل ومستقل حيث تحتوى على جهاز ميكروكومبيوتر كأحد مكوناتها بالإضافة إلى نظام ميكانيكى عالى الدقـــة وتتراوح سرعتها ما بين 20-4 ورقة/دقيقة وتصل درجة جودتــها إلــى 2400 نقطة/بوصة.



شكل (١-٩٤)

نظرية عمل طابعة الليزر:

تتشابه نظرية عمل طابعة الليزر مع ماكينات التصوير الحديثة Copy مستشابه نظرية عمل طابعة الليزر مع ماكينات التصوير الحديثة من ذاكرة الصابعة تم يتم توزيع شحنات كهربية فوق سطح اسطوانة دوران تسمى بالدرام Drum وهذه الشحنات تشبه تماما توزيع الأحرف على الصفحة المطلوب طباعتها ، بعد ذلك تنتقل بودرة الطباعة (الحبر الجلف) إلى الدرام فيشكل صورة طبق الأصل للصفحة المطلوب طباعتها على الدرام

ثم تمر الورقة البيضاء أسفل الدرام فتنتقل هذه البودرة إلى الورقة البيضاء ثم بعد ذلك تمر هذه الورقة داخل سخان كهربى فيحدث صهر لبودرة الطباعــة على الورقة وبعد ذلك تخرج الورقة من الطابعة وعليها صورة طبق الأصل للصفحة المطلوب طباعتها .

والشكل (٥٠-١) يبين خطوات وضع خرطوشة البودرة في طابعة لبزر من نوع Cannon LBP-660 وهي كما يلي :

١- اسحب شريط إحكام الخرطوشة جانبا لقطعه (الشكل أ) .

٢- رفع غطاء الطابعة الأمامي (الشكل ب) .

٣- زلق الخرطوشة لداخل الطابعة (الشكل ج).


٤- دفع الخرطوشة لأسفل وللخلف (الشكل د) .


وينصح برج خرطوشة البودرة جيدا قبل إجراء الخطوات السابقة .


والشكل (١-١٥) يبين خطوات توصيل الطابعة مع الحاسب وهي كما يلي :


١- توصيل كابل بيانات التوازي مع منفذ التوازي (الشكل أ) .

٢- توصيل كابل القدرة مع المصدر الكهربي (الشكل ب) .










شکل (۱ – ۰۰) ۸۲




شکل (۱-۱ه)

70 g/m² و الشكل (۱-۰) يبين خطوات وضع أوراق A4 وزنها فيجب ألا يقل وزن أوراق التصوير المستخدم عن هذه القيمة وهي كما يلي :

١-رفع حامل الأوراق (الشكل أ) .

٢- وضع كمية من الأوراق داخل حوض الورق (الشكل ب) .

٣ - ضبط دلائل الورقة (الشكل ج) .



وفيما يلى أشهر أنواع طابعات الليزر في الأسواق:


HP (2100 Laser-Jet) HP (1100 Laser-Jet) Cannon LBP 660

Scanner - الماسحة ٥-١٣-١

تعتبر الماسحات هي أحد أجهزة إدخال الصور أو الخرائط أو الرسوم البيانية أو الوثائق للحاسب وتتيح الماسحة تحويل البيانات المطبوعة على الورقة سواء كانت بيانات نصية أو صور إلى ملف يمكن للحاسب التعامل معه .


وهناك عدة أنواع من الماسحات :

۱- ماسحات تمسك باليد حيث يتم تحويل بيانات الصفحة المطبوعة السي ملف وذلك بتحريك الماسحة على الصفحة كلها باليد والشكل (۱-۵۳) يعرض نموذج لماسحة تمسك باليد .



٢- ماسحات مسطحة حيث يتم تحويل الصفحة المطبوعة إلى ملف
 بالحاسب وذلك بوضع الصفحة المطبوعة داخل الماسحة المسطحة تماما

كما توضع فى ماكينات تصوير المستندات والشكل (١-٥٤) يعرض نموذج لماسحة مسطحة حيث توضع الصور أسفل غطاء المساحة تماما كما يحدث فى ماكينات تصوير المستندات .



شكل (١-٤٥)

و الجدير بالذكر أنه عند إدخال أى بيانات من أى مستند فإنه يدخل فـــى صورة رسم Graphics و لا يمكن التعامل معها كملفات نصيـــة إلا باســتخدام برنامج OCR يقوم بتحويل ملفات الصور إلى ملفات نصية يمكن التعامل معها.

الباب الثانى الجميع الحاسبات الشخصية

الباب الثاني

تجميع الحاسبات الشخصية

۱−۲ مقدمة

يمكن تلخيص خطوات تجميع المكونات المادية فيما يلى:

١-فك الأغطية الجانبية لغلاف الحاسب .

٢-ارفع كيس المسامير .

٣-أخرج اللوحة الأم من عبوتها ثم قم بعمل الجنابر (الكبارى) Jumper تبعل لنوع المعالج المستخدم .

٤-ثبت اللوحة الأم على القاعدة الصاج الموجودة في الغلاف وذلك بفكها وهي عادة تكون أسفل أحد جانبي الغلاف البرجي مع ملاحظة أن تكون اللوحة الأم معزولة كهربيا عن القاعدة الصاج ويتم ذلك باختيار ركائز بلاستيكية أو نحاسية مزودة بوردة بلاستيكية .

٥-ثبت المعالج إما رأسيا أو أفقيا على اللوحة الأم وكذلك وصل كابل القدرة لمروحة المعالج مع المكان المعد لذلك في اللوحة الأم.

٦-وصل كابل الطاقة من مصدر القدرة إلى اللوحة الأم.

 V_{-} وصل سماعة الغلاف في المكان المعد لها .

 $^-$ وصل مبينات البيان ومفتاح التحرير Reset والتشيغيل Power مع اللوحة الأم في الأماكن المعدة لذلك .

٩-ثبت ذاكرة Ram في قاعدة DIMM

ا- وصل كابل القدرة للحاسب مع المصدر الكهربى فيسمع صوت "بيب" طويلة ثم ثلاثة "بيب" قصيرة وبعد عدة ثوانى تسمع "بيب" قصيرة واحدة قصيرة وهذا يعنى أن الشاشة غير موصلة ، HD غير موصل ، وفى حالة وجود مشكلة فى ذاكرة RAM مثل تلفها أو عدم تثبيتها بشكل

جيد سيسمع صوت "بيب" طويلة متكررة بصفة دورية ، وفي حالة وجود مشكلة في المعالج أو عدم التثبيت الجيد للمعالج لن يسمع أي صوت .

۱۱- ثبت كارت الشاشة ثم وصل الشاشة به وأعد توصيل كابل القدرة مع الجهاز ثم أعد التشغيل فيظهر على الشاشة رسالة بالصورة التالية:

A ward Modulor Bios v4.51 P6 Celeron (TM)-MMX CPU at 333 MHZ

Memory Test: 32768 K ok

Detecting IDE Primary master: none Detecting IDE Primary slave: none Detecting IDE Secondary master: none Detecting IDE Secondary slave: none

Floppy disk fail

17- نثبت مشغل الأقراص المرنة FDD في المكان المعد له بعد نزع الطبقة البلاستيكية وتوصيل كابل القدرة وكابل البيانات بحيث يكون الخط الأحمر في كابل البيانات للداخل وكذلك السلك الأحمر في كابل القيانات للداخل .

وعند إعادة تشغيل الحاسب مرة ثانية يضىء المبين الخاص بمشغل الأقراص المرنة عدة ثوانى ثم ينطفىء وتظهر نفس الرسالة السابقة وتختفى العبارة Floppy disk fail

17- نثبت HD القرص الصلب في مكانه ثم نوصل به كابل القدرة وكابل البيانات بحيث يكون الخط الأحمر في كابل البيانات للداخل ومجاور السلك الأحمر في كابل القدرة وتستخدم قاعدة التثبيت IDE1 لتشغيل القرص الصلب كقائد إبتدائي ونعمل القناطر المناسبة لتشغيل HD كقائد إبتدائي وعند إعادة التشغيل تظهر الرسالة السابقة مع ظهور مواصفات القائد الابتدائي بالصورة التالية:

Detecting IDE Primary master: ST32531A

1- نثبت مشغل الأقراص المدمجة CDD في مكانه المعدل بعد فك الطبه البلاستيكية ثم توصل به كابل البيانات وكابل القدرة ويمكن استخدام نفس كابل بيانات القرص الصلب لتوصيله مع IDE1 أو استخدام كابل بيانات آخر لتوصيله مع IDE2 ولمزيد من التفاصيل عن توصيل (CDD ارجع للفقرة (1-9).

مع ملاحظة أن يكون الخط الأحمر في كابل البيانات للداخل ومجاور الساك الأحمر لكابل القدرة وأحيانا يتم توصيل كابل بيانات آخر بين مشغل الأقراص المدمجة مثل المدمجة مع كارت الصوت وذلك لبعض أنواع مشغلات الأقراص المدمجة مثل نوع Creative حيث يرفق معه كابل خاص هذه الوظيفة . وعند إعادة تشغيل الحاسب تظهر الرسالة السابقة مع ظهور رسالة مواصفات التابع الابتدائي بالصورة التالية :

Detecting IDE Primary slave creative CD3220E Slave أما إذا لم تظهر هذه الرسالة عندما نضبط الكبارى على وضعل فإن المشكلة إما أن تكون في توصيل كابل البيانات أو مشكلة بالمشغل نفسه .

- ١٥ نكمل تثبيت باقى كروت التوسعة مع إزالة الطبب المعدنية المقابلة لمكان تثبيتها وعادة نختار قواعد التوسعة المناسبة لكل كارت .
- ۱٦- نعيد تشغيل الحاسب فندخل إلى برنامج إعداد شرائح CMOS برنامج (Setup) ارجع للفقرة (٤-٢)
- ۱۷ نعید تشغیل الحاسب ونقوم بتقسیم وتهیئة HD باستخدام برنامج مدیر الأقراص Disk Manager ارجع الفقرة (۲-۲).
- اله Windows 98 أو الحاسب ونقوم بتحميل برنامج Windows 98 أو -1 ، ارجع الفقرة (-1) .

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية


- ١٩ نعيد تشغيل الحاسب ونقوم بتعريف جميع أنــواع كــروت التوسـعة ،
 ارجع للفقرة (٢-٩) .
- ۰۰- نعيد تشغيل الحاسب ونقوم بتحميل برنامج Office 97 أو Office و٢٠- نعيد تشغيل الحاسب ونقوم بتحميل برنامج 2000 أرجع للفقرة (٢-١٠) .
 - ٢١- نعيد تشغيل الحاسب ونقوم بتحميل أحد برامج مكافحة الفيروسات.

٢-٢ مراحل التجميع والضبط باستخدام لوحة أم متكاملة

الشكل (١-٢) يبين المسقط الأفقى للوحة أم متكاملـــة ماركــة PC-100 طراز PC-100

٢-٢-١ تركيب المعالج رأسيا:

اللوحة الأم التي نحن بصددها مزودة بقاعدتين لتثبيت المعالج وهمــــا Slot1 للتثبيت الرأسي و Socket-370 للتثبيت الأفقى .



شكل (۲-۱)

والجدول (١-٢) يبين أنواع المعالجات التي تثبت على القاعدة Slot1 والمعالجات التي تثبت على القاعدة Socket-370 .

الجدول (۲-۱)

61	تردد الساعة	قاعدة المعالج	تردد مسارات
نوع المعالج		في اللوحة الأم	النظام
Pentium-III	550	Slot-1	100
Pentium-III	500	Slot-1	100
Pentium-III	450	Slot-1	100
Pentium-II	450	Slot-1	100

تابع الجدول (٢-١)


نابع الجدول (۱-۱)						
نوع المعالج	تردد الساعة	قاعدة المعالج في اللوحة الأم	تردد مسارات			
		في اللوحة الأم	النظام			
Pentium-II	400	Slot-1	100			
Pentium-II	350	Slot-1	100			
Pentium-II	333	Slot-1	66			
Pentium-II	300	Slot-1	66			
Pentium-II	266	Slot-1	66 .			
Pentium-II	233	Slot-1	66			
Sepp Celeron	433	Slot-1	66			
Sepp Celeron	400	Slot-1	66			
Sepp Celeron	366	Slot-1	66			
Sepp Celeron	333	Slot-1	66			
Sepp Celeron	300A	Slot-1	66			
Sepp Celeron	300	Slot-1	66			
Sepp Celeron	266	Slot-1	66			
PPGA Celeron	466	Socket-370	66			
PPGA Celeron	433	Socket-370	66			
PPGA Celeron	400	Socket-370	66			
PPGA Celeron	366	Socket-370	66			
PPGA Celeron	333	Socket-370	66			
PPGA Celeron	300	Socket-370	66			

أولا: تركيب المعالجات على القاعدة (Slot-1)


FAN-1 وقاعدة توصيل كابل المروحة Slot-1 وقاعدة توصيل كابل المروحة JP-7 وقاعدة الكبارى JP-7 كما بالشكل (Y-Y) .


Y—ادفع الأذرع الرأسية للقاعدة Slot-1 لأعلى حتى تكون رأسية تمامـــا كمـــا بالشكل (Y—Y) علما بأنه في بعض الأحيان نحتاج لتثبيت الركائز الرأســـية للمعالج خصوصا معالجات سيلارون Celeron كما بالشكل (Y—Y).


٣-ثبت المعالج في قاعدته الرأسية Slot-1 متبعا التعليمات المرفقة مـع المعـالج والشـكل (٥-٢) يبيـن طريقـة تثبيـت معـالج Celeron أو Pentium-II (الشكل ب).



شکل (۲-۲)







شكل (٢-٥)

٤-وصل كابل المروحة مع القاعدة FAN1 .

٥-اعمل قصر بين النقطة 1,2 لقاعدة الكبارى JP7 لاختيار قاعدة التثبيت Slot-1 في حين أنه عند عمل قصر بين النقطة 2,3 لقاعدة الكبارى JP7 فهذا يعنى أننا اخترنا قاعدة التثبيت Socket-370 الأفقيسة وهدا مبين بالشكل (٢-٢)

٢-٢-٢ تثبيت المعالج أفقيا

FAN1 وقاعدة توصيل كابل المروحة Socket-370 وقاعدة توصيل كابل المروحة JP7 وقاعدة الكبارى JP7 كما بالشكل (V-Y) .

JP7




Selects a Socket-370 processor

JP7



Selects a Slot-1 processor

شکل (۲-۲)



شكل (٧-٧)


٢-ثبت المعالج برفق وذلك بإحداث محاذاة بين أرجل المعالج وفتحات القاعدة . Socket-370

 $^{-1}$ حكم تثبيت المعالج باستخدام أذرع الإحكام التأرجحية وذلك بدفعها لأسفل $^{-2}$

۲-۲-۳ تثبیت مساطر (شرائح) الذاکرة RAM

اللوحة الأم التى نحن بصددها تحتوى على ثلاثة قواعد DIMM التثبيت شرائح الموديو لات علما بأنه يجب تثبيت على الأقل شريحة موديول واحدة لاستخدام اللوحة الأم وتثبت شريحة الموديول الأولى فى القاعدة DIMM1 وتستخدم شرائح موديول مزودة بمائة وثمانى وستون سن وتعمل عند جهد 3.3V وفى حالة استخدام معالج يعمل على مسارات نظام System Bus ترددها 100 MHZ بجب استخدام شرائح الذاكرة التى تعمل على مسار ذاكرة تردده 100 MHZ (ذاكرة 100 PC-100) أما عند استخدام معالج يعمل على مسارات نظام ترددها 66MHZ بجب استخدام شرائح الذاكرة التى تعمل على مسار ذاكرة تردده 66MHZ .


ويمكن استخدام شرائح ذاكرة سعتها تبدأ من 16 MB إلى 3 x 256 MB والشكل (٨-٢) يبين أماكن قواعد تثبيت DIMM على اللوحة الأم وكيفية تثبيت شريحة DIMM على قاعدتها ويلاحظ أنه لا مجال للخطأ .



شکل (۲-۸)

٢-٢-٤ ضبط الكبارى

الشكل (٢-٩) يبين مواضع قواعد الكبارى التي تحتاج لضبط في اللوحـــة الأم التي نحن بصددها .



قاعدة الكبارى JP1

إذا كان مصدر القدرة المستخدم من نوع ATX يمكن استخدام مفتاح ساخن في لوحة المفاتيح للتشغيل / الفصل ولكن ينبغي أن يكون مصدر القدرة قادرا علي إمداد 5V, 1A.

وعند قصر النقاط 1,2 نجعل لوحة المفاتيح غير قادرة على التشغيل وعند قصر النقاط 2,3 نجعل لوحة المفاتيح غير قادرة على التشغيل ويمكن اختيار الحالة الأولى (قصر النقاط 1,2) في حالات التشغيل العادية .

قاعدة الكبارى JP5

عند الحاجة لتحرير محتويات ذاكرة شرائح CMOS وذلك عندما تكون برامج الإعداد غير صحيحة ولا تسمح بعمل اللوحة الأم بصورة صحيحة يجب

فصل كابلات القدرة المتصلة باللوحة الأم عدة ثوانى وعمل قصر بين النقاط 2,3 لمدة عدة ثوانى ثم إعادة عمل قصر بين النقاط 1,2 للعودة للتشغيل الطبيعى . علما بأنه يمكن عمل قصر للنقاط 1,2 في حالات التشغيل العادية .

قاعدة الكبارى JP4

يمكن من خلالها التحكم فى تشغيل أو فصل النظام الصوتى باللوحة الأم وفى حالة استخدام كارت صوت خارجى يجب فصل النظام الصوتى باللوحة الأم علما بأن فصل النظام الصوتى الداخلى باللوحة يلغى أتوماتيكيا بنظام الفاكس/الموديم الخاص باللوحة الأم حتى ولو كانت قاعدة الكبارى JP4 فعالة.

و الجدير بالذكر أن عمل قصر بين نقطتين قاعدة الكبرى JP4 يجعل النظام الصوتى للوحة الأم فعال (الوضع الطبيعى) وعند عمل قصر بين النقطتين الكبرى JP4 يجعل النظام الصوتى للوحة غير فعال .

قاعدة الكباري JP3

حيث يمكن من خلالها جعل منفذ الشبكة المحلية LAN فعال أو غير فعال ، فعند عمل قصر بين النقاط 1,2 نجعل منفذ الشبكة المحلية فعال (الموضع الطبيعى) ، وعند عمل قصر بين النقاط 2,3 نجعل منفذ الشبكة المحلية غير فعال .

قاعدة الكبارى JP9

حيث يمكن من خلالها جعل منفذ الفاكس/الموديم فعال أو غير فعال علما بأنه لكي يكون منفذ الفاكس/الموديم فعال يجب أن يكون منفذ الشبكة LAN فعال هو الآخر بواسطة قاعدة الكبارى JP4 فعند عمل قصر بين النقاط 1,2 للقاعدة JP9 يصبح منفذ الفاكس/الموديم غير فعال ، وعند عمل قصر بين النقاط 2,3 للقاعدة JP9 يصبح منفذ الفاكس/الموديم فعال .

قاعدة الكبارى JP7

ومن خلالها يمكن اختيار قـاعدة المعالج المستخدمة إما Slot-1 أو SLOT1 مـى SCKET-370 ، فعند عمل قصر بين الأرجل 1,2 تصبح القاعدة SOCKET-370 هـى الفعالة . وعند عمل قصر بين الأرجل 2,3 تصبح القاعدة SOCKET-370 هـى الفعالة .


٢-٢-٥ تركيب اللوحة الأم في الغلاف

بعد الانتهاء من ضبط الكبارى يتم تثبيت اللوحة الأم على القاعدة المخصصة لها في غلاف الحاسب بشرط أن تكون معزولة عنها وذلك باستخدام المسامير المعزولة أو الركائز البلاستيكية المعدة لذلك .

والجدير بالذكر أن اللوحة الأم التي نحن بصددها من النوع الصغير الحجم لذلك فإن جميع المنافذ يتم توصيلها مع اللوحة الأم بواسطة قواعد تثبيت خاصة .

علما بأن اللوحة الأم التي نحن بصددها يمكن أن تعمل بمصدر قدرة ATX أو مصدر قدرة AT ، فإذا كان مصدر القدرة XTX تستخدم قاعدة التوصيل ATX-PWR1 فيتم توصيلها مع كابل مصدر القدرة ، وإذا كان مصدر القدرة ATX يتم توصيل كابل مصدر القدرة المخصص للوحة الأم على قاعدة التوصيل AT-PWR2 والشكل (۲-۱۰) يبين أماكن قواعد مصادر القدرة ATX ومفتاح إطفاء الحاسب اليدوى ويبين عمل HDD ومفتاح القدرة Reset والسماعات الداخلية .

والشكل (١١-٢) يبين أن نقاط توصيل مبين القدرة Power Led هـــى النقاط 2,4,6 ، ونقاط توصيل مفتاح فصل الحاسب اليدوى Key Lock هى النقاط 2,4,6 ونقاط توصيل مبين القرص الصلب HDD led هى النقاط 15,16 ونقاط توصيل مفتاح القدرة Power Switch هى النقاط 21,22 ونقاط توصيل مفتاح التحرير Reset Switch هى النقاط 17,18 ونقاط توصيل السماعة الداخلية Speaker




٢-٢- توصيل منافذ الصوت والألعاب

الشكل (٢-٢) يبين كيفية توصيل منافذ الصوت والألعاب مع القاعدة 12 وذلك بالطريقة التالية:

١-حدد موضع القاعدة J2.

٢-ثبت كابل منافذ الصوت والألعاب في القاعدة 12.


٣-أزل الطبة المعدنية من الوجه الخلفى لغلاف الحاسب ثم ثبت حامل منافذ الصوت و الألعاب في الغلاف بمسار تثبيت .



٢-٢-٧ توصيل منافذ التوالى والتوازى

الشكل (٢-١٣) يبين كيفية توصيل منفذ توالى COM1 (مزود بتسعة أسنان) ومنفذ توازى LPT1 (مزود بخمس وعشرون سن) .أما منفذ التوالى الثانى فهو مخصص لكارت الفاكس /الموديم ، ويتم توصيل منافذ التوالى والتوازى بالطريقة التالية :


- ١- حدد موضع القاعدة COM1 والقاعدة PRN1 على اللوحة الأم .
- ٢- وصل كابل منفذ التوالى COM1 مع القاعدة COM1 وكابل منفذ
 التوازى LPT1 مع القاعدة PRN1 .
- ٣- أزل الطبة المعدنية المناسبة من الوجه الخلفي لغلاف الحاسب ثم ثبت
 حامل منافذ التوالي والتوازي في الغلاف بمسمار تثبيت .



شکل (۱۳-۲)

٢-٢-٨ توصيل منفذ الشبكة المحلية LAN

يمكن توصيل منفذ الشبكة المحلية من نوع RJ45 بقاعدة الشبكة المحلية في اللوحة الأم LAN1 بالطريقة المبينة بالشكل (Y-1) كما يلى:




شکل (۱۶-۲)


- حدد موضع القاعدة LAN1 في اللوحة الأم .
- ٢- وصل كابل منفذ الشبكة المحلية مع القاعدة LAN1 .
- ٣- أزل الطبة المعدنية المناسبة من الوجه الخلفى لغلاف الحاسب ثم ثبـــت
 حامل منفذ الشبكة المحلية LAN1 بمسمار تثبيت في الغلاف .

Fax/Modem الفاكس/الموديم موديول الفاكس/الموديم : فيما يلى خطوات تثبيت موديول الفاكس/الموديم :

- ١- حدد موضع القاعدة J1-Modem في اللوحة الأم كما بالشكل (١٥-١)
- ٢- أزل الطبة المعدنية المقابلة لمكان تثبيت الموديول الفاكس في القاعدة
 . J1-Modem
- ۳- ثبت موديول الفاكس على القاعدة J1-Modem ثم ثبت الموديول فــــى
 الغلاف بمسمار كما بالشكل (۲-۱۲)




شکل (۲-۱۵)



شكل (٢-٢)

- VGA عما بالشكل VGA عما بالشكل كما بالشكل VGA عما بالشكل . (۱۷–۲)
- "- أزل الطبة المعدنية المناسبة من الوجه الخلفي لغلاف الحاسب ثم ثبيت
 حامل منفذ الشاشة VGA بمسمار تثبيت .



شکل (۲-۱۷)

ATX تثبیت منافذ


منافذ ATX مزودة بالمنافذ التالية:

- ت منفذ PS/2 للفأرة .
- □ منفذ PS/2 للأشعة تحت الحمراء PS/2
 - 🛭 منفذين توالى عام USB .

وفيما يلى خطوات تثبيت منافذ ATX

- 1- حدد موضع القاعدة J3-ATX على اللوحة الأم .
- J3-ATX في القاعدة J3-ATX كما بالشكل - γ . (۱۸-۲) .

٣- أزل الطبة المعدنية المناسبة من الوجه الخلفي لغلاف الحاسب ثم ثبت
 حامل منافذ ATX بمسمار تثبيت .




شكل (۲-۱۸)

٢-٢-٢ تثبيت منافذ الصوت الرقمية

منافذ الصوت الرقمية هي منفذ تسجيل الأصوات من الأجهزة الرقمية المنافذ الصوت الرقمية Spdif In ومنفذ للسماعة Spdif In وفيما يلي خطوات تثبيت منافذ الصوت الرقمية:

- ١- حدد موضع القاعدة J4- SPDIF في اللوحة الأم .
- ۲- وصل كابل منافذ الصوت الرقمية في القياعدة J4-SPDIF كميا
 بالشكل (۲-۹) .
- ٣- أزل الطبة المعدنية المناسبة من الوجه الخلفى لغلاف الحاسب ثم ثبت
 حامل منافذ الصوت الرقمية بمسمار .



شکل (۲-۱۹)

٢-٢-٣ توصيل المشغلات مع اللوحة الأم

الشكل (٢٠-٢) يبين قواعد توصيل المشغلات المختلفة مع اللوحة الأم .

حيث أن:


FDC1

قاعدة توصيل كابل بيانات مشغل الأقراص المرنة

IDE1

قاعدة توصيل كابل بيانات مشغل الأقراص الصلبة والمدمجة الابتدائية

قاعدة توصيل كابل بيانات مشغل الأقراص الصلبة والمدمجة الثانوية




شکل (۲۰-۲)

ويجب ملاحظة أن يكون الخط الأحمر الإرشادي الموجود فـــى كــابل البيانات للداخل ومجاورا للسلك الأحمر في كابل القدرة وذلك عند توصيل جميع المشغلات ، والشكل (٢-٢) يوضح كيفية توصيل كابل القدرة وكابل البيانــات مع القرص الصلب .


حيث أن:

-	
نرص الصلب	الق
ابل القدرة الكهربية	کا
الله السانات	15

و الشكل (7-7) يبين مكان عمل القناطر في القرص لتحديد خصائص عمله ولمزيد من التفاصيل ارجع للفقرة (1-4).




شکل (۲۱-۲)



شکل (۲-۲۲)

و الشكل (٢٣-٢) يبين كيفية توصيل قرصين صلبين مع منفذ IDE1 ليكون أحدهما Master (قائد) و الثاني Slave (تابع) .

\$3.0



شکل (۲-۲۳)

والشكل (Y = Y = Y) يوضح مراحل تثبيت مشغل الأقراص المدمجة وهمي كالتالى :

- ۱- إزالة الطبقة البلاستيكية من الوجه الأمامى للغلاف ثـــم زلـق مشـغل
 الأقراص المدمجة كما بالشكل (أ) .
 - ٢ تثبيت كابل القدرة كما بالشكل (ب) .
- ٣- تثبيت كابل البيانات كما بالشكل (ج) بحيث يكون الخط الإرشادى الأحمر
 Colored wire للداخل ومجاورا للسلك الأحمر في كابل القدرة.
- 3- فى حالة وجود كارت صوت خارجى Audio Card يتم توصيل كابل الصوت ما بين مشغل الأقراص المدمجة وكارت الصوت (ليسس فسى حالة اللوحة الأم المتكاملة) .

محتويات الشكل:

Power Cable

Colored Wire

CD-ROM Data Cable


CD-Audio Cable

كابل القدرة

خط إرشادي أحمر

كابل البيانات

كابل الصوت



و الشكل (7 - 7) يوضح كيفية توصيل قرص صلب وقرص مدمج مع قاعدة توصيل كابل البيانات IDE1 ليكون القرص الصلب قائد Master ويكون القرص المدمج تابع Slave ويجب تحديد ذلك من القناطر المعدة لذلك في كلا من القرص الصلب و القرص المدمج (ارجع للفقرة (1 - 1).

حيث أن:

كابل القدرة كابل القدرة

الخط الإر شادى الأحمر Colored Wire

CD-ROM Data Cable كابل البيانات

Hard Disk Drive القرص الصلب

القرص المدمج القرص المدمج

CD-Audio Cable كابل الصوت في مشغل القرص المدمج

و الشكل (٢٦-٢) يوضح كيفية توصيل مشغلين أقراص مدمجة مع قاعدة توصيل كابل البيانات IDE2 ليكون أحدهما قائد ثانوى Master والثانى تسابع ثانوى Slave .

حيث أن:

Power Cable كابل القدرة

الخط الإرشادي الأحمر في كابل البيانات


Slave Drive Slave الأقراص المدمجة التابع الثانوى المدمجة التابع الثانوى

كابل الصوت ويتم توصيله بالقائد الثانوى CD-Audio Cable


Master

مشغل الأقراص المدمجة القائد الثانوي Master Drive

مكان تثبيت كابل البيانات مكان تثبيت كابل البيانات



شکل (۲-۲۰)



تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية


و الشكل $(\Upsilon - \Upsilon)$ يبين كيفية تحديد وظيفة مشغل الأقراص المدمجة ليعمل قائد (الشكل أ) ويعمل تابع (الشكل ب) لمشغلات Creative .

و الشكل (٢-٢٨) يوضح مكان تثبيت كابل الصوت الموصل بمشغل الأقراص المدمجة في كارت الصوت في حالة اللوحات الأم العادية .

حيث أن:


CD-Audio Cable
CD-Audio Connector
Audio Card

كابل الصوت لمشغل الأقراص المدمجة قاعدة تثبيت كابل الصوت كارت الصوت




شکل (۲-۲۷)

والجدير بالذكر أنه فى حالة عدم وجود كارت صوت فى الحاسب يمكن توصيل السماعة مباشرة أو سماعات الأذن بفتحة الاستريو فى مشغل الأقراص المدمجة كما هو مبين بالشكل (٢-٢).



شکل (۲-۲۸)



شکل (۲-۲۹)

حيث أن:

Power Speaker

Head Phone


Stereo Phone jack

سماعة قدرة سماعة أذن

فتحة الاستريو بمشغل الأقراص المدمجة

مع ملاحظة أنه يجب تقليل الصوت الصادر من مشغل الأقراص المدمجة CD-ROM للحد الأدنى قبل توصيل سماعة القدرة وسماعة الأذن حتى لا يتلفا .

والشكل (٢٠-٢) يبين مكان تثبيت كابل الصحوت الموصل بمشغل الأقراص المدمجة باللوحة الأم المتكاملة والتي نحن بصددها ويوجد قاعدتين الأولى CD1 مزودة بأربعة مسامير والثانية CD2 مزودة بأربعة مسامير وعادة تستخدم القاعدة المناسبة ، فمشغلات الأقراص المدمجة تحتوى على أنواع مختلفة من قواعد تثبيت كابلات الصوت لذا يجب اختيار المناسب .




شکل (۳۰-۲)

ويمكن توصيل قاعدة الصوت الرقمى الداخل J5 الموجودة فى اللوحـــة الأم مع قاعدة الصوت الرقمى فى مشغل الأقراص المدمجة بشرط عدم استخدام منافذ الصوت الرقمية فى حالة اللوحة الأم المتكاملة التى نحن بصددها .

٢-٣ مراحل التجميع والضبط باستخدام لوحة أم منفردة

لا تختلف مراحل التجميع والضبط باستخدام لوحة أم منفردة عن مثيلتها في حالة لوحة أم متكاملة عدا في استخدام كروت التوسعة ففي حالة استخدام لوحة أم متكاملة لوحة أم منفردة تستخدم كروت توسعة تقليدية وفي حالة استخدام لوحة أم متكاملة تستخدم منافذ فقط لكروت التوسعة التقليدية والشكل (7-7) يعرض المسقط الأفقى للوحة أم منفردة .



6ZX86anly two DIMM sockets

شکل (۲-۲۳)


ويلاحظ أن هذه اللوحة مزودة بثلاثة أنواع من قواعد التوسعة وهم : _


- ۱- قواعد توسعة من نوع PCI.
- Y- قواعد توسعة من نوع ISA.
- ٣- قواعد توسعة من نوع AGP .

ولتثبيت أحد كروت الصوت أو الفاكس أو الشبكة أو الفيديو أو الشاشية على قاعدة التوسعة نتبع الخطوات التالية :

- ١- نفك أغطية غلاف الحاسب البرجى .
- ٢- نفك القاعدة المعدنية للوحة الأم ثم نثبت اللوحة الأم عليها بواسطة
 مسامير معزولة أو عوازل مناسبة .
 - ٣- نثبت المعالج ونوصل كابل مروحة المعالج في مكانها .
- ٤- نعمل الكبارى اللازمة ويمكن الرجوع لدليل استخدام اللوحـــة الأم فـــى
 ذلك.
- ٥- نثبت القاعدة المعدنية للوحة الأم وعليها اللوحة الأم في غلاف الحاسب.
 - ٦- نميل غلاف الحاسب لنجعله في وضع أفقى .
 - ٧- نختار قاعدة التوسعة المناسبة لكارت التوسعة المستخدم .
 - ٨- نزيل الطبة المعدنية الموجودة أمام قاعدة التوسعة التي سنستخدمها .
- 9- نثبت كارت التوسعة في قاعدة التوسعة حتى نسمع صوت كليك ثم نثبت كارت التوسعة بمسمار في الغلاف والشكل (٢-٣٢) يبين كيفية تثبيت كارت توسعة في أحد قواعد التوسعة .

والجدير بالذكر أن هناك نظامين لضبط النسبة بين تردد كلا من المعالج والمسار الخارجي له Cpu to Bus Frequency ratio أحدهما يتم باستخدام برنامج إعداد CMOS كما سيتضح في الفقرة التالية ، والثاني يتم بعمل الكباري المناسبة كما هو الحال في اللوحة الأم التي نحن بصددها وذلك باستخدام قاعدة الكباري JP1 المبينة بالشكل (٣٣-٢).





شکل (۲–۳۳)

والجدول (۲-۲) يبين أوضاع الكبارى لأنواع مختلفة من المعالجات فيلاحظ أنه عندما يكون CPU المستخدم هو PII وتردده 233 MHZ فإن تودد المسار Bus frequency يساوى 66.6 MHz وتكون النسبة بين تردد كلا من

المعالج و المسار الخارجى هى X 3.5 ويمكن تحقيق ذلك بعمل قصر بين كلا من C,D فى قاعدة الكبارى JP1 ، وعندما يكون CPU المستخدم هو PII و تسردده 350 MHZ فإن تردد المسار يساوى MHZ 100 MHZ وتكون النسبة المئوية بيسن تردد كلا من المعالج و المسار الخارجى مساوية 3.5 = 350/100 ويمكن تحقيق ذلك بعمل قصر بين كلا من C,D فى قاعدة الكبارى .

وعندما يكون تردد المعالج المستخدم هو 600~MHZ وتردد المسار الخارجى له هو 100~MHZ فتكون النسبة المئوية بين تردد المعالج ومساره الخارجى مساوية 600/100 ويتم تحقيق ذلك بعمل قصر بين A,B في قاعدة الكبارى IPI و هكذا ...

الجدول (۲-۲)

CPU	ModelRatio	BUS Freq	JP1
233MHZ	3.5X	66.6MHZ	옷활동공
266MHZ	4.0X	66.6MHZ	灵물등등
300MHZ	4.5X	66.6MHZ	콧물론링
333MHZ	5.0X	66.6MHZ	붓물론
366MHZ	5.5X	66.6MHZ	288
400MHZ	6.0X	66.6MHZ	A B C B
CPU	ModelRatio	BUS Freq	JP1
350MHZ	2 #37	100 5 5 5 5 5 5 5 5	
JUGHELL	3.5X	100 MHZ	ABCB
400MHZ	4.0X	100 MHZ 100 MHZ	
			ABCB ABCB ABCB
400MHZ	4.0X	100 MHZ	ABCB ABCB ABCB ABCB
400MHZ 450MHZ	4.0X 4.5X	100 MHZ 100 MHZ	ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Y-2 برنامج إعداد (سيموس) CMOS SETUP

بعد الإنتهاء من تجميع الحاسب وتوصيل الشاشة بكارت الشاشه يتم تشغيل الحاسب بعد توصيل التيار الكهربى به ثم الضغط على مفتاح del أثناء بدء الحاسب فتظهر لنا شاشة برنامج الإعداد الرئيسية وهى تختلف من لوحة أم لأخرى وسوف نتناول فيما بلى أكثر شاشات برنامج الإعداد انتشارا والمبينة بالشكل (٢-٤٣).

ROM PCI/ISA BIOS (ATC-6130) CHOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.

Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup	<pre>+ + > : Select Item (shift)F2 : Change Color</pre>
LOAD SETUP DEPAULTS	
LOAD SICS DEFAULTS	DELVAE TUCHTIN TIXE
PMP/PCI COMPIGURATION	SAVE & EXIT SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP	IDE HDD AUTO DETECTION
Chipast Fratures Setup	USER PASSMORD
BIOS FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSMORD
STANDARD CHOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS

Time, Date, Hard Disk Type... شکل (۳۲-۲)

وفيما يلى عناصر القائمة الرئيسية

- ۱- الإعداد والقياس لشريحة سيموس STANDARD CMOS SETUP ومن خلالها يمكن تحديد التاريخ والوقت وعدد وأنواع الأقراص المرنــة والصلبة المستخدمة .
- T- إعداد خصائص الإدخال والإخراج BIOS FEATURE SETUP ومن خلالها يمكن التحكم في خصائص الحماية من الفيروسات ونوعية الذاكرة الفورية وتتابع البحث عن نظام التشغيل في الأقراص المختلفةالخ.

- ۳- إعداد خصائص شرائح CMOS (CHIPSET FEATURE SETUP) CMOS ومن خلالها يمكن ضبط خصائص CPU ، وذاكرة RAM وباقى الشرائح الإلكترونية للوحة الأم .
- 3- إعداد إدارة القدرة الكهربية POWER MANAGEMENT SETUP ومن خلاها يمكن تحديد كيفية التحكم في القدرة الكهربية من أجل توفير الطاقة.
- ٥- تجهيز وصلة PCI والتوصيل والتشغيل الذاتك PCI والتوصيل والتشغيل الذاتكان Configuration) ومن خلالها يمكن تحديد نظام المقاطعة للمكونات المختلفة للحاسب.
- 7- تحميل البيانات الافتر اضية للمداخل والمخارج Load BIOS)
 (defaults ومن خلالها يمكن تحميل جميع البيانات الافتراضية للمداخل والمخارج للحاسب كي يعمل الحاسب .
- ٧- تحميل البيانات الافتراضية لبرنامج الإعداد (Load setup defaults) ومن خلالها يمكن تحميل بيانات الإعداد المثلى المعدة من قبل الشركة المصنعة للوصول لأفضل وأعلى أداء للجهاز .
- الملحقات المتكاملة (Integrated pripherals) ومن خلالها يمكن $-\Lambda$ التحكم في طبيعة عمل المنافذ المختلفة .
- 9- كلمة سر مشرف النظام (Supervisor password) ومن خلالها يمكن إدخال كلمة سر لمشرف النظام .
- 1 كلمة سر المستخدم (User password) ومن خلالها يمكن إدخال كامة سر المستخدم بحيث لا يمكن استخدام الجهاز إلا بعد إدخالها .
- (IDE HDD Auto delection) الاستشعار الذاتي بالأقراص الصلبة
 - 17- الحفظ والخروج من برنامج الإعداد (Save & Exit setup) .
 - ۱۳ الخروج بدون حفظ التغيرات (Exit without saving) .

ويمكن الانتقال داخل القائمة الرئيسية من سطر لآخر بواسطة الأسهم ويمكن تغيير لون شاشة القائمة الرئيسية بواسطة المفتاح F2 ويمكن الخروج بعد حفظ المتغيرات بواسطة F10 والخروج بدون حفظ المتغيرات بواسطة ESC .

۱-٤-۲ الإعداد القياسي لشريحة CMOS

عند وضع المؤشر على الاختيار الأول STANDARD CMOS عند وضع المؤشر على الاختيار الأول SETUP والضغط على مفتاح الإدخال له تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣٥-٢)

ROM PCI/ISA BIGS (ATC-6110) STANDARD CMOS SETUP AWARD SOFTWARE, INC.

HARD DISKS	TVDE	CIPC	ריטו פ	ueso	DESCRIPTION OF	1.2009	ė ė ėmo e	MANDE
HARD BIOKS	1775	3105	CILLI	mesag.	PRECONF	12721 122	DECIDA	
Primary Moster	: Auto	0	D	¢	0			LBA
Ptimery Slave	: Auco	0	D	0	0	a	0	NORMA1
Secondary Master		ā	0	0	ð	q	٥	NORMA1
Secondary Slave	: Auta	D	0	ð	a	0	9	NORMAI
Drive A : 1.44M,	3.5 in.							
Drive B : Nome					Base I	Meinory	: 640)K
Ploppy 3 Mode Sup	port : Di	sabled	1	B.	(tended	Memory	31749	LK .
			1		Other i	Memory	: 344	ıκ
Video : EGA/VGA			- 1	-				-
Halt On : All Err	DT4		· 1		Total	Memory	: 32761	ik .

شکل (۲-۳۵)

ومن خلال هذه الشاشة يمكن ضبط التاريخ والوقت وذلك بتحريك المؤشر بالأسهم والضغط على Pg Up -Pg Dn للتغيير علما بأن هذه الطريقة هي المستخدمة لإجراء أي تعديلات في جميع الشاشات التالية وينصح بوضع نوع Type جميع الأقراص الصلبة على وضع Auto كما هو مبين بالشكل السابق.

وللعودة إلى الشاشة الرئيسية 1 نضغط على مفتاح ESC وتجدر الإشارة إلى أنه عند استخدام User لجميع الأقراص تحت النوع Type فإنه عند استخدام أي قرص آخر لسبب أو لآخر تحدث مشاكل بالجهاز.

٢-٤-٢ إعداد خصائص الإدخال والإخراج

BIOS FEATURES عند وضع المؤشر على الاختيار الثانى BIOS FEATURES في الشاشة الرئيسية المبينة بالشكل ((7-7)) ثم الضغط على مفتاح الإدخال لـ نظهر الشاشة المبينة بالشكل ((7-7)).

Ŕ	ROM FCI/ISA E BIOS FEATUR AWARD SOFT	
Virus Warning CPU Internal Cache External Cache Quick Power On Self Test Boot Sequence Swap Floppy Drive Boot Up Floppy Seek Boot Up Numfock Status Boot Up System Speed Gate A20 Option Typematic Rate Setting Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic Delay (Meec) Security Option	: A,C,SCSI : Disabled : Enabled : On : High : Fast : Disabled	Video BIOS Shadow : Enabled C8000-CBFFF Shadow : Disabled C0000-CFFFF Shadow : Disabled D0000-D7FFF Shadow : Disabled D8000-DFFFF Shadow : Disabled DC000-DFFFF Shadow : Disabled DC000-DFFFF Shadow : Disabled
PC1/VGA Falette Snoop Assign IRQ For VGA OS Select For DRAM > 64MB Report No FDD For WIN 95	: Disabled : Enabled	ESC: Quit +++: Select Item F1: Help PU/PD/+/-: Modif: F5: Old Values (Shift)F2: Color F6: Load BIOS Defaults F7: Load Setup Defaults

شکل (۲-۳۳)

وفيما يلي أهم الاختيارات التي تغيرها عن الموجود كقيم افتراضية:

- ♦ الاختيار Virus Warning نضعه على Enabled عندما لا يكون هناك برنامج حماية من الفيروسات في الجهاز ونضعه على Disabled عند توفر برنامج قوى للحماية من الفيروسات وينصح بالوضع Disabled .
- ♦ الاختيار Boot sequence وعادة نختار A,C,SCSI وذلك لبدأ التحميل من القرص : A فإن لم يكن فيه برنامج التشغيل فينتقل التحميل تلقائيا إلى الجزء : C في القرص الصلب .
- ❖ الاختيار Security option نضعه على الوضع System عند الحاجة لوضع كلمة سر في الجهاز ويوضع على الوضع كلمة سر في الجهاز .
 نحتاج إلى إدخال كلمة سر للجهاز .

ويمكن العودة للشاشة الرئيسية المبينة بالشكل (٣٤-٢) بالضغط على مفتاح ESC .

۲-٤-۲ إعداد خصائص شرائح CMOS

ويمكن الانتقال إلى شاشة CHIPSET FEATURE SETUP بوضع المؤشر على هذا الاختيار في القائمة الرئيسية والضغط على مفتاح الإدخال فتظهر هذه الشاشة كما هو مبين بالشكل (٢-٣٧).

	CHIPSET FEA	BIOS (ATC-6130) ATURES SETUP WARE, INC.
Auto Configuration DRAM Speed Selection NA Wait State EDO RASH TO CASH Delay EDO RASH TO CASH Delay EDO DRAM Read Burst EDO DRAM Write Burst DRAM Data Integrity Mode CPU-TO-PCI IDE Posting System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Video RAM Cacheable Video RAM Cacheable 16 Bit I/O Recovery Time 16 Bit I/O Recovery Time	: SOne : Slow : 3 : 3 : x333 : x222 : Mon-ECC : Enabled : Disabled : Disabled : Disabled : Disabled	SDRAM CAS latency Time : 3 Auto Detect DINM/PCI Clk : Disabled Spread Spectrum : Disabled CPU Clock Frequency : 66 MHz
Nemory Role At 15M-16M Passive Release Delayed Transaction AGP Aperture Sizs (MB) SDRAM RAS-to-CAS Delay SDRAM RAS Precharge Time	: Enabled : Disabled : 128 : Slow	ESC: Quit +++: Select Item P1: Kelp PU/PD/+/-: Modif P5: Old Values (Shift) P2: Color P6: Load BIOS Defaults P7: Load Setup Defaults

شکل (۲-۲۳)

وعادة لا يتم تغيير محتويات هذه الشاشة عن الحالة الافتراضية سوى أن CPU clock frequency يتم تعديلها إلى القيمة المقابلة للتردد الخارجي للنظام.

Pentium-III فمثلا من الجدول (1-1) نجد أنه عند استخدام معالج فمثلا من الجدود تردده 550~MHZ و هكذا ، ويمكن العودة للشاشة الرئيسية المبينة بالشكل (100~MHZ) بالضغط على مفتاح 100~MHZ.

٢-٤-٤ إعداد إدارة القدرة الكهربية

يمكن الانتقال إلى شاشــة POWER MANAGEMENT SETUP بوضع المؤشر على هذا الاختيار في الشاشة الرئيسية والضغــط علــي مفتــاح الإدخال فتظهر هذه الشاشة كما هو مبين بالشكل (٢٨-٢) .

ROM FCI/IGA BIOS (ATC-6136) POWER NAMAGEMENT SETUP AMARD SOPTWARE, INC.

PONST Management PM Control by APM Video Off Method Video Off After MODEM Use IRO Doze Mode Standby Mode Suspend Mode HOD Fower LOWN Throttle Duty Cycle EZ Active in Suspend VGA Active Monitor Soft-Off by PMR-BTTM CPUFAN Off In Suspend Resume by Ring	: Disable : 62.5% : Disabled : Enabled : Instant-Off	** Reload Global Timer Events ** IRQ[3-7,9-15],MM1 : Enabled Primary IDE 0 : Disabled Primary IDE 1 : Disabled Secondary IDE 0 : Disabled Secondary IDE 1 : Disabled Secondary IDE 1 : Disabled Floppy Disk : Disabled Serial Port : Enabled Parallel Port : Disabled
Resume by Alarm 180 8 Break Suspend	: Disabled : Disabled	ESC: Quit +3+: Select Item F1 : Help PU/PD/+/-: Modify F5 : Old Values (Shift)F2 : Color F6 : Load SIOS Defaulte

الشكل (۲-۳۸)

وعادة لا يتم تغيير محتويات هذه الشاشة عن القيم الافتراضية لها ويمكن العودة للشاشة الرئيسية بالضغط على مفتاح ESC .

٢-٤-٥ تجهيز وصلة PCI والتوصيل والتشغيل الذاتي

ويمكن الانتقال إلى شاشة PNP/PCI CONFIGURATION بوضع المؤشر على هذا الاختيار في الشاشة الرئيسية والضغط على مفتاح الإدخال فتظهر هذه الشاشة كما هو مبين بالشكل (٣٩-٣) وعادة لا يتم التغيير في محتويات هذه الشاشة عن القيم الافتراضية لها ويمكن العودة للشاشة الرئيسية بالضغط على مفتاح ESC.


ROW PCI/ISA BIOS (ATC-6130) PMP/PCI CONFIGURATION AWARD SOFTWARE, INC.

POPULATION DOLLARDS, 1945.		
PNP OS Installed : No Resources Controlled By : Auto Reset Configuration Data : Disabled	PCI IDE IRO Map To : PCI-AUTO Primary IDE INT# : A Secondary IDE INT# : B	
	ESC : Quit +4.0 : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift)F2 : Color F6 : Load BIOS Defaults F7 : Load Setup Defaults	

شکل (۲-۳۹)

٢-٤-٢ تحميل بيانات المداخل والمخارج والبيانات الافتراضية لبرنامج الإعداد

يمكن الانتقال إلى شاشة تحميل بيانات الإدخـــال والإخــراج LOAD بالانتقال إلى الشاشة الرئيسية ووضع المؤشر على هذا BIOS DEFAULTS الاختيار ثم الضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤٠) (١٥٠ على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤٠) (١٥٠ على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣٠٠ على مفتاح المحتود والمحتود المحتود ال



شکل (۲-۰۶)


ونلجاً إلى هذا الاختيار عند إحداث تغيرات كثيرة فى برنامج الإعداد مما أدى إلى إحداث مشاكل فى أداء الجهاز مع عدم معرفة الأسباب ونختار علاة Y ثم نضغط على مفتاح الإدخال فى هذه الحالة .

فى حين يمكن الانتقال إلى شاشة تحميل البيانات الافتراضية لبرنسامج الإعداد LOAD SETUP DEFAULTS بوضع المؤشر على هذا الاختيسار فى الشاشة الرئيسية لبرنامج الإعداد ثم ضغط مفتاح الإدخال فتطهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤١) ، وعادة لا نلجأ لهذا الاختيار إلا عند إحداث تغيسيرات فى برنامج الإعداد أدت إلى إحداث مشاكل فى أداء الجهاز وعادة نختار ٢ ثسم نضغط على مفتاح الإدخال له فى هذه الحالة .

٧-٤-٢ الملحقات المتكاملة

يمكن الانتقال إلى شاشة الملحقات الكاملة الكاملة INTERGRATED من الشاشة الرئيسية بوضع المؤشر على هذا الاختيار والضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٢) وعادة لا

ROM PCI/ISA BIOS (ATC-6130) CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.



شكل (٢-١٤)

نغير محتويات هذه الشاشة عن القيم الافتراضية لها ويمكن الانتقال إلى الشاشية الرئيسية بالضغط على مفتاح ESC .

RON SCI/ISA BIOS (ATC-6130) INTEGRATED PERIPHERALS AMARD SOFTWARE, INC.

IDE HOD Block Mode : Enabled	Onboard Serial Port 2	: 2F8/IRQ3
IDE Primary Master PIO : Auto	UART Mode Select	
IDE Primary Slave PID : Auto		
IDE Secondary Master PIO : Auto		
IDE Secondary Slave PIO : Auto	Onboard Parallel Port	
IDE Primary Master UDNA : Auto	Parallel Port Mode ECP Mode Use DMA	BCP
IDE Primary Slave UDMA : Auto	ECP Mode Use DMA	: 3
IDB Secondary Master UDMA: Auto		
IDE Secondary Slave UDMA: Auto On-Chip Primary PCI IDE: Enabled		
On-Chip Secondary PCI IDE: Enabled	i	
USB Keyboard Support : Disabled		*
Init AGP Display First : Disabled		
POWER ON Function : BUTTON ONLY	ESC : Quit +++ :	delect free
	Fi Help PU/PC	
KBC imput clock : 8 MHz	P5 : Old Values (Shift	
Onboard FDC Controller : Enabled	F6 Load BIOS Defaul	
Onboard Serial Port 1 : 3P8/IRQs	F7 ; Load Setup Defaul	

شکل (۲-۲)

٢-٤-٨ إدخال كلمات السر

لإدخال كلمة سر المشرف SUPER VISOR PASSWORD وذلك عند الرغبة في عدم دخول برنامج الإعداد إلا بكلمة سر فنختار هذا الاختيار بوضع المؤشر عليه والضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤٣)

ROM PCI/ISA BIOS (ATC-6130) CMOS SETUP UTILITY AMARD SOPTNARE, INC.

Change/Set/Dia	able Password		
Bsc : Quit F10 : Save & Exit Setup	+ + + ; Select Item (Shift)F2 : Change Color		
LOAD SETUP DEFAULTS			
LOAD BIOS DEPAULTS Enter Password:	UT SAVING		
PMP/PCI CONFIGURATION	SAVE & EXIT SETUP		
POWER MANAGEMENT SETUP	IDE HOD AUTO DETECTION		
CHIPSET FEATURES SETUP	USER PASSWORD		
BIOS FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD		
STANDARD CMCG SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS		

شكل (٢-٣٤)

ثم نكتب كلمة السر ونضغط على مفتاح الإدخال فتظهر نفس النافذة مرة ثانية فنعيد كتابة كلمة السر ثم نضغط على مفتاح الإدخال ثم نحفظ التغيرات من الاختيار SAVE & EXIT SETUP في هذه الحالة يعاد بدء تشغيل الجهاز تلقائيا و لا يمكن الدخول إلى برنامج الإعداد إلا بكتابة كلمة السر.

ويمكن الغاء كلمة سر المشرف بالدخول إلى نفس الشاشة التي نحن بصددها ثم نضغط على مفتاح الإدخال مرتين بدون كتابة كلمة سر.

ولإدخال كلمة سر المستخدم USER PASSWORD يجب أن ندخل على شاشـة BIOS FEATURES SETUP ونغـير الاختيـار BIOS FEATURES SETUP ثم ندخل إلى شاشة كلمة سـر المسـتخدم option من Setup إلى مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل بوضع المؤشر عليه ثم الضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل Save & Exit Setup في هذة الحالـة يعاد بدء تشغيل الحاسب تلقائيا وعندئذ تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤٥).

وتطلب منك إدخال كلمة سر المستخدم وبعدها يمكن تشغيل الجهاز بصور طبيعية ، إما عند الرغبة لدخول برنامج الإعداد تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤٣) وتطلب منك إدخال كلمة السر المشرف بعدها تدخل برنامج الإعداد وتتعامل معه بصورة طبيعية .

ROM PCI/ISA BIOS (ATC-6130) CNOS SETUP UFILITY AMARD SOFTWARS, INC.

	17×100 001 1-4			
STANDARD CHOS SETUP		integr	ATED PERIPHERALS	
BIOS PEATURES SETUP		GROWBERT SORTVERFUS		
CHIPSET FEATURES SET	TUP STUT	USER P	ASSMORD	
POWER MANAGEMENT 657	eup-	IDE HO	D AUTO DETECTION	
PMP/PCI COMPIGURATIO	IN ,	SAVE G	BXIT SETUP	
LOAD BIOS DEFAULTS	Enter Pessword:	***	UT SAVING	
LOAD SETUP DEPAULTS	Ī			
: : Quit) : Save & Exit Satur			: Select Item : Change Color	

الشكل (٢-٤٤)

AMARD Modular BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally →▲*Copyright (C) 1984-98, Award Software, Inc.

ATC-6130 VER: 2.0 01 GS

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright (C) 1998, Award Software, Inc. Detecting IDE Primary Master ... ST32531A

... CREATIVECD3220E

Detecting IDE Primary Slave ... CREA'
Detecting IDE Secondary Master... None
Detecting IDE Secondary Slave ... None

Enter Password:

الشكل (٢-٥٤)

٢-٤- الكشف الذاتي على القرص الصلب

ينصح بالدخول إلى شاشة الكشف الذاتي على القرص الصلب IDE AUTO DELECTION بعد الانتهاء من التجميع المادي لمكونات الحاسب للتأكد من صحة وسلامة التركيب فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤٦).

DISKS	TYPE	512E	CYT.S	HEAD DO	MANY I	ANDS A	BOTOR MORE
			~:=	man Eve	A. U. 76 1		100
ary Master	ř .						

Se	lect Prima	ITV Mag	ter	Option	IM=Skí1	nk i M	
						• •	
8001740	SIZE	CYLS	HEAD	PRECOMP	Pynds	SECTOR	MODE
2 {Y}	2555	/10	120	٥	4955	63	LBA
		017	110				
1 1 1 1	2557	4956	4 €	6\$535	AGEE	47	MORNAL
	Se OPTIONS	Select Prime	Select Primary Mass	Select Primary Master OPTIONS SIZE CYLS HEAD	Select Primary Master Option OPTIONS SIZE CYLS HEAD PRECOMP	Select Primary Master Option (N-Ski) OPTIONS SIZE CYLS HEAD PRECONP LANDZ	Select Primary Master Option (N=Skip) : N OPTIONS SIZE CYLS HEAD PRECONP LANDZ SECTOR

RON PCI/ISA BIOS (ATC-6130)

فإذا كانت المعلومات المعروضة سليمة وخاصة بالقرص الصلب الذى تم تركيب الجهاز نختار Y ثم نضغط مفتاح الإدخال ونكرر ذلك أربعة مرات ، ويمكن الرجوع للشاشة الرئيسية بالضغط على مفتاح ESC .

٢-٤-١ الحفظ والخروج أو الخروج فقط بدون حفظ

بعد الانتهاء من عمل التعديلات اللازمة في برنامج الإعداد يمكن حفظ هذه التغيرات والخروج بوضع المؤشر على SAVE & EXIT SETUP شم الضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (Y-Y).

فعند اختيار Y ثم الضغط على مفتاح الإدخال تحفظ كل التغيرات ويبدأ جهاز الحاسب من جديد ، أما عند اختيار N ثم ضغط مفتاح الإدخال فلل يتم حفظ التغيرات وتظل القيم القديمة كما هي ولن نخرج من برنامج الإعداد .

ويمكن الخروج بدون حفظ من برنامج الإعداد بوضع المؤشر على ويمكن الخروج بدون حفظ من برنامج الإعداد بوضع المؤشر على ويمكن الخروج بدون حفظ على مفتاح الإدخرال فتظرم

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

الشاشة المبينة بالشكل $(Y-\xi)$ ، وعند اختيار Y ثم الضغط على مفتاح الإدخال يخرج الجهاز من برنامج الإعداد ويعاد بدء تشغيل الجهاز .

ROM PCI/ISA BIOS (ATC-6130) CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.

INTEGRATED PERIPHERALS
Supervisor Password
USER PASSWORD
IDE KIND AUTO DETECTION
and EXIT (Y/N)? y
* + + : Select Item (8hift) F2 : Change Color

شكل (٢-٧٤)

ROM PCI/ISA BIOS (ATC-5130) CMCS SETUP UTILITY AMARD SOFTMARE, INC.

Abando	on all Datas & Bait SETUP
Bec : Quit 710 : Save & Bxit Setup	<pre></pre>
LOAD SETUP DEFAULTS	
	fithout Saving (Y/N)? y SAVING
PEP/PCI COMPIGERA	KINA
POWER MANAGEMENT SETUP	IDE HIDD AUTO DETECTION
CHIPSET FEATURES SETUP	USER PASSWORD
biog features setup	BUPERVISOR PASSINORD
STANDARD CHOS BETUP	INTEGRATED PERIPHERALS

شكل (٢-٨٤)

Y-0 الأوامر الهامة في برنامج التشغيل DOS

يعتبر نظام التشغيل DOS حلقة الوصل بين المكونات المادية للحاسب والبرمجيات والعنصر البشرى الذي يتعامل مع الجهاز ، ونظام التشعيل -MS

DOS تنتجه شركة Microsoft الأمريكية حيث أن MS هو اختصار لاسم الشركة المصنعة وقد ظهرت عدة إصدارات عن نظام التشغيل MS-DOS يتكون من أحدثها الإصدار 6.22 ، والجدير بالذكر أن نظام التشغيل MS-DOS يتكون من ثلاثة ملفات أساسية وهي :

- IO.SYS وهذا الملف يحتوى على مجموعة التعليمات والبرامج التك تنظم عمليات الإدخال والإخراج الأساسية من وحدات الإدخال والإخراج المختلفة .
- MS-DOS.SYS Y ويختص هذا الملف بتسهيل تنفيذ برامج التطبيقات على الحاسب .
- -- COMMAND.COM ويحتوى هذا البرنامج على جميع الأوامر الداخلية لنظام التشغيل MS-DOS كما أنه مسئول عن إظهار محث التشغيل <\:) أو <\: A:\ ... الخ.

أوامر نظام التشغيل:

يمكن تقسيم أوامر نظام التشغيل إلى:

- ۱- أو امر داخلية : وهي مجموعة من الأوامر داخل الملف COMMAND.COM ويتم تحميلها إلى ذاكرة الجهاز RAM أثناء بدء التشغيل Booting ويتم تنفيذها من RAM مباشرة على سبيل المثال (Ver Copy CLS- Dir- Vol) .
- ٢- أو امر خارجية : وهي أو امر مستقلة موجودة في ملفات مستقلة عنن ملفات النظام الثلاثة السابقة و لا يتم تحميلها النساء بدء التشغيل على سبيل المثال (... Format Chkdsk- Label) .

والجدير بالذكر لأنه لا مجال هنا للحديث بالتفصيل عن كل هدده الأو امر ولكن سنخص بالذكر أكثر الأو امر استخداما في عمليات صيانة الحاسب.

MS-DOS تحمیل نظام التشغیل MS-DOS وهـــی هناك ثلاثة طرق لتحمیل نظام التشغیل MS-DOS وهـــی كما یلی :

- الطريقة الأولى: عند بدء تشغيل الحاسب المحمل بـ Windows98 أثناء بدء الجـهاز وظهور أو Windows95 يمكن الضغط على F8 أثناء بدء الجـهاز وظهور . C:\
 - الطريقة الثانية : عندما يكون الحاسب في وضع OFF
 - ١- ضع اسطوانة DOS في مشغل الأقراص المرنة .
 - ٢- افتح الشاشة ثم وحدة التشغيل المركزية وأى ملحقات مثل آلة الطباعة .
 - ۳- ستظهر علامة الاستعداد
 - الطريقة الثالثة :عندما يكون الحاسب على وضع ON
 - ١- ضع اسطوانة DOS في مشغل الأقراص المرنة .
 - مرة و احدة . CTRL + ALT + DEL مرة و احدة .
 - " ببدأ الحاسب بعد ذلك ويظهر محث المشغل الافتراضي < : A.

٢-٥-٢ أهم أوامر DOS المستخدمة في الصيانة:

۱- الأمر Dir

نوعه : داخلي .

وظيفته: استعراض محتويات القرص

مثال:

C:\> Dir →

فتظهر محتويات القرص الصلب \: C: بعد الضغط على مفتاح الإدخال علما بأن المحتويات ستكون أكثر من صفحة لذلك يمكن عرض المحتويات صفحة باللاحقة P

مثال:

C:\> Dir/p →

 \mathbf{W} ويمكن إظهار محتويات القرص \mathbf{C} : في صفحة واحدة بالعرض باللاحقة \mathbf{C} مثال :

C:\> Dir/w →

CD الأمر

نوعه: داخلي.

وظيفته : تغيير الدليل للانتقال من دليل لآخر .

. Win الدليل المنتقال من الدليل الرئيسي $C:\$ إلى الدليل الفرعي C:\> Cd\Win لـ C:\>

فيظهر المحث بالصورة <C:\Win

مثال : للانتقال من الدليل الفرعى Win إلى الدليل الرئيسي \C:\

C:\Win> CD..

 $C:\$ ويمكن الانتقال من الدليل الرئيسى $A:\$

C:\> A: →

فيظهر المحث بالصورة < : A

وكذلك يمكن الانتقال من مشغل الأقراص \: A إلى مشعل الأقراص المدمجة \: F: مثلا بالطريقة التالية :

A:\> F: →

فيظهر المحث بالصورة <F:

Scandisk : الأمر - ٣

نوعه: خارجي

وظيفته: فحص الأقراص المختلفة.

. (علما بأن ∇ تعنى أترك مسافة فارغة) .

C:\> Scandisk ∇ C: \bot

٢-٦ تهيئة وتقسيم الأقراص الصلبة

إذا كان القرص الصلب من نوع Seagate يكفى وضع قرص مدير الأقراص لشركة سيجيت DM وإعادة بدء تشغيل الجهاز شم الاسترسال في الخطوات المبينة في هذه الفقرة.

أما إذا كان القرص الصلب من نوع آخر غير Seagate نحتاج لوضع قرص بدء التشغيل Startup 98 (لمزيد من المعلومات عن قرص البدء ارجع للفقرة ٢-٨) فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤)

Microsoft windows 98 startup Menu

- 1- Start computer with CD-Rom support.
- 2- Start computer without CD-Rom support.
- 3- View the Help File.

F5 = Safe mode Shift + F5 = Command Prompt Shift + F8 = Step-by-Step confirmation [N]

الشكل (٢-٩٤)

نختار الاختيار الثاني 2 ثم نضغط على مفتاح الإدخال فيظهر المحبث <! A: \>

$A: \gt DM/X \rightarrow$

Liwnerb

ثم الاسترسال في الخطوات المبينة بالفقرة التي نحن بصددها وسوف نقوم بتهيئة قرص صلب سعة 2551.7 MB على سبيل الاسترشاد .

و الشكل (٥٠-٢) يبين شاشة الترحيب لقرص مدير الأقراص DM و الشكل (٥٠-٢) يبين شاشة الترحيب لقرص مدير الأقراص 5 E A G A T E T E C H N O L O G Y

Version 2.46

Melocus to Disk Manager
Disk Manager Hard Disk Installation Software
Copyright (c) ONTRACK Data International, Inc. 1985-1998

This Software is licensed under the terms and conditions of the License Agreement contained in the Online Manual. Press F1 to view the License Agreement.


If you have read the License Agreement and agree to the terms and conditions therein press ENTER to continue. Press any other key to exit.

Please register this Software. See the Online Manual for details.


شکل (۲-۰۰)

فنضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٥١) .

ولمتابعة العمل ببرنامج مدير الأقراص DM نختار الاختيار نعم Y ثم نضغط على مفتاح الإدخال Enter فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٢).



شكل (٢-١٥)



شکل (۲-۲۰)

وتنقسم هذه الشاشة إلى نصفين النصف الأيسر به الاختيارات التالية:

Easy Disk Installation

١- التقسيم السهل للقرص

Advanced Option

٢- الاختيارات المتطورة

View/Print on Line manual

٣- عرض /طبع التعليمات


Exit Disk manager

٤- الخروج من برنامج مدير الأقراص

والنصف الأيسر بالشاشة به تفصيل موجز للاختيار المشار إليه بالمؤشر في النصف الأيسر .


Easy Disk أولا: التقسيم والتهيئة الذاتية والتلقائية الداتية ا

بوضع المؤشر على هذا الاختيار ثم الضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٥٣).




شکل (۲-۳۵)

وهذه الشاشة تعرض نوع الأقراص المستخدمة فإذا كانت مطابقة للواقع نختار Y ثم نضغط مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (Y-3).




شکل (۲-۵۶)

ومن هذه الشاشة نختار نظام التشغيل الذي تنوى العمل به فمثلا يمكن اختيار ويندوز 98 (Windows 98) ثم الضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشية المبينة بالشكل (٢-٥٥).




شکل (۲-۵۰)

وهذه الشاشة تسألك هل تريد عمل تهيئة باستخدام نظام (32 bit fat) أو V فنختار نعم V ثم نضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل V وعمل نعم V



شکل (۲-۲۰)

وذلك إذا كان سبق تهيئة القرص الصلب من قبل ولا تظهر هذه الشاشة فى حالة عدم تهيئة القرص الصلب من قبل وعند الضغط على Alt+C ثم مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (7-4).




شکل (۲-۷۰)

وهذه الشاشة تقول أنه يمكن تقسيم HD لقسم واحد وبالطبع سنختار (N) أسلم نضغط على مفتاح الإدخال فنعود الشاشة المبينة بالشكل (Y-Y).


ثانياً: الاختيارات المتطورة

عند وضع المؤشر على Advanced Options ثم الضغط على مفتاح الإدخال تظهر الشاشة المبينة بالشكل (7-8).



شکل (۲–۸۵)

فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٥٣) مرة ثانية فنختار نعم (Y) ثم نصغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٥٤) مرة ثانية فنختار (Windows 98) ونضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-٥٠) فنختار نعم (Y) لنظام التهيئة (32 bit Fat) ثم نضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٥٠).



شکل (۲-۹۰)

وهذه الشاشة تقدم ثلاثة اقتراحات لتقسيم القرص الصلب

الاقتراح الأول A :

تقسيم القرص الصلب لقسم واحد .

الاقتراح الثاني B :

تقسيم القرص الصلب لثلاثة أقسام سعة كلا منها 640 MP وقسم سعته 631.7 MB .


الاقتراح الثالث C:

تقسيم القرص الصلب على حسب طلبك .

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية


فاختيار الاقتراح الأول أو الثاني يؤدي إلى العمل حسب المنصوص عليه وتنهى عملية التهيئة والتقسيم بعد ذلك .

ولنفرض أننا اخترنا الاقتراح الثالث فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٦٠).




شکل (۲۰-۲)

وتفيدك هذه الشاشة بأن أكبر عدد من الأقسام لها يزيد عن أربعـــة أقسام وأن أقصى سعة للقسم الأول هو السعة الكلية للقرص الصلب فنصححها بكتابة 800MB مثلاً فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٦٦) .




شکل (۲-۲۳)

فنضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٦٢) .




شکل (۲-۲)

وتفيدك هذه الشاشة بأن الباقى من سعة القرص الصلب هو 1751MB ويمكن تخصيصها للقسم الثانى فهل أنت موافق أم لا ، فتقوم بكتابة السبعة المطلوبة ولنفرض 900MB ثم نضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-٣٠).



شکل (۲-۲۳)

ويظهر في هذه الشاشة أن القرص الصلب مقسم إلى قسم سعته 801 MB والقسم الثاني أطلق عليه قسم Extended وتم تقسيمه إلى قسمين أطلق عليه هم المواتم الأول سعته 900MB والقسم الثاني سعته 850MB فعند تحريك المؤشر إلى Save & Continue أي احفظ ثم استمر ستظهر الشاشهة المبينة بالشكل (٢-٤٢) ويتم التنفيذ .



وعند الضغط على مفتاح الإدخال يقوم بعملية التهيئة والتقسيم ثم يطلب بمنك إخراج قرص DM وإدخال قرص Disk sys في هذه الحالبة تدخيل قرص Startup98 لنسخ ملفات النظام وبعد الانتهاء من نسخ ملفات النظام سيخبرك بإخراج قرص النظام وإعادة التشغيل بالضغط على مفتاح Ctrl + Alt + del .

۷-۷ تحمیل ویندوز 98 (Windows 98)

فى هذه الفقرة سنتناول مراحل تحميل ويندوز 98 على سبيل الاسترشداد لبقية إصدارات الويندوز .

حيث نضع قرص (Start up 98) ونضغط على أى مفتاح فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٦٥) .

Microsoft Windows 98 Startup Menu

- Start computer with CD-ROM support.
 Start computer without CD-ROM support.
 View the Help file.

F5-Safe mode Shift-F5-Command prompt Shift+F8-Step-by-etep confirmation [N

شکل (۲-۲۰)

وتفيدك بأنه يمكن بدء الحاسب باستخدام قرص مدمج (الاختيار 1) أو بدون (الاختيار 2) ويمكن الإطلاع على ملفات المساعدة (الاختيار 3) فنختار الاختيار الأول ثم نضغط على مفتاح الإدخال وننتظر حتى تظهر الشاشة المبينة بالشكل (7-7)

والجدير بالذكر أن هذا الجهاز الذي نتعامل معه كان مزود بقرص صلب تم تقسيمه إلى C,D,E وكان مشغل الأقراص المدمجة رمزه F ولكن مع بدء التشغيل باستخدام قرص 98 Start up تم إضافة قسم جديد وهمي وهدو F ويستخدمه كذاكرة رام RAM في حين يعاد تسمية القرص المدمج ليصبح G .

ويظهر المحث <\: A فنضع القرص المدمج الذي يحتــوي علــي Win98 في مشغل الأقراص المدمجة ثم نكتب أو امر الدوس التالية :

A:\>G: ↓

G:\>cd win98 _

G:\Win98>cd Loc 🕹

G:\Win98\Loc>Setup \(\)

Preparing to start your computer.
This may take a few minutes. Please wait...

The diagnostic tools were successfully loaded to drive F.

MgCDEX Version 2.25 Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved Drive G: • Driver MSCD001 unit 0

To get help, type HELP and press ENTER.

شکل (۲-۲۳)

حيث انتقانا من القرص المرن إلى القرص المدمج ثم انتقانا اليي win98 ثم اخترنا البرنامج ويندوز العربي .Loc ثم تحميل الويندوز العربي باستخدام أمرر . Setup

فيجوز فحص الأقراص والشكل (٢-٦٧) يبين الشاشة الوسيطة أثنـــاء فحــص الأقر اص .

Microsoft ScanDisk

ScanDisk is now checking the following areas of drive C:

- Media descriptor File allocation tables Directory structure
- File system
 Free space
 Gurface scen

∢ Pause		<	Info	>=	< F	xit	>
	_			-			

50% complete

شکل (۲-۲۳)

ثم نظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٦٨) كشاشة نهائية تفيد بعدم وجود أخطاء في الأقسام المختلفة للقرص الصلب C,D,E والقسم الإضافي F.

الشخصية	الحاسبات	وصبيانة	وترقية	تجميع

Microsoft ScanDisk Scannisk checked the following drives: Drive I had no errors. Drive D had no errors. Drive E had no errors. Drive E had no errors. شکل (۲–۲۸) بعد ذلك نختار الخروج Exit ثم نضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشدة الأولى لتحميل الويندوز 98 التالية . معالج إعداد Window 98 اتفاقية الترخيص أقبل هذا الاتفاق 🤨 م لا أقبل هذا الاتفاق إلغاء الأمر التالي السابق

فنختار أقبل هذا الاتفاق ثم نختار التالى فتظهر الشاشة الثانية لتحميل ويندوز 98

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية
معالج إعداد Window 98
(مفتاح المنتج) أكتب مفتاح المنتج دون كتابة الشرطات في المربعات أدناه —
تعلیمات التالی الغاء الأمر
علما بأن لكل اسطوانة Windows مفتاح خاص بها (رقم محدد) فتدخل المفتلح الخاص بالاسطوانة ثم نختار التالى فتظهر الشاشة التالية .
معالج إعداد Windows 98
(تحدید دلیل) حدد الدلیل الذی ترید تثبیت Windows 98 علیه C:\Windows
السابق التالى الغاء الأمر
ويستحسن اختيار دليل آخر وليكن C:\Win98 ثم اختيار (التالي) وذلك لتجنب الفيروسات التي تبحث عن Windows فتظهر الشاشة الرابعة التالية :

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية
معالج إعداد Windows 98
(خيارات الإعداد)
أنقر فوق نوع برنامج الإعداد الذى تفضله ثم اضغط على التالى
🕏 أمثل
^م محمول
مضغوط المصنعوط
مخصص
انسابق الكالى الغاء الأمر
وينصح باختيار (أمثل) ثم التالى فتظهر الشاشة الخاصة التالية .
معالج إعداد Windows 98
(معلومات المستخدم)
الاسم
الشركة
السابق التالى الغاء الأمر
فنكتب بيانات المستخدم ثم نختار التالى فتظهر الشاشة السادسة التالية .

معالج إعداد Windows 98

(مكونات Windows)

أريد أن يقوم برنامج الإعداد بما يلى :

- تثبیت المكونات الأكثر شیوعا (مستحسن) .
 - م إظهار قائمة المكونات للاختيار .

نمه المكونات للحديار.	الطهار فا
السابق الكالى إلغاء الأمر	
(تثبیت المكونات الأكثر شیوعا ثم نختار (التالی فتظهر الشاشـــة	وينصح باختيار
	السابعة التالية:
Windows 98	معالج إعداد
	(تعریف)
	إسم الكمبيوتر
	مجموعة العمل
	وصف الكمبيوتر
ा । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	

فنكتب البيانات الخاصة بالكمبيوتر وليكن (Ahmed1) ثم نختار مجموعة العمل ولتكن (Ebn Sina) ووصف الكمبيوتر وليكن (أحمد ومحمد) ثم نختار التالية .


تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية
معالج إعداد Windows 98
(تأسيس موقع)
حدد البلد أو الإقليم محل الإقامة أدناه .
مصر
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>
السابق التألى الغاء الأمر
فنختار اسم الدولة ولتكن مصر ثم ننقر على التالي فتظهر الشاشة التاسعة التالية .
معالج إعداد Windows 98
(قرص بدء التشغيل)
سيقوم بإعداد قرص بدء التشغيل
انسابق التألى الغاء الأمر
فنختار التالى فتظهر نافذة إدخال قرص فإذا كنت ترغب في عمل قرص بدء
التشغيل اختار موافق وإذا لم تكن ترغب في عمل قرص بدء التشغيل اختار إلغاء
الأمر .
بعد ذلك سيبدأ ويندوز ينسخ الملفات وهذا يستغرق مدة تتراوح ما بين 28 دقيقية

إلى 60 دقيقة حسب سرعة الجهاز وننتظر حتى يحدث إعادة التشعيل تلقائيا

فيحدث بدء تشغيل للويندوز للمرة الأولى ثم يبدأ الويندوز بالكشف عن الأجهزة

التي لا تتو افر .

فيها خاصية التشغيل وقد تستغرق هذه العملية عدة دقائق وقد تسبب لتوقف الكومبيوتر من الاستجابة فإذا حدث ذلك أعد تشغيل الجهاز بالضغط على ضاغط Reset فتظهر الشاشة العاشرة التالية:



فتصحح التاريخ والوقت إن كان هناك خطأ ونختار المنطقة الزمنية وليكن مصر ثم ننقر على زر موافق فيحدث إعادة تشغيل تلقائى فتظهر شاشة إدخال كلمة المرور لــ Windows التالية .

RX	مرحبا بك في Windows
مرور لتسجيل الدخول الى Windows	أكتب اسم المستخدم وكلمة
موافق الأمر	اسم المستخدم كلمة المرور

فنختار موافق فيبدأ Windows بتحميل ملفات مستكشف Windows وتحميل شريط إبدأ ثم تظهر شاشة ترحيب Windows98 .

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

لاً مرحبا بك في ويندوز 98
مرحبا:
مرحبا بك في العالم الجديد لــ Windows98 حي
سطح المكتب مع انترنت
اجلس إلى الوراء واسترح بينما تأخذ جولة سريعة
المتوفرة على هذه الشاشة .
إذا كنت تريد استكشاف أحد الخيارات فانقر فوق
متابعة

فنحذف علامة ☑ من أمام إظهار هذه الشاشة كل مرة ثم نغلق هذه الشاشة بواسطة أيقونة الغلق ☑ فتظهر شاشة عرض شريط الأقنية التالية :-


هل تريد عرض شريط الأقنية مرة أخرى عند إعادة تشغيل الكومبيوتر .

فنختار للعسية

٢-٨ إعداد قرص بدء التشغيل

إذا لم نكن قد أعددنا قرص بدء تشغيل ويندوز 98 (Start up Windows 98) أثناء تحميل ويندوز 98 يمكن إعداد قرص بدء التشغيل بإتباع الخطوات التالية: ننقر نقرتين على أيقونة جهاز الكمبيوتر My Computer الموجودة على سلطح المكتب فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٦٩).

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية



شکل (۲-۹۳)

ننقر نقرتين على لوحة التحكم Control Panel فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٧٠-٢).



شکل (۲-۰۷)

ننقر نقرتين بالفأرة على أيقونة إضافة / إزالة البرامج Add/Remove فتظه الشاشة المدنة الشكار ٢١-٧١/



شکل (۲-۱۷)

فنختار تبویب (قرص بدء التشغیل) Startup Disk فتظهر الشاشة المبینة بالشکل (۷۲-۲) .

فندخل قرص مرن فارغ فی مشغل الأقراص المرنة ثـم ننقـر علـی زر (انشاء قرص) (انشاء قرص) (موافق) فیتـم ننقر علی (موافق) فیتـم نشکیل قرص بدء التشغیل .




شکل (۲-۲)

۲- ۹ تعریف Windows بکروت التوسعة


۱- بعد الانتهاء من تحميل Windows نقوم بفتح أيقونة جهاز الكمبيوتر My Computer وبالنقر مرتين على أيقونة لوحة التحكم My Computer فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (۷۳-۲).

۲- بعد ذلك نقوم بفتح النظام System بالنقر مرتين على أيقونة النظام عرف فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٧٤) فنقوم بإزالة جميع الأجهزة الغير معرف والتي أمامها علامة استفهام ؟ حيث نحددها بالفأرة ثم نضغط على مفتاح .
 أو أيقونة إزالة الموجودة بهذه الشاشة .

تجميع ونرقية وصيانة الحاسبات الشخصية



شکل (۲-۳۷)



شکل (۲-۲)

والشاشة المبينة بالشكل (٢-٧٠) تبين كيفية إزالة كارت الصوت بعد تحديده حيث تظهر نافذة تأكيد الإزالة فنضغط على (موافق) موافق المعروفة .

وبعد اختفاء الأجهزة الغير معرفة على أيقونة (تحديث) بالفأرة فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٧٦) ويظهر فيها أن الجهاز يبحث عن برامج تشميعيل كارت الشبكة.

فننقر على أيقونة (التالي) Next فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٧٧). فنختار البحث عن أفضل برنامج تشغيل لجهازك ثم ننقر على أيقونة (التالي) فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٧٨-٢).


نحدد مكان برنامج التشغيل فإذا كانت اسطوانة مرنة نختار A وإذا كانت اسطوانة مضغوطة علما بأن النافذة التي تتعامل

معها هى النافذة الأمامية النشطة فننقر على أيقونة ستعراض فتظهر لنا الشاشة المبينة بالشكل (٢-٧٩).



شکل (۲-۵۷)






شکل (۲-۷۷)

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

WANGE 1




(A) Location (A) Do so de Freebod Linux

Mislamman dos Linux

Mislamman

ونحدد مكان برنامج تعريف كارت الشبكة وهو في هذه الحالة في Win 98 شم ننقر على أيقونة موافق (علما بأن مكان برنامج تعريف كارت الشبكة يمكن معرفته من دليل الإستخدام المرفق مع كارت الشبكة أثناء شراؤه فتظهر الشاشية المبينة بالشكل (٢-٨٠).




شکل (۲-۸۰)

فنضغط على أيقونة التالى فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (١-١٨)


فننقر على أيقونة التالى فتظهر الشاشية المبينية بالشكل (٢-٨٢) ويلاحظ أن الويندوز قد طلب اسطوانة التثبيت الخاصة به لإدخالها في مشغل الأقراص المدمجة.

فننقر على أيقونة موافقة بالفارة فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٨٣) والتي تشير إلى انتهاء عملية تثبيت برامج الشبكة فنضغط على أيقونة أنهاء .


تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية




شکل (۲-۱۸)



شکل (۲-۲۸)




شکل (۲-۸۳)



شکل (۲-۱۸)

بعد ذلك ستظهر شاشة جديدة تشير إلى هناك كارت آخر مطلوب تعريف كما بالشكل (Y-3) و هو خاص بكارت الصوت في هذه الحالة .



شکل (۲-۸۵)


وبنفس الطريقة السابقة يمكن الإستمرار في تثبيت برامج تعريف كارت الصوت وكارت الشاشة وكارت الموديوم وكارت الفيديو ٠٠٠٠ الخ فبعد الإنتهاء من تعريف كارت تظهر شاشة جديدة لكارت جديد يحتاج لتعريفه تماما كالمبينة بالشكل السابق مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في عنوان واسم برنامج تعريف الكروت المختلفة والتي يمكن معرفتها من دلائل استخدام الكروت المختلفة .

٢-٩-١ إزالة التعارضات في مسارات كروت التوسعة

فبعد الإنتهاء من تثبيت برامج تعريف كروت التوسعة يجب التأكد من عدم وجود تعارضات في مساراتها وذلك بالدخول من أيقونة (جهاز الكمبيوت)


الموجودة في سطح المكتب ثم الدخول الى (لوحة لتحكم) ثم الدخول الى (النظام) فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٨٥) فننقر بالفأرة على أيقونات أجهزة التوسعة المختلفة والمثال التالى سيوضح كيفية ازالة التعارضات بين المسارات المختلفة .

فعند النقر على أيقونة أجهزة التحكم والصوت والفيديو ظهرت علامة تعجب صفراء دليل على وجود تعارض في مسارتها وتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٨٦).




الشكل (۲-۲۸)

وعند النقر على باب عام تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٨٧) والتي تفيد أن جهاز التحكم في الصوت والفديو و التسالي غير موجودة أو لا يعمل بشكل مناسب أو برامج تعريفها غير محملة بالجهاز .




شکل (۲-۸۷)


فنفتح باب (الموارد) ثم نحذف علامة \checkmark من أمام استخدام الإعدادات التلقائية ثم نحدد المنطقة التى أمامها علامة حمراء كما بالشكل $(\Upsilon-\Lambda\Lambda)$. ننقر على أيقونة تغيير الإعداد فتظهر الشاشة المبينة بالشكل $(\Upsilon-\Lambda)$ فنغير القيمة العددية التى تظهر على الشاشة بالأسهم اليسرى حتى تظهر رسالة لاتوجد أجهزة متعارضة كما بالشكل $(\Upsilon-\Lambda)$ ونضغط على أيقونة موافق . والجدير بالذكر أن التعارضات تحدث عادة بين كارت الفاكس وكارت الصوت وكذلك بين كارت التليفزيون TV Toner وكارت الشاشة



شکل (۲-۸۸)



شکل (۲-۸۹)



شکل (۲-۹۰)


ملاحظة هامة:

إذا قمت مثلاً بحذف نسخة ويندوز من على جهاز تقوم بصيانته وبعد تحميل الويندوز اكتشفت أن هناك بعض برامج تعريف الكروت غير موجودة فهناك ثلاثة حلول كما يلى :-

- ١- زيارة موقع الشركة المصنعة في الإنترنت وتحميل برنامج التعريف منها .
- ۲- الإستعانة بأحد مهندسى الصيانة الذى لديهم مجموعة كبيرة من برامج تعاريف الكروت.
- ٣- المحاولة والخطأ في برامج التعريف الموجودة بالويندوز لنفس الشركة ولكن لموديلات اخرى قريبة من الموديل المستخدم.

۱۰-۲ تحمیل أوفیس ۱۰-۲


فى هذه الفقرة سوف نتناول مراحل تحميل Office على سبيل الإسترشاد لبقية إصدارات Office حيث نضع قرص الليزر المضغوط Cd لأوفيس 97 فى مشغل الأقراص المدمجة فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (١-١٠)




شکل (۲-۱۹)

فنختار الإختيار الأول بالفأرة Install Microsoft Office فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٩٢) ، فننقر على أيقونة استمرار Continue فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٩٣) .


Organization وهذه الشاشة تتأكد من صحة الاسم Name وهذه الشاشة تتأكد من صحة الاسم المين كانت صحيحة نضغط على أيقونة Ok وإذا كانت خلاف ذلك نضغط على Change وبعد ذلك تظهر الشاشة المبينة بالشكل $(9\xi-7)$.



شکل (۲-۲)



شکل (۲-۹۳)




شکل (۲-۱۹)


وفيها نكتب مفتاح قرص الليزر الخاص بالأوفيس 97 وليكن 1234) (111111 علما بأن هذا المفتاح يختلف من قرص لآخر بعد ذلك نضغط على أيقونة Ok فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٩٥) وفيها رقم المنتسج الخاص ببرنامج Office97 وفي حالة حدوث أي مشكلة فنية يمكن الرجوع لشركة مايكروسوفت مع إبراز هذا الرقم .

ثم ننقر على أيقونة Ok فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٩٦) وهده الشاشة تبين المسار المقترح للأوفيس فإذا وافقت عليه أنقر على أيقونــة Ok وإذا أردت استبداله أنقر على (Change Folder).

بعد ذلك تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٩٧) وهي تعطيك نوع نسخة الأوفيس التي تريد تحميلها .




شکل (۲-۹۰)



شکل (۲-۲۹)

- مثالية Typical : وهــــى مناسبة لمعظم المستخدمين وتحتاج : (209MB) في HD .
- متقدمة Custom : وهــــى مناسبة للخـبراء المتقدميــن وتحتــاج (طلح HD في 470MB)
- تشغيل من قرص CD: وذلك عند الحاجة لتشغيل الأوفيس بواسطة القرص المدمج CD وتحتاج (60MB) في HD.

وينصح باختيار Typical




شکل (۲-۲۹)

والشاشة المبينة بالشكل (٢-٩٨) يظهر فيها بعض الاختيارات الإضافية لنسخة Office97 وننصح باختيار Typical Office Components ثم ننقر على المقونة Continue للاستمرار.


Score	sate and Others 97 (A other Options list, select			greed or the tems you do his wa	F AF
A		k indicates that o	nly part of the	conscionent will be installed	
Q	ptions			Descaptions	
	Microsoft Exchange Web Page Authorn Microsoft Map Northwind Database	Server Support g (HTML)	5760 K 9585 K 11330 K 1 3 85 K	Files required for installing Microsoft Office 97 progra their most popular compo	ma end
	Converters for use a	vith Latus Notes	57 8 K	Şeleci Al	
	Folder for Currently Sel C \Program Flex\Micro		_		
	Space required on C: Space available on C	179515 99999			

شکل (۲-۹۸)


والشاشة المبينة بالشكل (٢-٩٩) هي شاشة وسيطة نظهر أثناء تحميل ملفات Office 97 . بعد ذلك تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-١٠٠) لتحديد اللغة المطلوبة هل اللغة العربية السعودية والإنجليزية والأمريكية فنختار Yes . فنظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-١٠١) فنختار Yes لتاكيد اللغة ، فنظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-١٠١) والتي تشير إلى نجاح عملية التحميل فنضغط على Ok .




شکل (۲-۹۹)



شکل (۲-۰۰۲)




شکل (۲-۱۰۱)



شکل (۲-۲)

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-١٠٣) ويتطلب منك إعدادة تشغيل الحاسب بعد نجاح عملية التحميل بالضغط على أيقونة Restart Windows



شکل (۲-۳۰۲)

الباب الثالث برنامج نورتن القائد(Norton Commander (Nc)

الباب الثالث

برنامج نورتن القائد(Norton Commander (Nc)

٣-١ مقدمة

يعتبر برنامج نورتن القائد هو أحد برامج حزمة نورتن الخدمية Norton يعتبر برنامج نورتن القائد بأنه يتعامل Utility والني تعمل تحت بيئة DOS ويتميز برنامج نورتن القائد بأنه يتعامل مع الملفات في الأمور التالية:

- مسح الملفات
- إعادة تسمية الملفات
- نقل الملفات من مكان لآخر

ويحتاج برنامج نورتن القائد إلى قرصين مرنين أو يوضع على اسطوانة مدمجة ويمكن الحصول عليه من برنامج Norton Utility الصادر في عام (1995) أو قبل ذلك .

NC) تحمیل برنامج نورتن القائد (NC)

أولا: إذا كان الحاسب يعمل بصورة طبيعية

اضغط على F8 عند بداية التشغيل فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (١-٣) ، نختار S-Command Prompt Only بوضع المؤشر عليه ثم الضغط على مفتاح الإدخال له فيظهر محث الدوس <١٠٥ فنتبع الخطوات التالية :

C:\>F

F:\>cd **∇**NC →

F:\NC>NC -

علماً بأن F هو رمز القرص المدمج CD فتظهر الشاشة الأولى لبرنامج نورتن القائد المبينة بالشكل (٣-٢) .

Microsoft Windows 98 Startup Menn

- 1. Normal
 2. Logged (\BOCTLOG.TXT)
 3. Mafe mode
 4. Step-by-step confirmation
 5. Command prompt only
 6. Sate mode command prompt only

Empor a choice: 1

P5=Sair mode Shift+P5=Command prompt Shift-P8-Step-by-step confirmation [N

شکل (۳-۱)

		>UP DIR4	29/05/00	Time: 3 - 43 to	C; a Manne		Size	Date	Ti
7.6 EM95	2 14 25		7702/95		termos		+UPDIR-	29/05/00	٦.
moat	2862		7/02/95	2:20a	C-2 X (1) 2	#X#	398459		5:
acel	DNE		7/02/95	5:00a	00001	exe	339704	7/02/95	5 :
<u>ಇದಡೆದೆ</u>	484	270650		5:50a		ėχė.	335514		5;
acres in	49.84		7/02/95	5:504	nemain	exe	270690		5:
ಗಾರಕಾಡೆ: t	PXM		7/02/95	5.000	ncedit	exe:	233522		5:
nenet	020	184844	7/02/55			282	193332		5:1
nclabel	exe	157892	7/02/95		nonet	2302	184844		5:
BBANG.T	exe	157274	7/02/95	34004	nclabel	exe	167892		5:
negip	exe	1.19064	7/02/95		saver	nr⇒	157273	7/02/95	5:
123viaw	exe	128144	7/02/95		nexip	÷×÷	139064	7/02/95	5:
rbv.ow	exe	121558	7/02/95		1.73 V 1 mm	ا ښورون	129104	7/02/95	51
refutow	exe	117920	7/09/95		roview	[سِروب	121568	7/02/95	511
ncelean	txe	117392	7/52/95	3:20a	refytew	÷x.≥	117920	7/02/95	5 :
Daravisk	exe	115522	7/02/95	2 : 0 0a.	ncclean	exe.	117352	7/02/95	5 :
neif	race:	105914		a : 209	paraview	OXO!	115522	7/02/95	5 1
backer	exe.	105784	2/32/95	5:00A		exe	100914	7/02/95	5 :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,		7/08/95	5:00a	pancer	*×e	105754	7/02/95	5 =
		►UF DIR*	29/05/pg	3:43p			F81Q4U+	29/05/90	3 : 6

شکل (۳-۲)

ويلاحظ أن الشاشة منقسمة إلى قسمين وذلك من أجل تسهيل عملية نقل ونسخ الملفات من قسم لآخر في القرص الصلب HD على سبيل المثال لنفرض أن الشاشة اليسرى نريد أن نجعلها تعرض محتويات القسم \:E نضغ ط على Alt+F1 فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-٣) .

ः । अवस्त	1	=== (:\0%C = 8i se	Date	Time	C: Name	1	C:\NC ≃ Stae	Date	Time
	i		22/05/00	3:43p		ŧ.	>UPDIR∢	29/05/30	3:43
erm95	exc	398499		5 : 00a	term95	exe	398439	7/02/95	2:01
.ezms: Nosi	exc	338704		5:00a		exe	338704	7/02/95	5:0
lesi	coxe	330514				exc	336514	7/82/95	5:03
1C =======	(200.)		ive Letta		T		270650	7/02/95	5 : D:
3				• •		141	233522	7/82/951	5 : Q:
יה יה		Chaos	e leit dr	4		- 11	193332	7/02/95	5 : 0:
- 13		1.316,1076)- IC-L 01			l l	194944	7/02/95	5:0
RC R		c - (<u> </u>	_ F	- G	_ 11	167892	7/02/95	5:0
sa A		نه البين	ستند كيية	ينہ ک	سقه کير		157273	7/02/95	5:0
LI							1.49064	7/02/05	5:0
					COLUMN TO THE TAX TO T	117711 - Marie		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	PYC	328144	7/02/95	5:00a	1123v1ew	cxc	128144	7/02/95	5:0
123V1ew	axa exe	128144 121568	7/02/95 7/02/95			OXO AYA		7/02/95	5:0
ng 123view Sbyjew Pefyjew	exe	121568	7/02/95	5:00a	123vlew cbvicw refview		178144	7/02/95	5:0
123view Sbyżew zefview	exe exe	121548 117920	7/02/95 7/02/95	5:00a 5:00a	rbview rofview	RYP	128144 121568	7/02/95 7/02/95 7/02/95	5:0 5:0
123view rbview refview noclean	exe exe exe	121548 117920 117392	7/02/95 7/02/95 7/02/95	5:00a 5:00a 5:00a	rbview rofview roclean	exe exe exe	128144 121568 117920	7/02/95 7/02/95 7/02/95 7/02/95	5:0 5:0 5:0 5:0
123view sbyżew refview noclean paraview	exe exe exe exe	121568 117920 117392 115522	7/02/95 7/02/95 7/02/95 7/02/95	5:00a 5:00a 5:00a 5:00a	chview refview neclean paraview	exe exe exe	128144 121568 117920 117392	7/02/95 7/02/95 7/02/95 7/02/95	5:0 5:0 5:0 5:0
[23view sbview sefview ncclean	exe exe exe	121548 117920 117392	7/02/95 7/02/95 7/02/95 7/02/95 2/02/95	5:00a 5:00a 5:00a 5:00a 5:00a	chview refview neclean paraview	exe exe exe	128144 121568 117920 117392 115522	7/02/95 7/02/95 7/02/95 7/02/95 7/02/95	5:0 5:0 5:0 5:0 5:0

شكل ($-\pi$) وبو اسطة الأسهم الموجودة في لوحة المفاتيح نغير الأقسام للوصول للقسم \pm : \pm :

C. Name CAMES TAMADA3 RECYCLED MSSRTUD TISTAUL Flastun Flastun Flastun Flastun Flastun Flastun	>SDB-DIR → >SDB-DIR → >SDB-DIR → 86016 24576 16334	28/05/00 4/06/00	2:59p 5:50p 1:06p 7:23p 9:35p 9:35p 9:35p	acsf	EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC	Size **PUP - DIR ** 398499 338704 336514 270650 233522 193332 184844 157852 157273 119064 123144 121568 119920 117392 115532 105754	Date 29/05/00 7/02/95	Time 3:433
GAMES	-808-DIR•	28/05/00	1 2:5#p			►UP DIR4	29/05/00	3:4

شكل (٣-٤)

ويمكن الانتقال للجزء الأيمن من الشاشة وفتح القسم \: C مع ملاحظة أننا في \: C ولكن تحت الدليل NC فنذهب بواسطة مفتاح Tab ثم نقف عند أعلي

قائمة C:\NC فوق .. ثم نضغط على مفتاح الإدخال لم فتظهر الشاشة المبينـــة بالشكل (٥-٣) .

ames	►SUB-DIR=	28/05/20	2:59p	NC .	•8UB-DIR∢	<u> </u>	3:4
				io sys Getuplogicki	222230	15/09/98	9:0: 12:5:
				XMKN System High	►6UB-DIR4 475166	2/06/00 1/01/98	
			l 1	NIMBE	• SUE DIR4	1/01/96	12:2
	1			EUECTNO:	PEUB-DIR4		10:4
				SCREAMBR	PKIC-ZUS-		
				RECYCLED	-SUS-DIR		
				PROGRATI	PRITE DIR		
		.,,	7,350	NCDTREE	►SUB-DIR4		
Ptanton Effa				MADOGA1	*SUB-DIR*	28/05/00	
Plastum itro				MK TRIL	-SUB-DIR∢		5:5
Pfastun [[[]]	24576			LASTERNX	+538-DIR4		5:4
Ptaatunu:iffx	##UB-DIR4			INSALL.	-SUB-DIR-	29/05/00	3 : 4
RECYCLED: Mase Title	►SUB-DIR-		1:06p	GAMES	+RUB-DIR-		1.2 : 1
HAMADAB	-SUB DIR4	10/07/00	8:500	CAVEDOG	- SUB-DIR 4		
GAMES	+STR-DIR-	28/65/00	2:490	BROOD	-SUB-DIK-	Date 28/05/00	Tin
Eli Namo	Eiza	Date	Time	C: ♦ Masme	Size	1	

SCopy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

شکل (۳-۵)

ويمكن الانتقال من القسم \: C إلى القسم الجـــزء الأيمــن مــن الشاشة وذلك بالضغط على Alt+F2 فتظهر نفس النافذة الصغيرة الموجودة فــى الشاشة المبينة بالشكل (٣-٣) فنختار \: D ثم نضغط على مفتــــاح الإدخــال لــ فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-٣).

Ffastun Efo 16384 4/06/00 9:35p Ffastun Efa 4/27 4/06/00 9:35p		
	İ	
FfestunG11x 85016 4/05/00 9:35p		
RECYCLED: SUB-DIR4 28/05/00 1:05p		
HAMADA3 ►SUB-DIR4 10/07/00 8:50p	4\28/35/00 	1:3

شکل (۲-۲)

ثانياً: إذا كان الحاسب لا يعمل بصورة طبيعية

نضع قرص Startup win 98 في مشغل الأقراص المرنة ونختار

1- Start Computer with CD-Rom

C,D,E وبعد ذلك يظهر المحث $A:\$ ، فإذا كان A مقسم إلى ثلاثة أقسام $A:\$ فإنه ينشأ قسم جديد وهمى وهو $A:\$ ويستخدم كذاكرة $A:\$ في حين يعاد تسمية القرص المدمج ليصبح $A:\$ ونتبع الخطوات التالية :

A:\>G: ↓
G:\>cd σNc ↓
G:\Nc>Nc ↓

وبعد ذلك ستظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-٢)

۳-۳ استخدامات برنامج NC

٣-٣-٣ إزالة Win وباقى البرامج التي لا يمكن للويندوز حذفها

فبعض البرامج لا يمكن حذفها من أيقونة إضافة / إزالة البرامج الموجودة في لوحة التحكم المشتقة من جهاز الكمبيوتر My Computer هذه البرامج يمكن حذفها بواسطة برنامج NC وعادة يستخدم برنامج NC لإزالة برنامج الويندوز وباقى البرامج الموجودة عدا برامج المستندات My Document والتي نحافظ عليها لأنها قد احتاجت الوقت الكبير لإدخالها وذلك عند وجود مشكلة في برنامج Windows وهناك عدة شواهد لوجود مشكلة بالويندوز نلخصها فيما يلي:


- ١- عدم تحميل الويندوز ذاتيا من بداية التشغيل ويدخل ذاتيا إلى Safe mode
 - ٢- انخفاض سرعة الجهاز عند التحميل بشكل ملحوظ.
- تظهر رسالة عدم القدرة على تحميل ملف معين مثل DB.368 وظهور رسالة (اضغط على أى مفتاح للاستمرار) في هذه الحالة نضغط عله مفتاح حتى يتم تحميل الويندوز بشكل طبيعي ثم نفتح (جهاز الكمبيوتو)

من القسم \: C ثم نفتح مجلد Win 98 وندخل على برنامج Regedit ونضغط على مفتاح الإدخال والجدير بالذكر أن جهاز الحاسب يمكن أن يدخل الى Safe mode أحيانا عند انقطاع التيار الكهربى وعودته.

3- وكذلك تخرج رسالة (صادف الجهاز تلفاً ملفيا في Abnormal) عند انقطاع التيار الكهربي أثناء تشغيل برنامج الأوفيس Office 97 .

وتتم الإزالة على النحو التالى حيث نحدد الملفات المراد إزالتها بواسطة الأسهم ثم الضغط على مفتاح Insert .

وبالضغط على F8 أو بالوقوف بالمؤشر على Delete ثم الضغط على مفتاح الإدخال لـ تظهر الشاشة المبينة بالشكل (v-v)




شکل (۳–۷)

فبو اسطة الأسهم الموجودة في لوحة المفاتيح ثم الضغط على مسطرة المسافات نحدد

- [x] Include Subdirectories
- [x] Delete empty directories

ثم نختار Delete ثم نضغط على مفتاح الإدخال لـ، فتظهر الشاشــة المبينة بالشكل (٣-٨)



2Menu 3View 4Bdit #Copy 6RenMov 7Mkdir #Boloto #Polliba luquit
(۸-۳) شکل

فنختار All ثم لـ لحذف جميع الملفات وعند ظهور نفس الشاشة السابقة مرات أخرى نختار All ثم لـ وهكذا .

٣-٣-٢ إعادة تسمية ونقل الملفات


فعند الضغط على F9 يظهر شريط أدوات فنختار File فتظهر الشاشــة المبينة بالشكل (٣-٩) .

ولنفرض أننا نود نقل ملفات Games من \: D: إلى \: D: في هذه الحالسة نقف على Games بالمؤشر ونضغط على مفتاح Insert ثم نختار Games بالمؤشر أو بالضغط على F6 فيتم النقل من الشاشة اليمنى إلى الشاشــة اليسرى وتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-١٠).


وهذه الشاشة تخبرك بأنك تود نقل أو إعادة تسمية Games فإذا اخترت \: \: C:\ فهذا يعنى أنك تود إعادة التسمية كما هـو مبين بالشكل (١١-٣) السي Gamel .

	Cuit	F10				
	Select group Deselect group Invert selection Restoce selection		2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	The real Property of the Prope		
	File attributes					
	Delete	P6 P7 P8 Otrl F10				
NC SWROGUE	Rdit Copy	74 75				
gambs Insall Mydocuii	Helm User monu View	F1 F2 F3	CYCLED!	►SUB-DIR-	20/05/90) : D

شکل (۳-۹)




شکل (۲۰-۳)



شكل (١١-٣)

أما إذا كنت تود النقل Gamel من \:C إلى \:E فيتم بالصورة المبينة بالشكل (٣-٢) .



شکل (۳-۲۱)

حيث نحدد Gamel بالمؤشر ثم الضغط على مفتاح Insert ثم نضغط على مقتاح F6 ثم نضغط على مقتاح F6 ثم نضغط على F6 فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-١٢) .

ونحدد :

[X] Include subdirectories [X] Copy newer files only [X] Check target space

ثم نقف بالمؤشر على Rename move ونضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-١٣) وذلك بعد انتقال Gamel من ١٦-١ إلى الدي تفيد بإتمام عملية الانتقال .


C Name JASZEM MYDOCUTI NC SWECCHE	Size SCH DIR-4 SCH DIR-4 SCB-DIR-4 SCE-DIR-4 SCE-DIR-4	2/01/98 29/05/00 29/05/00	3:45p 4:230 12:45p 3:43p	GAMES HAMADAR RRCYCLES	24576 16364	28/05/00 10/07/00 28/05/00 28/05/00 4/06/00 4/06/00 4/06/00	9:35
INSALL	►SIIS DIS∗	29/05/08	J: 4 5p	RECYCLED	►SUB DIR«	28/05/00	1:06

شکل (۳–۱۳)


٣-٣-٣ نسخ الملقات

لنفرض أننا نود عمل نسخة من Gamel من القسم \E إلى القسم النفرض أننا نود عمل نسخة من Gamel من القسم الموشر ثم الضغط على مفتاح Tab علما بأن الانتقال للجانب الأيسر من الشاشة يتم بواسطة الضغط على مفتاح Tab شمغط على F5 فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-١٤) .

ثم نحرك المؤشر إلى Copy والضغط على مفتاح الإدخال لم فتتم عملية النسخ و تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-١٥) والتي تفيد بإتمام عملية النسخ .



شکل (۳-۲)



شکل (۳-۵۱)

بعد ذلك نضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة الرئيسية لبرنامج نورتن القائد NC بعد تمام عملية النسخ المطلوبة والمبينة بالشكل (٣-١٦) .

∍5CB-CIR•	3/06/00		Ffastun ffl Ffastun ffl Ffastun ffo Ffastun ffe	245.76	4/06/30 4/06/30	9:35 9:35 9:35 9:35

شکل (۲-۲۱)

وللخروج من برنامج نورتن القائد NC نضغط على F10 فيظهر محث الدوس كما يلى :

C:\>

الباب الرابع برنامج دكتور نورتن للأقراص (NDD)

الباب الرابع برنامج دكتور نورتن للأقراص (NDD)

٤-١ مقدمة

يعتبر برنامج Norton Disk Doctor (NDD) هو أحد برامج نورتن الخدمية Norton utility الصادرة في عام (1995) أو قبل ذلك التي تعمل تحت بيئة Dos ويعتبر برنامج NDD من أفضل البرامج التي تستخدم في عمليات الصيانة لمعالجة مشاكل الأقراص الصلبة والمرنة بدون الدخول إلى الويندوز وذلك عند وجود مشكلة تمنع فتح النوافذ ولا ينصح باستخدام برنامج NDD مع الملفات التي تحمل أسماء عربية مثل ملفات مجلد المستندات My أي جزء في Document به ملفات لها أسماء عربية نقلها لمكان آخر باستخدام برنامج أي جزء في HD به ملفات لها أسماء عربية نقلها لمكان آخر باستخدام برنامج

وتجدر الإشارة إلى أنه ينصح بتحميل برنامج NDD أو برنامج من خلال قرص Startup (بدء الويندوز) وذلك حتى تتفادى المشاكل التي تحدث من تقسيم HD تبعاً لنظام Fat32 .

٤-٢ تحميل برنامج NDD

نفتح الحاسب باستخدام قرص البدء Startup 98 حتى يظهر المحث

A:\.>

نرفع قرص البدء Startup98 من مشغل الأقراص المرنة تسم نضع قرص NDD ونكتب:

A:\>NDD

فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (١-٤)

Preparing to start your computer. This may take a few minutes. Please wait...

The diagnostic tools were successfully loaded to drive F.

MSCDEX Version 2.25 Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved. Drive G: = Driver MSCD001 unit 0

To get help, type HELP and press ENTER.

 $\Lambda: \setminus \operatorname{ndd}$

شكل (١-٤)

وبعد ذلك نضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤).

Preparing to start your computer. This may take a few minutes. Please wait .. Norton Disk Doctor The diagn Test the integrity of a disk. MSCDEX Ve Diagnose Disk Copyright Dr Test the surface of a disk. Surface Test To get he Undo Norton Disk Doctor changes. $A: \setminus sndd$ Undo Changes Set Norton Disk Doctor options. Options Quit Disk Doctor Exit Norton Diek Doctor

شكل (٢-٤)

۱-۶ استخدامات برنامج NDD ستخدامات أهمها ما يلى:
 ۱- الاكتشاف الشامل لأعطال الأقراص Diagnose Disk

Surface test سطح القرص -٢

أولا: الاكتشاف الشامل لأعطال الأقراص

نضع المؤشر على Diagnose Disk بواسطة الأسهم ثم نضغط علي مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٣-٤)


Preparing to start your computer. This may take a few minutes. Please wait...

The diagnostic tools were successfully leaded to drive F.

MSCDEX []	Select Drives to Diagnose	1
Copyri Ta get A:\snd	Orive Size Type A: 1,44M Ploppy C: 1815M let Hard Disk D: 86,5M ist Hard Disk E: 532M let Hard Disk F: 2,00M RAM disk	Cancel
	Press Spacebar to select. Fress Enter when done.	

شكل (٢-٤)

ويلاحظ أن برنامج NDD أكتشف وجود أخطاء ويسالك هل نريد اصلاحها أم لا كما يلاحظ أن المشاكل الموجودة خاصة بالتواريخ Dates والأوقات Times و هذه المشاكل يمكن إصلاحها بأمان لذا نختار Yes بالمؤشر ثم نضغط على مفتاح الإدخال له فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٤-٥).



وفى هذه الحالة سيقوم برنامج NDD بتصحيح الأخطاء وذلك بتغيير ها بيانات فى ملفات و هو يسألك هل تريد عمل نسخة من الملفات قبل تغيير ها (احتياطية) وذلك على قرص مرن خارجى أم لا ، ولا ننصح بذلك ونختار Skip بالمؤشر ثم نضغط على مفتاح الإدخال فتظهر الشاشة المبينة بالشكل undo File .

Preparing to start your computer.
This may take a few minutes. Please wait...

The diagnostic tool piagnosing drive C:

MSCDEX Version 2.25


Copyright (C) Micro Analyzing Boot Record Analyzing File Allocation Tables Analyzing directory structure

Analyzing directory structure

Analyzing file atructure

Analyzing lost clusters

A:\sndd



شکل (۱-۲)

و هذه الشاشة شاشة وسيطة أثناء تفحص القرص الصلب $C: \$ وبعد ذلك تظهر الشاشة المبينة بالشكل $(V-\xi)$ تلقائياً .

Preparing to start : This may take a f[]	your computer. Surface Test
The diagnostic to	What to Test () Entire Disk Area () Area Used by Files
Copyright (C) Mic brive G: = To get help., type	Type of Test () Normal Test () Thorough Test () Thorough Test only on Fridays
A:\>ndd	Passes () Repetitions [1] () Continuous
	Do you want to test the disk surface of drive B: for physical defects?
	Begin Test Skip Test

شكل (٢-٤)

- محتويات الشاشة المبينة بالشكل (٤-٧)
 - (۱) ماذا ترید أن تختبر
 - (×) كل مساحة القرص
 - () المساحة المستخدمة بواسطة الملفات
 - (٢) نوع الفحص
 - () فحص عادی
 - (×) فحص شامل
 - () فحص شامل فقط أيام الجمعة
 - (۳) مرر
- (×) التكرار (وتستخدم عند وجود أعطال عادية في الأقراص)
- () الاتصال (وتستخدم عند وجود أعطال في أجزاء دقيقة جداً)

ويلاحظ أننا اخترنا: كل مساحة القرص

فحص شامل


التكرار

ثم نضغط المؤشر على بدء الفحص Begin Test ثم نضغط على مفتاح الإدخال له فتظهر الشاشة المبينة بالشكل $(\Lambda-\xi)$.


وفى هذه الشاشة يلاحظ أن برنامج NDD سيقوم بعملية الفحص ويلاحظ أن هذا القرص سليم ولم يعلم فيه أى قطاعات تالفة فيه فى السابق . والشكل (3-9) يبين عملية الفحص لقرص به أماكن قد تم تعليمها فى السابق بالرمز B للدلالة على أن هذه القطاعات تالفة .

Noston Diek Sector






شکل (۱-۸)



شكل (٤-٩)

و الجدير بالذكر أنه بعد تحديد القطاعات التالغة الجديدة سيتم تعليمها بالحرف B ولكن تحت المنطقة المظللة باللون الأصفر والشاشة المبينة بالشكل (٤-٠١) و التي تعطى ملخص كامل للاختبار ات ونتائجها .



شکل (۱۰-٤)

وعند اختيار Report والضغط على مفتاح الإدخال له نحصل على الشاشه المبينة بالشكل (1 - 1) وفيها بيان كامل عن حالة القسم E: والذي تم فيه عمل اختبار باستخدام برنامج NDD .

أما عند اختيار Done والضغط على مفتاح الإدخال لـ نعـود للشاشـة المبينة بالشكل $(\Upsilon-\xi)$.

و عند اختيار Diagnose Disk مع وجود ملفات لها أسماء عربية تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤) .

فإذا اخترنا Yes ثم ضغطنا على مفتاح الإدخال لـ سيحدث مشاكل فــى هذه الملفات لذا ننصح باختيار No ثم الضغط على مفتاح الإدخال لـ وقبل عمـل إصلاح وفحص أقسام القرص الصلب HD بواسطة برنامج NDD ينصح بنقــل الملفات التى لها أسماء عربية لمكان آخر وليكن قسم آخر من القرص الصلـــب HD وذلك باستخدام برنامج NC .

DISK TOTALS

556.244.992 bytes Total Disk Space 490.536.960 bytes in 1.187 Dser Piles 282.624 bytes in 67 Directories 217.088 bytes in 10 Hidden Files 65.208.320 bytes Available on the Disk

LOGICAL DISK INFORMATION

Media Descriptor: F8
Large Partition: Yes
FAT Type: 32-bit
Total Sectors: 1.088.577
Total Clusters: 135.802
Bytes Per Sector: 512
Sectora Per Cluster: 8
Bytes Per Cluster: 4.096
Number of FATs: 2
First Sector of FAT: 32
Number of Sectors Fer FAT: 1061
First Clusters in Root Dir: 1
First Sector of Data Area: 2.154

PHYSICAL DISK INFORMATION

Drive Number: 80
Heads: 128
Cylinders: 135
Sectors Per Track: 63
Starting Head: 1
Starting Cylinder: 483
Starting Sector: 1
Ending Head: 127
Ending Cylinder: 617
Ending Sector: 63

SYSTEM AREA STATUS


No excurs in the system area

FILE STRUCTURE STATUS

No errors in the file structure

SURFACE TEST STATUS
Surface Test not performed

شکل (۱۱–٤)



ملاحظة:

يمكن استخدام اختيار Surface Test في الشاشة المبينة بالشكل (٢-٤) لتعليم القطاعات التالفة بدون فحص محتويات القرص .

الباب الخامس عمليات الفحص والصبيات المعمد التحكم للويندوز

الباب الخامس

عمليات الفحص والصيانة المتاحة في لوحة التحكم للويندوز

٥-١ مقدمة

يمكن من خلال لوحة التحكم عمل التالى:

- ١- إضافة وإزالة البرامج .
- ٢- إضافة وإزالة المكونات المادية .
 - ٣- إعدادات النظام .
 - ٤- خيارات العرض .
 - ٥- إعدادات إقليمية .
- ٦- إعدادات الفأرة ولوحة المفاتيح والطابعة .
 - ٧- المؤثرات الصوتية وخيارات التشغيل


٥-٢ طرق الوصول إلى لوحة التحكم

يمكن الوصول إلى لوحة التحكم بثلاثة طرق وهم كما يلى :

- ١- من خلال قائمة بدء التشغيل وبالضغط على زر ابدأ تظهر قائمة بدء
 التشغيل وباختيار إعدادات من قائمة ابدأ تظهر عدة اختيارات بينها لوحة
 التحكم كما هو مبين بالشكل (٥-١).
- ٢- يمكن الوصول إلى لوحة التحكم من مجلد (جهاز الكمبيوتر) الموجود فوق سطح المكتب فعند الضغط على أيقونة جهاز الكمبيوتر تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٢).



شكل (٥-١)



ويلاحظ أن أحد محتويات الشاشة السابقة هي (لوحة التحكم) .


 $^{-}$ يمكن الوصول للوحة التحكم من برنامج مستكشف ويندوز فيمكن الدخول لبرنامج مستكشف Windows من قائمة أبدأ كما هو مبين بالشكل $(^{-}$ 0).



شکل (۵-۳)

وعند النقر على مستكشف Windows تظهر الشاشة المبينة بالشكل (-3). وعند النقر على أيقونة لوحة التحكم تظهر محتويات لوحة التحكم كما هو مبين في النصف الأيسر للشاشة التي تظهر في الشكل (-3). ويمكن أن تظهر محتويات لوحة التحكم في معورة رموز كبيرة كما بالشكل (-3).

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية



شكل (٥-٤)




شكل (٥-٥)

وسوف نتناول محتويات هذه اللوحة بالتفصيل في الفقرات القادمة وشرح مفصل لأهم الأيقونات الموجودة بها وذلك من أجل تغيير الإعدادات المختلف سواء المادية أو البرمجية للحاسب وكذلك من أجل تقييم المعدات المتصلة بالحاسب وتحديد كفاءتها .

٥-٣ إضافة وإزالة البرامج

يمكن إضافة إزالة البرامج بالنقر على أيقونة إضافة / إزالة البرامج من نافذة لوحة التحكم فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٦) .



أولاً: إضافة البرامج:

ويمكن إضافة أى برنامج بالضغط على خيار تثبيت ثم موافق فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (0-1).

وفى هذه الشاشة يطلب منك إدخال القرص المضغوط أو المرن الخلص بالبرنامج المراد تثبيته (وفى الغالب يكون القرص الأول فى البرنامج) وسلوف يبحث الويندوز عن برنامج الأعداد Setup فى المشغل \F: (الخاص بالأقراص المدمجة) أو المشغل \A: الخاص بالأقراص المرنة وفى نهاية التحميل يقوم

الويندوز بإعداد مجلد البرنامج الجديد تلقائياً في المكان الذي تضعه فيه بالاسمالذي اخترته ويتم النقر على خيار التالى فتظهر الشاشة المبينة بالشكل $(0-\Lambda)$.



شكل (٥-٧)

تشغيل برنامج التثبيت انقر فوق "السابق" لبدء البحث التقائي ثانية، أو انقر فوق "استعراض" للبحث يدوياً عن برنامج التثبيت:

سطِر الأوامر لبرنامج التثبيت:

ايستعراض...


ح السابق الفاء الأمر

شکل (۵-۸)

وفى هذه الشاشة يطلب منك الويندوز تعيين موقع التثبيت بالنقر على خيار السابق لبدء البحث التلقائي ثانية أو أنقر على خيار استعراض للبحث يدوياً على برنامج التثبيت. والجدير بالذكر أنه يمكن تثبيت البرامج الجديدة من خلال القائمة بدء التشغيل (تشغيل) أو من خلال مستكشف الويندوز Windows ولكن تعتبر طريقة استخدام لوحة التحكم هي الأسهل والأسرع.

ثانيا أ: إزالة البرامج

عند الحاجة لإزالة برنامج موجود بالفعل نختار إضافة /إزالة البرامج من لوحة التحكم فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٦) ثم نحدد البرنامج المطلبوب إزالته بوضع المؤشر عليه ثم ننقر على خيار إضافة/إزالة فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٩)



ويسألك الويندوز هل أنت متأكد من إزالة هذا البرنامج فإذا نقرنا على خيار (نعم) يتم الحذف وإذا نقرنا على خيار (لا) لا يتم الحذف.

• إضافة أو إزالة مكونات للويندوز

يمكن إضافة أو إزالة مكونات للويندوز باختيار باب (إعداد Windows) كما بالشكل (٥-١٠) .

ويمكن تحديد العنصر المطلوب حذفه بالمؤشر ثم النقر على موافق ويمكن إضافة عنصر جديد بتحديد العنصر المطلوب (ويكون بدون أمامه) ثم

ندخل قرص الويندوز المدمج في مشغل الأقراص المدمجة ونضغط على قرص خاص وتستمر حتى إضافة هذا العنصر الجديد .



ويمكن إعداد قرص بدء التشغيل باختيار تبويب (قرص بدء التشغيل) واتباع الخطوات المدرجة في الفقرة (-1).

٥-٤ إضافة أجهزة جديدة

فى حالة توصيل أى كارت توسعة جديد مثل (كارت صوت - كارت فاكس / موديم - كارت فيديوالخ) فإنه يجب تعريف هذا الكارت للحاسب ويتم ذلك من خلال أيقونة إضافة جهاز جديد والموجودة بلوحة التحكم فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-١١)



شكل (٥-١١) وبالنقر على خيار التالى تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-١٢)

وهناك طريقتين للإضافة كما يلى:

الطريقة الأولى: اختيار نعم (وهو الاختيار المستحسن) فى حالة الرغبة فى الطريقة الأولى: اختيار نعم (وهو الاختيار المستحسن إجراء هذه العملية مع المحلية المحلية المحلية المحلية على زر التالى تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-١٣).

وبالنقر على زر التالى تظهر الشاشة الوسيطة المبينة بالشكل (٥-١٤) بعد ذلك تنتهى عملية التثبيت ذاتياً أما إذا فشل الجهاز فى تحديد الأجهزة الجديدة التى تم تركيبها ستظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-١٥) فعند النقر على خيار التالى تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-١٥)



شکل (۵-۲۱)



شکل (۱۳-۵)



شکل (۵–۱۴)



شكل (٥-٥)



الشكل (٥-١٦)

ويتم تحديد الجهاز الجديد المضاف بوضع المؤشر عليه ثم النقر علي حيار (التالي) وهكذا لحين الإنتهاء من تثبيت الجهاز الجديد .

الطريقة الثانية: فعند ظهور الشاشة المبينة بالشكل (١٢-٥) نختار (لا) كما بالشكل (١٧-٥) وبالضغط على خيار التالى نظهر الشاشة المبينة بالشكل (١٦-٥) وهكذا يمكن الاستمرار لحين الانتهاء من تثبيت الجهاز الجديد يدوياً.

٥-٥ إعدادات النظام

من خلال أيقونة النظام الموجودة في لوحـــة التحكـم التعـرف علـي خصائص النظام حيث تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-١٨)

ويوجد في شاشة خصائص النظام أربعة أبواب وهم عام- إدارة الأجهزة التشكيلات الجانبية للأجهزة - الأداء .

أولاً (عام): عند اختيار الباب الأول (عام) تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٨١) وعليها تظهر معلومات مبسطة عن الجهاز ونظام التشغيل المستخدم.



شکل (۵-۱۷)



شکل (۵-۱۸)

ثانيا (إدارة الأجهزة):

عند اختيار الباب إدارة الأجهزة تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-١٩) حيث يمكن معرفة كل الأجهزة والكروت المتصلة بالجهاز حسب النسوع وهذا الباب يتيح فرصة التعرف على هذه الكروت والتحكم فيها .



شكل (٥-٩١)

ويلاحظ أن كل سطر يحتوى على مجموعة من الأجهزة الموصلة مسع الحاسب وعند النقر على أى جهاز مرتين بالفارة يظهر العديد من التفاصيل داخل هذه المجموعة فمثلا عند النقر على أجهزة النظام مرتين تظهر الشاشة المبينسة بالشكل (٥-٠٠).

ويمكن معرفة خصائص كل معدة من معدات أجهزة النظام بالوقوف على خيار خصائص .

و الجدير بالذكر أنه عند اختيار باب إدارة الأجهزة مع خيار عرض للأجهزة حسب الاتصال تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٢١)



شکل (۵-۲۰)

ويمكن معرفة خصائص الفأرة Standard Serial mouse بالنقر على خيار خصائص تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٢٢-٥) .

ثالثًا: التعرف على أداء الجهاز

باختيار باب أداء الجهاز تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٢٣) ، ويمكن معرفة حالة المواد ونظام الذاكرة الظاهرية RAM وإذا ظهرت جملة تم تكوين النظام لديك بالشكل الأمثل فهذا يعنى أن الجهاز يعمل بشكل مثالى ولا حاجة لتغيير إعدادات النظام .



شکل (۵-۲۱)



**



شکل (۵-۲۳)

وهناك عدة خيارات متقدمة وهم كما يلى:

- نظام الملقات: فعند النقر على أيقونة نظام الملفات تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٢٤) وهي خاصة بخصائص نظام الملفات وهدده الشاشدة مزودة بعدة أبواب وهم كما يلى:
 - باب للقرص الثابت
 - باب القرص المرن
 - باب القرص المضغوط
 - قرص قابل للإزالة
 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها



شکل (۵–۲۶)

وعند التعامل مع باب القرص الثابت يمكن التحكم فـــى نــوع الجــهاز (مكتبى - محمول) وكيفية القراءة من القرص الصلب هل يتم قراءة كل البيانات بواسطة الذاكرة الفورية Cash حيث تنقل البيانات من القــرص الصلــب إلــى الذاكرة الفورية ثم إلى المعالج أم لها علما بأن القراءة من خلال الذاكرة الفوريــة تكون أسرع بكثير عنها من القراءة المباشرة من القرص الصلب .

وعند اختيار باب القرص المضغوط تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٥) ومن خلال هذه الشاشة يمكن تحديد سرعة قرص الليزر وعادة نختار (محركات أقراص ذات سرعة رباعية أو أكثر) وكذلك يتم تحديد حجم الذاكرة اللازمة للتخزين المؤقت من القرص المضغوط وعادة نأخذ (كبير).

• الرسومات: فعند النقر على أيقونة الرسومات تظهر الشاشـــة المبينــة بالشكل (٥-٢٦)


ويحتوى مربع الإعدادات المتقدمة للرسومات خانة واحدة لتسريع الرسومات وينصح باختيار وضع كامل ولكن في بعض الحالات يحدث مشاكل نتيجة لتسريع الرسومات في هذه الحالة تحرك منزلق السرعة خطوة واحدة لليمين حتى تختفي رسالة وجود مشكلة والتي تدون عادة أسفل مربع حوار الإعدادات.



شکل (۵–۴۵)					
	إعدادات متقدمة للرسومات				
	تتحكم هذه الإعدادات في كيفية استخدام Windows لجهاز الرسومات لديك. يمكن لهذه الإعدادات أن تساعدك على استكشاف الأخطاء ذات الصلة بالعرض وإصلاحها.				
	الرسومات ت <u>سری</u> ع الجهاز: بلا کام ل				
	كافة وظائف المسرّع: استخدم هذا الإعداد في حال عدم وجود أية مشاكل في الكمبيوتر. (مستحسن)				
	موافق إلغاء الأمر				

شکل (۵-۲۲)

• الذاكرة الظاهرية: فعند النقر على أيقونة الذاكرة الظاهرية تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٢٧).



شکل (۵-۲۷)

الذاكرة الظاهرية تعنى ويندوز يستخدم جزءا من القرص الصلب ويضيف الى الذاكرة الرئيسية RAM حتى يستطيع أن يتعامل مع أكثر من برنامج فوقت واحد لهم حجم يزيد عن حجم الذاكرة الرئيسية وبدون قيام نظام التشعيل ويندوز بتخفيض مساحة من القرص الصلب كذاكرة ظاهرية لن يكون بالإمكان التعامل مع عدة برامج في آن واحد لهم سعة حجميه تزيد عن حجم الذاكرة الرئيسية ومن خلال مربع الذاكرة الظاهرية يمكن اختيار .

● تمكين Windows من إدارة إعدادات الذاكرة الخاصة به (مستحسن) و هـــذا والاختيار هو الأفضل و الأحسن عن الاختيار الثاني .

التابت الذى سيستخدم إذا كان هناك أكثر من قرص صلب (ثابت) والحد الأدنى والأقصى للذاكرة الظاهرية والأقصى للذاكرة الظاهرية

٥-٦ خيارات العرض

من خلال أيقونة العرض يمكن الوصول الى شاشة خيارات العرض المبينة بالشكل (٥-٢٨) وذلك بالنقر على هذه الأيقونة مرتين بالفأرة علما بان هذه الأيقونة هي أحد أيقونات نافذة لوحة التحكم.

وفى هذه الشاشة توجد الأبواب التالية (الخلفية - شاشة التوقف - المظهر - التأثيرات - Web - الإعدادات).



شکل (۵–۲۸)

أولا: الخلفية:

ومن خلال هذه الشاشة والمبينة بالشكل (٥-٢٨) يمكن تحديد خلفية سطح المكتب .

ثانيا: شاشة التوقف:

بالنقر على باب شاشة التوقف نحصل على الشاشة المبينة بالشكل (٥-٢٩) ومن هذه الشاشة يمكن اختيار شاشة التوقف المناسبة والتي ترضى مشغل الحاسب.



الشكل (٥-٢٩)

ثالثًا: - المظهر

بالنقر على باب المظهر نحصل على الشاشة المبينة بالشكل (٥-٣٠) ومن خلالها يمكن تغيير شكل ولون النوافذ والعناصر الأخرى متكل مربعات الحوار ويمكن أن تختار أحد التجمعات الجاهزة أو أن تتحكم في كل لون علمي حده .



رابعاً: تأثيرات

بالنقر على باب التأثيرات نحصل على الشاشة المبينة بالشكل (٥-٣١) ومن خلالها يمكن تغيير رموز أيقونات سطح المكتب بالنقر على خيار تغيير الرمز أو يمكن إعادة الرموز لوضعها الافتراضي بالنقر على الرمز الافتراضي وهناك عدة تأثيرات مرئية متاحة مثل استخدام رموز كبيرة وإظهار الرموز باستخدام كافة الألوان المتاحة ... الخ

خامساً: إعدادات

بالنقر على باب إعدادات نحصل على الشاشة المبينة بالشكل (٥-٣٢) ومن خلال هذه الشاشة يمكن التحكم في عدد الألوان المستخدمة ومساحة الشاشة. وبالضغط على الاختيار خيارات متقدمة تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٣٣) ومنها يمكن التحكم في:



شکل (۵–۳۱)



شکل (۵-۳۲)

- ١- حجم خط النوافذ المختلفة .
 - ٢- تحديث برنامج التشغيل .
 - ٣- نوع جهاز العرض.
 - ٤- الأداء .
 - ٥- الألوان .



شکل (۵-۳۳)

٥-٧ إعدادات إقليمية

من خلال شاشة لوحة التحكم يمكن النقر على أيقونة الإعدادات الإقليمية فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٣٤)

ومن خلال هذه النافذة توجد عدة أبواب وهي :

تغيير التواريخ والأوقات والعملات والأرقام وفرزها ونختار مصــــر إذا كنا نعمل في مصر .



شکل (۵–۳۲)

- ٢- باب الأرقام: فعند النقر على هذا الباب تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٥) ويمكن تحديد طريقة ظهور الأرقام عربية - إنكليزية ونظام القياس المستخدم متري أو عالمي - إنجليزي .
- ٣- باب العملة: ومن خلال هذا الباب يمكن تحديد نوع العملة المستخدمة في البلد الذي أنت فيه .
- ٤- باب الوقت: فعند النقر على هذا الباب نظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٣٦) ومن خلاله يمكن ضبط الوقت بالصورة العربية أو الإنجليزية.

٥-باب التاريخ: فعند النقر على هذا الباب تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٣٧) ومن خلالها يمكن ضبط التاريخ بالصورة العربية أو الإنجليزية.

	الوقت التاريخ	قم العملة	إعدادات إقليمية الر
		پ ور	– نماذج طريقة الظ
إنكليزية		عربية	
123,456,789.00	۱۲۲٬٤٤٥ موجب:	TcVA9_++	يوجب:
123,456,789.00-	177480 سالب:	TLVA9,++	سالب:
لعشرية: ٢ ₪	عدد الأرقام بعد الفاصلة	يُرية ا	رمز الفاصلة العيا
▼ Y ;&	🔻 عدد الأرقام في المجموء	نام: ر	روز تجميع لأرة
-1,1	◄ تنسيق الأرقام الميالية:	<u> </u>	ريز العلامة السا
▼ •,∀	 ▼ عرض الأصفار الأولية: 	-	فاصل القائمة:
	_		
	ق ▼	السيا	نمط الأرفيام:
	₹ ,	متري	يظام القياس:
ناء الأمر تطبيق	موافق إل		

شکل (۵-۳۵)



شکل (۵-۳۳)



شکل (۵-۳۷)

و الجدير بالذكر أنه يمكن ضبط التاريخ و الوقت مباشرة بالنقر على أيقونة التاريخ/الوقت في لوحة التحكم فتظهر الشاشة المبينة بالشكل (-70).

٥-٨ ضبط إعدادات الفأرة

بالنقر على أيقونة الماوس في لوحة التحكم نحصل على الشاشة المبينة بالشكل (٥-٣٩) ، ويوجد بهذه الشاشة ثلاثة أبواب وهي :

- باب الأزرار: ومنه يمكن تحديد كيفية تشغيل الفأرة (الماوس) باليد اليمنى أو اليسرى وكذلك سرعة النقر المزدوج سريع أو بطيء .
- باب المؤشرات: فعند النقر عليه تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٤٠) ومن خلالها يمكن تحديد شكل المؤشر وتحديد سرعة المؤشر بطيء أو سريع .



شکل (۵-۳۸)



شکل (۵-۳۹)



شکل (۵-۰٤)

• باب الحركة: فعند النقر عليه تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٤١) ومن خلالها يمكن تحديد سرعة المؤشر (بطيئة – سريعة) اختيار ظهور ذيل (ظل) للمؤشر أو لا ويكون سريع أو بطيء .

٥-٩ ضبط إعدادات لوحة المفاتيح

بالنقر على أيقونة لوحة المفاتيح من لوحة التحكم تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٥-٤٢)

ويوجد في هذه الشاشة بابين وهما:

• باب السرعة: ويمكن منه تحديد نوعية تكرار الأحرف عند النقر على مفاتيح لوحة المفاتيح هل يتأخر التكرار (طويلاً - قصيراً) أو أن سرعة التكرار (سريعة أو بطيئة) وكذلك سرعة وميض رأس المؤشر (سريعة - بطيئة).





شکل (٥-٢٤)

• باب اللغة : ويمكن منه تحديد نوع اللغة المستخدمة العربية والإنجليزية كما هو مبين بالشكل (٥-٤٣) .



شکل (۵-۳٤)

الباب السادس عمليات الصيانة المتاحة في أدوات نظام الويندوز

الباب السادس

عمليات الصيانة المتاحة في أدوات نظام الويندوز

٦-١ مقدمة

من خلال أدوات النظام يمكن عمل عدة عمليات وذلك من أجل صيانية وتحسين أداء الكمبيوتر ، والشكل (7-1) يبين كيفية الوصول إلى أدوات النظام من شاشة سطح المكتب من قائمة أبدأ .



شکل (٦-١)

ويندرج تحت أدوات النظام خمس عمليات متاحة في أغراض الصيانة وهي كما يلي :

- ١ إلغاء تجزئة القرص.
 - ٢- تفحص الأقر اص.

- ٣- تنظيف القرص.
- ٤- محول محرك الأقر اص FAT32 .
 - ٥- معالج الصيانة .

٢-٦ إلغاء تجزئة القرص

يمكنك استخدام أداة إلغاء تجزئة القرص الإعادة ترتيب الملفات والمساحة غير المستخدمة على القرص الثابت بحيث يتم تشغيل البرامج بشكل أسرع علماً بأنه يمكن استخدام الكمبيوتر لتنفيذ مهام أخرى أثناء إلغاء تجزئة القرص لوقت القرص عدا أن الكمبيوتر سيكون بطيئاً وتتطلب أداة إلغاء تجزئة القرص لوقت أطول ويمكن إيقاف تشغيل أداة إلغاء تجزئة القرص بشكل مؤقت لتشغيل برامج أخرى بشكل أسرع وذلك بالنقر على إيقاف مؤقت .

والشكل (٦-٢) يعرض شاشة إلغاء تجزئة الأقراص الأولى .




شکل (۲-۲)

و الشكل (٦-٣) يبين شاشة إلغاء تجزئة الأقراص الثانية وفيها تظهر عملية تجزئة الأقراص بصورة غير متصلة وأيضا من خلالها يمكن إيقاف أداة

عملية تجزئة القرص بشكل مؤقت وكذلك إظهار تفاصيل عملية الغاء تجزئة القرص .



أما الشكل (٦-٤) فيعرض شاشة إظهار تفاصيل الغاء تجزئة القرص.



شکل (۲-٤)

٣-٦ تفحص الأقراص

يمكن استخدام أداة تفحص الأقراص للتدقيق في القرص الثابت بحثاً عن أخطاء منطقية وحقيقية وبإمكان تفحص القرص حينئذ إصلاح الأجزاء المعطوبة. وهناك ثلاثة مواضيع يتم فيها تفحص القرص.

- ١- تدقيق في القرص بحثاً عن أخطاء عند بدء تشغيل الكمبيوتر .
 - ٢- تدقيق في الملفات و المجلدات بحثاً عن أخطاء .
- ٣- تدقيق في سطح القرص والملفات والمجلدات بحثاً عن أخطاء والشكل
 - (٦-٥) يعرض شاشة تفحص الأقراص الأولية .



شكل (٦-٥)

والشكل (٦-٦) يبين شاشة إظهار نتيجة فحص القرص ١٠٠١.


و الشكل (7-7) يبين الخيارات المتقدمة لتفحص الأقراص والتي يمكن الوصول اليها من اختيار (خيارات متقدمة) بالشاشة المبينة بالشكل (7-0)



شکل (٦-٦) X ? خيارات متقدمة لتفحص الأقراص أجزاء ملفات مفقودة عرض الملخص و دوما 🗨 🔾 چرة 🔾 أِبدأ 💿 التحويل إلى ملفات في حال العثور على أخطاء التدقيق في الملفات بحثاً عن-ملف التسجيل ✓ أسماء ملفات غير صالحة 🍙 استِبدال سجل 🔾 إلِحاق بسجل تواريخ وأوقات غير صالحة 🗖 أسماء م<u>كرر</u>ة 🔾 لا يوجد سجل ملفات متضاربة ے حذف ✓ تقرير في وضع التشغيل MS-DOS إجراء نسخ أخطاء طول الاسم 🔾 تجاهل إلغاء الأمر

شکل (۲-۷)

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية



شکل (۲-۸)

٦-٤ تنظيف القرص:

يمكن من خلال أداة تنظيف القرص البحث عن الملفات المؤقتة – ملفات التخزين المؤقت في انترنت – ملفات البرامج غير الضرورية التي يمكن حذفها بأمان والشكل (7-4) السابق يبين شاشة تنظيف القرص الأولية .

وبعد تحديد محرك الأقراص المطلوب تنظيفه والنقر على موافق تظهر الشاشة المبينة بالشكل (٦-٩) ومنها ثلاثة أبواب متاحة وهم كما يلى:

- باب تنظیف القرص : ومنها یمکن حذف بعض الملفات التی یقتر حها لك كما هو مبین بالشكل (7-9).
- باب خيارات اضافية: ومنها يمكن تحرير مساحة اضافية على القوص بواسطة إزالة مكونات windows الاختيارية التي لا تستخدمهما.

وكذلك يمكن تحرير مساحة إضافية بواسطة تحويل القرص إلى FAT32 . والشكل (٦-١٠) يبين شاشة خيارات إضافية .

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية



شكل (٦-٩)



شکل (۱۰-۱)

• باب إعدادات: ومنه يمكن اختيار التنظيف التلقائي للقرص إذا كانت مساحة القرص آخذه في الانخفاض.

٣-٥ محول محرك الأقراص إلى FAT32

يقوم محول محرك الأقراص إلى نظام الملفات FAT32 ، الدى يعتبر تحسيناً لجدول تخصيص الملفات (FAT16, FAT) وهو تتسيق نظام الملفات . وعندما يكون محرك الأقراص في هذا التنسيق ، فهو يخزن البيانسات بفاعلية أكبر ، وذلك بإنشاء عدة مئات ميجابايت من المساحة الإضافية على محرك الأقراص . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن تشغيل البرامج يتم بشكل أسرع ويستخدم الكمبيوتر موارد نظام أقل .

- عند تحويل محرك الأقراص إلى تنسيق FAT32 باستخدام محول محرك الأقراص ، لن يمكنك العودة إلى استخدام تنسيق FAT16 إلا إذا قمت بإعادة تقسيم وتهيئة محرك الأقراص FAT32 وإذا قمت بتحويال محرك الأقراص الذي تم تثبيت Windows 98 عليه، عليك عندئذ إعادة تثبيت Windows 98 الأقراص .
- إذا قمت بتحويل قرص قابل للإزالة واستخدمت القرص مع أنظمة تشغيل أخرى غير متوافقة مع FAT32 . لن يمكنك الوصول إلى الأقراص عند تشغيل نظام التشغيل الآخر .
- بما أن إصدارات Windows السابقة غير متوافقة مع FAT32 ، فلن يمكنك إلغاء تثبيت Windows98 بعد التحويل .
- على الرغم من عدم تأثر معظم البرامج بعملية التحويل مـــن FAT16 إلى FAT32 إلا أن بعض الأدوات المساعدة الخاصة بالأقراص التـــى تعتمد على FAT36 لن تعمل مع محركات أقــراص FAT32 ويتــم

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

إعلامك بذلك في حال تشغيل إحدى هذه الأدوات المساعدة . عليك الاتصال بالشركة المصنعة للأداة المساعدة لمعرفة ما إذا كسان هناك إصدار محدث متوافق مع FAT32 .

• إذا قمت بتحويل محرك القرص الثابت إلى FAT32 باستخدام محول محول محرك الأقراص فلن يعود بإمكانك استخدام التمهيد الثنائي لتشغيل محرك الأقراص فلن يعود بإمكانك استخدام التمهيد الثنائي لتشغيل إصدارات سابقة من Windows 95 [Version)Windows 3.x (4.00.950], Windows 3.x (4.00.950], Windows 3.x اتصال ، فإنه لا يرزال بإمكانك إلا أنك إذا كنت تعمل على شبكة اتصال ، فإنه لا يرزال بإمكانك الإصدارات السابقة من Window الوصول إلى محرك القرص الثابت FAT32 عبر شبكة الاتصال .

والشكل (١-٦) يعرض شاشة تحويل محركات الأقراص لنظام FAT32




شکل (۱۱–۱)

٦-٦ معالج الصيانة

يمكن استخدام أداة معالج الصيانة لجعل برامجك تشتغل بشكل أسرع وللتدقيق في القرص الثابت لمعرفة المشاكل الحاصلة، ولتحرير مساحة على القرص الثابت . وبواسطة جدولة هذه الأدوات المساعدة بحيث تعمل بشكل منتظم ، يمكنك التأكد من أداء الكمبيوتر للمهام على أفضل وجه .

والشكل (١٢-٦) يعرض شاشة معالج الصيانة الأولى ومن خلالها يمكن استخدام أكثر إعدادات الصيانة شيوعاً أو تحديد الإعدادات المطلوبة للصيانة بنفسك .



شكل (٦-٦)


وعند النقر على اختيار التالى تظهر الشاشة الثانية لمعالج الصيانة والمبينــة بالشكل (٦-٦) .

ومنها يتم تحديد الوقت الذي يقوم فيه Windows بتشغيل مهم الصيانة وعند النقر على اختيار التالى تظهر الشاشة الثالثة لمعالج الصيانة والمبينة بالشكل (٦-٤١).

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية



شکل (۱۳-٦)



شكل (٦-١)

وهذه الشاشة تخبرك بالمهام التي يقوم بها معالج الصيانة مثل:

- ١- إسراع البرامج المستخدمة بشكل متكرر .
- ٢- تدقيق القرص الثابت لاستكشاف الأخطاء .
- ٣- حذف الملفات غير الضرورية من القرص الثابت .

كما تذكرك بالوقت الذى يجب ترك الكمبيوتر فى حالة تشغيل حتى يتثنى للويندوز القيام بعملية الصيانة ، ويمكن النقر على اختيار إنهاء لإنهاء فتح شاشات معالج الصيانة .

الباب السابع فيروسات الحاسبات الشخصية

الباب السابع

فيروسات الحاسبات الشخصية

٧-١ فيروسات الحاسبات الشخصية

Personal Computer Viruses

فيروس الحاسب هو برنامج تطبيقي مثل أى برنامج تطبيقي آخر ولكن يتم تصميمه بواسطة أحد الذين يهدفون لتخريب نظام الحاسب، حيث يتميز برنامج الفيروس عن غيره بقدرته على ربط نفسه بالبرامج الأخرى، والقدرة على نسخ نفسه لعدد غير محدود من المرات لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر بنظام الحاسب المصاب.

٧-٧ خصائص برامج الفيروسات

١ - القدرة على الاختفاء:

حيث لا يكون برنامج الفيروس في صورة ملف مستقل مخرن على الأسطوانة بشكل ظاهر ولكن يرتبط بملفات البرامج التطبيقية الأخرى وخاصة الملفات ذات الإمتدادات. Com., Exe., Bat., Sys وهناك بعض الفيروسات تحفظ نفسها بنفسها على الاسطوانة على صورة ملفات سرية Hidden Files يصعب ملاحظة وجودها.

٢ - القدرة على الانتشار والتكاثر

فعند استدعاء أحد البرامج المصابة بالفيروس إلى ذاكرة RAM التنفيذه يتم فى نفس الوقت وضع نسخة من برنامج الفيروس بالذاكرة وهنا مكمن الخطو إذ لا يكتفى برنامج الفيروس بالبقاء ساكنا بالذاكرة ولكنه ينسخ نفسه لعدد كبير من النسخ بذاكرة RAM وعند حدوث أى تعامل مع الاسطوانة المرنة أو الصلبة يتم وضع نسخة من برنامج الفيروس مع ملفات التطبيقات الموجودة على هذه الاسطوانة ، وعند وضع هذه الأسطوانات فى حاسبات أخرى غير مصابحة بالفيروس يتم نقل الفيروس إلى ذاكرة RAM الخاصة بهذه الحاسبات .. وهكذا تتكرر عملية العدوى حيث تصيب الحاسبات الملوثة بالفيروسات الحاسبات الملوثة بالفيروسات الحاسبات الأخرى السليمة، وتزداد المشكلة تعقيداً عند كون الحاسب أحد محطات العمل Workstation المتصلة بشبكة من شبكات الحاسبات المحلية (WANs) أو شبكات الحاسبات (WANs) حيث يستطيع برنامج الفيروس أن ينتقل إلى كافة الحاسبات المتصلة بالشبكة عبر الكابلات التي تربطها بدلاً من الأسطوانات المرنة الملوثة .

٣- القدرة على إحداث أثر تدميرى أو تخريبي على النظام:

عند وجود برنامج الفيروس في ذاكرة الحاسب فيكون هذا البرنامج في حالة عمل (Running) حيث يترقب البرنامج الفيروسي حدوث شيء ما يكون قد حدده الشخص الذي كتب برنامج الفيروس، ويسمى هذا الحدث بالمفجر (Trigger) وقد يكون هذا الحدث حلول ساعة معينة أو حلول تاريخ محدد أو كلمة معينة قد يتصادف أن يكتبها المستخدم أو مضى زمن معين علمي وجود برنامج الفيروس في الذاكرة أو عدد النسخ التي أنشأها برنامج الفيروس من نفسه .. الخ لإحداث أثر تدميري أو تخريبي بالنظام .

٧-٧ أعراض الاصابة بالفيروسات

كما أن لكل مرض الأعراض الدالة عليه والتي تساعد الطبيب المعالج على تشخيص هذا المرض ووصف العلاج المناسب له فإن إصابة الملفات بالفيروس تصاحبها أعراض وعلامات معينة تدل على وجوده ويمكن ملاحظتها بالرغم من قدرة الفيروس الكبيرة على الاختفاء وإزالة آثار وجوده ، ومن الأعراض التكيرة تصاحب وجود الفيروسات ما يلى :

- ۱ نقص شدید فی سعة ذاكرة RAM .
- ٢- بطء تشغيل النظام بصورة ملحوظة .

- ٣- تكرار ظهور رسائل الخطأ وخاصة تلك التي تظهر عادة عند وجود قطاعات تالفة بالأسطوانات والتي تشير إلى عدم قدرة الحاسب على قراءة البيانات المخزنة.
 - ٤- تغيير في أحجام الملفات على الأسطوانة بدون أسباب.
 - ٥- تغيير في عدد الملفات على الاسطوانة .
- ٦- ظهور حروف غريبة عند الكتابة على لوحة المفاتيح أو عدم ظهور الحروف على الإطلاق .
 - · System Hanging توقف النظام عن العمل بصورة مفاجئة
- ريادة الزمن الذي يستغرقه الحاسب في استدعاء الملفات وقراءتها مــن الاسطوانات الى ذاكرة RAM وزيادة عدد مــرات القــراءة اللازمــة لاستكمال استدعاء ملف معين ويمكن معرفة ذلك مــن مراقبــة اللمبــة الخاصـة بوحدة الإدارة ,
- ٩- تغيير بعض محتويات ملفات الوثائق والمستندات بحيث تبدو وكأنها أخطاء في الكتابة من مستخدم الحاسب وتكرار حدوث ذلك .

٧-٤ خطورة الإصابة بالفيروسات

إصابة الحاسب وملفاته ببرامج الفيروسات يؤدى إلى حدوث الأضرار التالية (كلها أو بعضها):

ا) مليء ذاكرة RAM للحاسب بنسخ عديدة من برنامج الفيروس نفسه وذلك نظرا لسرعة انتشاره والأماكن التي يحتلها تصبح غير صالحة للاستخدام مما يبطىء من أداء الحاسب ويؤدى إلى عدم قدرته على تشغيل برامج التطبيقات المعتادة .

- ۲) فقد البيانات الموجودة في ذاكرة RAM حيث تقوم بمحو البيانات التي تكون موجودة في الأماكن التي سيحتلها بالذاكرة مما ينتج عنه توقيف نظام الحاسب عن العمل بصورة مفاجئة .
- ٣) فقد جزء هام جداً من البيانات المخزنة على الاسطوانات تعرف بجدول مواقع الملفات File Allocation Table وهو ما يعرف اختصار باسم FAT وهو الجدول الذي يحتوى على بينات عن أسماء ومواقع وجدود الملفات على الأسطوانة وفقده يؤدى إلى استحالة تحديد مواقع الملفات رغم الموجودة وبالتالى استحالة استرجاع بياناتها أو التعامل مع الملفات رغم وجودها فعليا على الاسطوانة.
- ك) فقد قطاع بدء التشغيل الخاص بالأسطوانة (Boot Sector) والذى يتم استخدام محتوياته عند وضع الأسطوانة فى وحدة الإدارة : A ثم تشغيل الحاسب حيث يتطلب الأمر وجود ملفات النظام System Files وفقد قطاع بدء التشغيل يؤدى إلى عدم إمكان استخدام الأسطوانة المصابة فى بدء تشغيل الحاسب ويكون هذا الأمر شديد الضرر على نظام الحاسب ويكون هذا الأمر شديد الضرر على نظام الحاسب وبخاصة لو تعلق الأمر بالأسطوانة الصلبة .
- نقوم بعض الفيروسات بعمل تجهيز Format لأسطوانات وبخاصة الاسطوانات الصلبة وذلك يؤدى إلي محو جميع محتوياتها بصورة نهائبة.
- تقوم بعض الفيروسات بعمل إعادة تشغيل للنظام (System Reset)
 وذلك يؤدى إلى فقد جميع محتويات ذاكرة RAM .
- ٧) تغيير تعريف بعض المفاتيح مما يؤدى إلى الصعوبة الشديدة في إدخال
 البيانات وتشغيل الحاسب .
- ٨) تغییر البیانات و المعلومات فی ملفات البیانات و المستندات و تخریب
 ملفات البرامج مما یؤدی إلی إصابة النظام بالشلل .

j

٩) نسخ بيانات مستخدم إلى مستخدم آخر ويظهر ذلك بصورة واضحة في البرامج التي تسمح بتعدد المستخدمين Multiusers سواء في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة حيث يمكن لبرنامج الفيروس أن يتيح الفرصة لمستخدم ذو مستوى إداري بسيط أن يرى ويطلع على البيانات الخاصة بالمستخدمين ذوى المستويات الإدارية الأعلى أو أن ينفذ المهام الخاصة بهم وذلك يخل إخلالا شديدا بأمن البيانات وأمن نظام الحاسب ككل وله نتائجه البالغة الخطورة على المؤسسة أو المنشأة التي تعتمد على الحاسب بشكل أساسي في إنجاز أعمالها .

٧-٥ علاج الإصابة بالفيروسات

سيظل الصراع قائما بين الفيروسات وبين البرامج المضادة للفيروسات وسيت الإنسان على جبهتي الخير (Programs Antivirus) وعلى الأصح بين بنى الإنسان على جبهتي الخير والشر، فلا يعنى وجود الفيروسات أن يتوقف الإنسان عن استخدام الحاسب فذلك لا يتصوره العقل و المنطق لان ذلك يشبه الاستغناء عن المصباح الكهربى مثلا و العودة لاستخدام الشموع أو مصابيح الكيروسين وذلك لن يحدث .

و يوجد الكثير من البرامج المضادة للفيروسات التى تستطيع اكتشاف الفيروسات والقضاء عليها كما يقوم مصممو هذه البرامج بمتابعة الفيروسات الجديدة التى تظهر حتى يتم إصدار الإصدارات الجديدة من برامسج مضادات الفيروسات و بها إمكانية التعرف على الفيروسات الجديدة أو لا بأول وسنتعرض هنا بالشرح لبرنامجين من أوسع برامج مضادات الفيروسات انتشارا على الحاسبات الشخصية .

ولكن يجب أن يكون واضحا أن هناك ما هو أهم من استخدام براميج مضادات الفيروسات فإن مراعاة الإجراءات الوقائية المتعارف عليها لضمان أمن الحاسب يعد أمرا بالغ الأهمية في منع إصابة الحاسب وبياناته بالفيروسات.

الإجراءات الأمنية التي يجب اتباعها على سبيل المثال ما يلي:

- ا) يجب شراء البرامج الأصلية المغلفة بغلاف شركات البرامج المنتجة تغليفا محكما ومن بائع ذو سمعة جيدة، حيث ذلك يقلل من احتمالات إصابة هذه البرامج بالفيروسات إلى حد كبير والبعد نهائيا عن استخدام البرامج المنسوخة حيث أنها تعد المصدر الأساسي للفيروسات .
- عند استخدام أحد البرامج الجديدة يجب حماية الأسطوانات الخاصة به عن طريق فتحة الحماية ضد الكتابة بحيث لا يمكن الكتابة على الأسطوانات ومن ثم يتعذر على الفيروسات إصابتها.
- عمل نسخة احتياطية من البرامج التطبيقية الأصلية وحمايتها ووضعها
 في مكان آمين لإمكان استخدامها في حالة تلف ملفات البرامج نتيجة
 لإصابتها بالفير وسات .
- ٤) يمكن مقارنة ملفات البرامج الموجودة على الاسطوانات المستخدمة في التشغيل بملفات الاسطوانة الاحتياطية للمطابقة بين النسختين وذلك بشكل دورى وفى حالة وجود اختلافات فى أحجام أو تواريخ أو أزمنة التعامل معها يصبح هناك شك بإصابة نسخة البرنامج المستخدمة فى التشعيل بالفيروسات.
- يجب ملاحظة سلوك البرامج التطبيقية والتأكد من أنها تعمـــل بالشــكل
 المتوقع وتؤدى وظائفها بالصورة المطلوبة .
- ٦) يمكن عرض أسماء الملفات السرية Hidden Files الموجــودة علــى
 الاسطوانات وفى حالة وجود ملفات جديدة لم تكن موجــودة مــن قبــل
 يصبح احتمال وجود فيروس قائما .

- ٧) يمكن للمستخدم أن يسجل (في ورقة خارجية مثلا) بعض البيانات عن ملفات البرامج التطبيقية مثل أحجامها وتاريخ ووقت إنشاؤها ثم مراقبة أي تغيير يحدث في هذه البيانات.
- ٨) ومن الإجراءات البالغة الأهمية وخاصة بالأنظمة شديدة الحساسية مثل الشركات الكبيرة والبنوك والمجالات العسكرية أن يتم عمل نسخ احتياطية (Backups) من ملفات البيانات الهامة التسى تعتمد عليها المنشأة اعتمادا كليا مرة كل يوم أو أسبوع أو كل شهر على اسطوانات منفصلة حيث يمكن للقائمين على تشغيل نظام الحاسب أن يتفادوا مشاكل كبيرة للغاية عن طريق الرجوع لأقرب نسخة احتياطية سليمة من ملفات البيانات قبل وقوع الإصابة بالفيروس مباشرة .

ويمكن للمستخدم ابتكار المزيد من الإجراءات الأمنية الوقائية ضد الإصابة بالفيروسات مثل استخدام كلمات السر وذلك على ضوء النظام الذى يتعامل معه . أما إذا حدثت الإصابة بالفيروسات فعلا فيجب عندئذ وفور الشك فى الإصابة أن يتم غلق الحاسب فوراً ثم وضع اسطوانة نظام التشغيل Dos فى وحدة الإدارة : A مع التأكد من أنها اسطوانة سليمة وخالية من الفيروسات وأن تكون محمية ضد الكتابة ثم تشغيل الحاسب لنضمن من أن بدء التشعيل سيتم من هذه الاسطوانة ونضمن بذلك خلو ذاكرة الحاسب RAM وهمى الخطوة الأولى المتخلص من الفيروسات ثم نشرع فورا فى استخدام أحدث نسخة من أحد براميج مضادات الفيروسات المتاحة لدينا لفحص الاسطوانات المشكوك في إصابتها بالفيروسات والتخلص منها فورا قبل أن تؤدى إلى الإضرار بنظام الحاسب .

٧- ٢ برامج مكافحة الفيروسات

وهناك العديد من برامج مضادات الفيروسات التي يمكن استخدامها المتخلص من الفيروسات وهي برامج تتميز بسهولة الاستخدام وضمان التخلص من الفيروسات المعروفة لهذه البرامج وهناك نوعين من برامج مكافحة الفيروسات الأولى تعمل في بيئة Dos والثاني يعمل في بيئة Windows .

أولاً: برامج مكافحة الفيروسات العاملة تحت نظام التشغيل DOS أولاً: برامج مكافحة الفيروسات العاملة تحت نظام التشغيل

SCAN: الأمر

نوعه: خارجي

وظيفته: يقوم هذا البرنامج بالبحث عن الفيروسات في ذاكرة RAM تـم في الاسطوانات الموجودة في وحدة الإدارة التي يتم تحديدها، ويوجد هذا البرنامج على هيئة ملف رئيسي باسم Scan.exe وبجانب بعض ملفات البيانات و النصوص المساعدة.


مثال:

C:\>SCAN ▼ A: /ALL/CLEAN


فى هذه الحالة يتم فحص كل الملفات فى الاسطوانة A وتدمير الفيروسات ان وجدت .

و الجدير بالذكر أن هذا البرنامج من إنتاج شركة MCAFFE وتقوم هذه الشركة بإنتاج إصدارات جديدة من حين لأخر كِلما استازم الأمر ذلك خصوصاً عند ظهور فيروسات جديدة .

ثانيا: برامج مكافحة الفيروسات العاملة تحت نظام التشغيل Windows ثانيا: برامج مكافحة الفيروسات العاملة تحت نظام التشغيل Norton V5 وسنتناول برنامج نورتن Norton V5 والشكل (١- ١) يبين الشاشـــة الافتتاحية لهذا البرنامج .



شكل (٨-١) أما الشكل (٢-٨) فيبين الشاشة الرئيسية لهذا البرنامج .



شکل (۲-۸)

وتحتوى هذه الشاشة على:

١ - شريط القوائم به ثلاثة قوائم وهم:

• قائمة المسح Scan ويندرج منها خمس مهام وهم:

Selective drives	مشغلات المختارة
Folders	ער ענט ער
Path	لمسار ات
File	لملف
Exit	فرو ج

• قائمة الأدوات Tools ويتدرج منها خمس مهام وهم:

Options	إضافات
Virus List	قائمة الفيروسات
Log	شبكة
Guarantine	ضمان
Live Update	ترقية َ

• قائمة المساعدة Help ويتدرج ثلاثة مهام وهم:

Contents	محتويات
Product Support On Line	مساعدة فنية
About Norton Antivirus	معلومات

وفى الشاشة الرئيسية أيقونة Disable فعند الضغط عليها لا يتحقق إمكانية الوقاية الذاتية من الفيروسات Auto-Protect is enabled وفى الشاشة الرئيسية أيقونة Info للحصول على معلومات عن الفيروسات التي يتم كشفها .

ويوجد أيضا قائمة بالمشغلات Drives التي يمكن مسحها للبحث عن ويوجد فيروسات بها وهم مشغلات يمكن سحب الأقراص منها All removable وجود فيروسات بها وهم مشغلات يمكن سحب الأقراص منها drives وهي المشغلات A,F في هذه الحالة والشكل ($^{-}$) يبين ذلك عند اختبار All removable drives .




شکل (۸-۳)

ومشغلات القرص الصلب All hard drives ومشغلات القرص الصلب C,D,E في هذه الحالة و الشكل (-4) يبين ذلك عند اختيار


وعند النقر على أيقونة Scan now تبدأ عملية المسح لاكتشاف الفيروسات وتظهر الشاشة الوسيطة المبينة بالشكل (--

ويمكن إيقاف عملية المسح بالنقر على أيقونة Stop ، ويمكن الخروج مسن الشاشة الرئيسية بالنقر على أيقونة خروج Exit ، ويمكن معرفة معلومات بالنقر على أيقونة للطومات بالنقر على أيقونة Help .

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية




شکل (۸-٤)



شکل (۸-۰)


وتعتبر أهم الشاشات في برنامج Norton V5 بعد الشاشة الرئيسية شاشـــة Options والتي تتدرج من قائمة الأدوات Tools كما ذكر سالفاً وهـــى مبينــة بالشكل (٨-٦) ويوجد في هذه الشاشة العديد من الأبواب لعمـــل أهمــها بــاب الحماية الذاتية Auto-Protect وباب Scanner وباب المسح Scanner وهـــو المبين في الشكل (٨-٦) وفيما يلي أهم الوظائف التي يمكن تنفيذها من خلال هذه الأبواب :-

- باب المسح : يستخدم لتحديد مواصفات المسح للبحث عن وجود الفيروسات
 - باب الحماية : الذاتية للتحديد متى تتم عملية الحماية الذاتية .
- باب البدع : لتحديد الأشياء التي يتم مسحها من الفيروسات عند البدء ومفاتيح منع المسح أثناء بدء الجهاز .



شکل (۸–۲) ۵۷۷

Auto Protect والشكل ($V-\Lambda$) يعرض شاشة باب الحماية الذاتية



شکل (۷-۸)

∨-۷ قرص الطوارىء Emergency disk

قرص الطوارىء هو قرص يمكن تخليق من أى برنامج مكافحة فيروسات مثل Norton أو Macaffe ويستخدم هذا القرص لمكافحة الفيروسات التي تعمل على إتلاف نسخة الويندوز حيث يوضع قرص الطوارئ في مشعل الأقراص المرنة ثم يتم تشغيل الجهاز فيعمل علي مسح (Scan) محتويات الجهاز ثم إزالة الفيروسات الموجودة ، بعد ذلك يتم إزالة نسخة الويندوز والبرامج الأخرى بأحد البرامج مثل NC ، ثم بعد ذلك يتم تركيب الويندوز شم باقى البرامج الأخرى من جديد .

والجدير بالذكر أنه في حالة وضع محتويات قرص الطوارىء في أكثر من قرص مرن يتم وضع القرص الأول Diskl في مشغل الأقراص المرنة شم تشغيل الجهاز بعد فصل التيار الكهربي عن الجهاز وإدخال باقى الأقراص المكونة لقرص الطوارىء الواحدة تلو الأخرى تبعاً لطلب الجهاز فيعمل قرص الطوارئ على إز الة الفيروسات الموجودة والتي أدت إلى تلف نسخة الويندوز وباقى بعد عمل مسح لمحتويات الجهاز، ثم بعد ذلك يتم إز الة نسخة الويندوز وباقى البرامج التي تعمل في بيئة الويندوز بأحد البرامج مثل (NC) ثم بعد ذلك يتم تركيب الويندوز، ثم باقى البرامج الأخرى من جديد.

• خطوات إنشاء قرص الطوارىء من Norton V5:

افتح قائمة (ابدأ ◄ البرامج — Norton Antivirus — البرامج البرامج البرامج البرامج البرامج المرنقة معد ذلك سيطلب الجهاز منك إدخال قرص مرن في مشغل الأقراص المرنقة وبعد ذلك يتم إعداد القرص تلقائيا .

الباب الثامن ترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

الباب الثامن ترقية وصيانة المسخصية

٨-١ ترقية الحاسبات الشخصية

لترقية الحاسبات الشخصية يتم ذلك بطريقتين مختلفتين وهما:

١- الترقية المادية للحاسبات الشخصية .

٢- ترقية البرمجيات للحاسبات الشخصية .

٨-١-١ الترقية المادية للحاسبات الشخصية:

عادة تتم الترقية المادية للحاسبات الشخصية باستبدال واحد أو أكثر من المكونات التالية :

Processor	المعالج
RAM	الذاكرة الرام
HDD	القرص الصلب
CD Rom Drive	مشغل الأقراص المدمجة
Mother Board	اللوحة الأم
تلفزيون صوت موديم	أحد الكروت التوسعة

أولاً: - ترقية المعالج المركزي:

حتى يمكن استبدال المعالج المركزي بآخر حديث يلزم ذلك الرجوع إلى دليل استخدام اللوحة الأم لمعرفة المعالجات المركزية التى يمكن استخدامها مع اللوحة الأم فإذا كان المعالج المركزي الحديث هو أحد المعالجات المركزية التى يمكن استخدامها مع اللوحة الأم فذلك يعنى إمكانية الترقية وإلا تصبح عملية الترقية غير ممكنة والجدول (-100) خاص بلوحة أم طراز (-100)

الجدول (٨-١)

(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,				
نوع المعالج	تردد الساعة	قاعدة المعالج	تردد مسارات	
ردد است عدا	تردد بسات	في اللوحة الأم	النظام	
Pentium-III	550	Slot-1	100	
Pentium-III	500	Slot-1	100	
Pentium-III	450	Slot-1	100	
Pentium-II	450	Slot-1	100	
Pentium-II	400	Slot-1	100	
Pentium-II	350	Slot-1	100	
Pentium-II	333	Slot-1	66	
Pentium-II	300	Slot-1	66	
Pentium-II	266	Slot-1	66	
Pentium-II	233	Slot-1	66	
Sepp Celeron	433	Slot-1	66	
Sepp Celeron	400	Slot-1	66	
Sepp Celeron	366	Slot-1	66	
Sepp Celeron	333	Slot-1	66	
Sepp Celeron	300A	Slot-1	66	
Sepp Celeron	300	Slot-1	66	
Sepp Celeron	266	Slot-1	66	
PPGA Celeron	466	Socket-370	66	
PPGA Celeron	433	Socket-370	66	
PPGA Celeron	400	Socket-370	66	
PPGA Celeron	366	Socket-370	66	
PPGA Celeron	333	Socket-370	66	
PPGA Celeron	300	Socket-370	66	

ويلاحظ من هذا الجدول أن اللوحة الأم التى بصددها معدة لاستخدام معالجات رأسية فى القاعدة Slot-1 أو معالجات أفقية فى القاعدة Slot-1 أو معالجات أفقية فى القاعدة MHZ سرعته PIII سرعته 550 MHZ

أو 450 MHZ وهذه المعالجات بذاكرة فورية 512 KB وكذلك فهي معدة لاستخدام معالجات رأسية SEPP Celeron بــترددات MHZ بــترددات 128KB أو 300 أو 366 أو 300 وجميع هذه المعالجات بذاكرة فوريـــة 128KB وكذلك فهي معدة لاستخدام معالجات أفقيــة PPGA Celeron بــترددات 466 أو 360 أو 360 أو 330 أو

علماً بان استبدال المعالج يلزمه في بعض اللوحات تغيير بعض الكباري Jumbers أو تغيير ر في برنامج الإعداد ولمزيد من التفاصيل ارجع للفقرة (٢-٢-٤).

ثانياً: ترقية ذاكرة الرام RAM

مع تطور البرامج فإن ذلك يلزمه زيادة سعة الرام للحاسب ولزيادة سعة الرامات RAM للحاسب يلزم ذلك الرجوع لدليل استخدام لمعرفة أقصى سعة متاحة لمساطر الرامات التي يمكن استخدامها مع اللوحة الأم للجهاز وكذلك المواصفات الفنية لها .

والجدير بالذكر أن اللوحات الأم التي كانت تستخدم مع معالجات مركزية بنتيوم (PI(5) أو ماقبل ذلك كانت تحتوى على نوعين مختلفين من قواعد الرامات وهما قواعد رامات SIMM أما اللوحسات الأم التسى تستخدم حالياً مع معالجات مركزية PII أو PIII فهي لا تحتوى إلا على قواعد رامات DIMM فقط.

مثال:

لوحة أم مزودة بثلاثة قواعد DIMM وهـم أم مزودة بثلاثة قواعد DIMM1, DIMM2 لذلك فإن أقصى سعة للرامات يمكن استخدامها مع هذه اللوحة هو

$= 3 \times 256 = 768 \text{ MB}$

أى أن أقصى سعة للرامات نحصل عليها باستخدام ثلاثة شرائح DIMM سعة الواحدة 256MB وبالطبع يمكن استخدام شرائح DIMM لها سعات أقل مثل 128MB أو 64MB وكذلك يمكن استخدام شريحة واحدة أو اثنين أو ثلاثة وهكذا .

وكذلك من دليل استخدام اللوحة الأم يمكن معرفة شرائح DIMM التسى يمكن استخدامها على سبيل المثال .

(100MHZ – 3.3V إذا كان تردد النظام system bus يساوى 100MHZ)

(System bus يساوى system bus إذا كان تردد النظام 66MHZ يساوى 66MHZ)

هذا يعنى أن جهد تشغيل شرائح الرام المستخدمة يجب أن يكون 3.3V والتردد الذى تعمل عنده شرائح الرام يساوى 100MHZ إذا كان تردد النظام 100MHZ وبالطبع يتوقف على نوع المعالج المستخدم كما هو مبين بالجدول $(-\Lambda)$.

علماً بأنه يستبدل في بعض الأحيان التردد الذي تعمل عنده شرائح الرام بزمن مثل 10 ns أي عشرة نانو ثانية حيث أن نانو ثانية تساوى .

$$ns = 10^{-9} S = \frac{1}{10^3 MHZ}$$

أى أن زمن تشغيل الرام هو مقلوب التردد وكلما قل الزمن إزداد التردد .

ثالثاً: ترقية القرص الصلب

من المعلوم أن تطور برامج الحاسب يصاحبه زيادة فى السعة التخزينية لهذه البرامج ومن ثم فإن هذا يلزمه زيادة فى السعة التخزينية للقرص الصلب بندلك عادة يتم استبدال القرص الصلب بنخر له سعة تخزينية أكبر أو استخدام قرصين صلبين أحدهما القديم والآخر جديد له سعة تخزينية عالية وتصل

السعات التخزينية للأقراص الصلبة في هذه الأيام عشرات الجيجابات بعد أن كانت من عهد قريب عشرات من الميجابايت .

وينصح عادة باستخدام أقراص صلبة لها سعات تخزينية عالية قدر الإمكان فهذا مفيد جداً مع البرامج المتطورة ويمكن الرجوع للفقرة (--1) لمعرفة كيفية استخدام قرص صلب واحد أو اثنين .

رابعاً: مشغلات الأقراص المدمجة

مع تطور برامج الحاسب والتي يصاحبها زيادة في السعة التخزينية لها والتي تصل إلى عدة مئات من الميجابايت فإن هذه البرامج في العادة يتم نسخها على أقراص مدمجة وهذا يلزمه مشغلات أقراص مدمجة ذات سرعات عالية وكلما كان مشغل الأقراص المدمجة بطيئاً فإن ذلك يسبب العديد من المشاكل إثناء تشغيل البرامج المتطورة.

لذلك ينصح أثناء ترقية الحاسب أن تستخدم مشغلات أقراص مدمجة ذات سرعات عالية تناسب البرامج المتطورة الموجودة بالأسواق وتصل سرعة المشغلات الأقراص المدمجة إلى 52 X .

$$= 52x150 = 7800 \text{ KB/S}$$

حيث أن : كل وحدة تقابل 150 كيلو بايت / ثانية KB/S

ترقية اللوحة الأم:

إذا لزم الأمر استبدال المعالج المركزى بآخر لا يتوافق مع اللوحة الأم الموجودة فإن هذا يلزمه استبدال للوحة الأم .

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عمل مقارنة بين التكلفة الفعلية عند ترقيسة الحاسب مقارنة بكفاءته بعد إتمام عملية الترقية وسعر حاسب جديد له مواصفات فنية تتقارب من مواصفات الحاسب بعد ترقية ومن ثم يمكن أخذ القرار في الترقية من عدمها .

ترقيـة BIOS:

إن شريحة الــ BIOS تمثل ذاكرة ROM الموجود باللوحة الأم ويوضع بها برنامج من قبل الشركة المصنعة ومن أهم وظائفه هو التأكد من وجود بعض المكونات المادية عند بدء التشغيل مثل لوحة المفاتيح وذاكرة RAM ومحرك الأقراص المرنة والصلبة كما يتأكد من سلامة هذه المكونات والتعرف أيضا على المكونات المادية الأخرى الموصلة بالجهاز وبالتالي يتعرف على أن مكونات جديدة يتم تركيبها في الجهاز ونظراً للتقدم المذهل في تكنولوجيا صناعة المكونات المادية فإنه نجد في بعض الأحيان أنه عند تركيب أحد المكونات الحديثة يجب علينا ترقية BIOS لكي يتوافق مع هذه المكونات الحديثة وفي وقت الشريحة بأخرى ولكن في الوقت الراهن أصبحت هذه العملية سهلة وذلك باستخدام طريقة الفلاش Flash Bios بالطريقة التالية .

١-يجب الحصول على النسخة الحديثة من برنامج Bios وذلك من أحد مواقع الويب الخاصة بمصنعى اللوحات الأم وأشهرها.

• شركة فينيكس وموقع الويب الخاص بها هو:

WWW.Ptltd.Com

• شركة AME وموقع الويب الخاص بها هو:

WWW.megatrends

• شركة AWARD وموقع الويب الخاص بها هو :

WWW. Award. Com

ومن خلال أحد مواقع الويب السابقه يمكن الحصول على النسخة الحديثة لبرنامج Bios ثم اتباع الخطوات التالية لإجراء عملية الترقية :

١- أدخل إلى برنامج الإعداد Setup وتأكد أن بداية التحميل تبدأ من القرص المرن .

- ٢-قم بإغلاق جهازك .
- ٣- ادخل الاسطوانة التي عليها نسخة برنامج Bios الحديثة داخل مشغل الأقراص المرنة .
- 3- أعد تشغيل الجهاز فيبدأ الجهاز في العمل أوتوماتيكياً وتتم ترقية Bios وكل ما عليك أثناء ذلك هو ملاحظة الشاشة وإعطاء الردود المناسبة إذا تم سؤالك .
- o-بعد الانتهاء من عملية الترقية أخرج القرص المرن من مشغل الأسطوانات المرنة وأعد تشغيل الجهاز فتكون عملية ترقيسة Bios قد تمت وأصبح الجهاز قادر على التعامل مع المكونات الماديسة الحديثة بسهولة

٨-١-٢ ترقية برمجيات الحاسب

عادة يتم ترقية برامج الحاسب عند ترقية المكونات المادية للحاسب وترقية برامج الحاسب ترتكز أساساً على ترقية كلا من:

Windows	برنامج الويندوز
Office	برنامج الأوفيس
PhotoShop	برنامج الفوتوشوب
Graphic	برنامج الجرافيك المستخدم

و الجدير بالذكر أن تطوير البرامج يلزمه نسخ ترقية لهذه البرامج Original .

فمثلاً للترقية من ويندوز 95 إلى ويندوز 98 نحتاج لنسخة ترقية لويندوز 98 و هكذا . والجدول (٢-٨) يبين المتطلبات الدنيا لأهم برامج الحاسبات الشخصية استخداما .

تجميع وترقية وصيانة الحاسبات الشخصية

·		1000		— <i>— — — — — — — — — — — — — — — — — — —</i>
البر امج	الرام	السعة	المعالج	متطلبات
	(MB)	(MB)	(MHZ)	أخرى
ويندوز 95	8	45	P5 (133)	
ويندوز 98	32	110	P5(166) MMX	
ويندوز 2000	64	220	PIII(550)	
ويندوز الألفية	64	300	PIII(550)	
أوفيس 97	8	250	P5(166) MMX	
أوفيس 2000	16	350	PIII(550)	
فوتوشوب 4	16	40		Win 95
فوتوشوب 5	23	75		Win 98
فوتوشوب 5.5	64	120		Win 98 Win 2000
أتوكاد14	64	304	PII(233)	
نورتونV5	16	11.3	P5(166)MMX	Explorer 4
نورتون2000	32	52	PII(233)	Explorer 5
مكافى 5	32	12	PII(200)	

الجدول (٨-٢)

والجدير بالذكر أن مهندسى الصيانة ينصحون باستخدام (Office 97+Win95) إذا كانت سعة الرام 8MB أو 16MB والمعالج هو P5 وتسودده 133MHZ أو 166MHZ

فى حين ينصحون باستخدام (Office97+Win98) إذا كانت سعة الرام 32MB أو 64MB والمعالج هـو PII وتـردده 333MHZ أو أكـثر بينما ينصحون باستخدام (Office 2000+Win 2000) إذا كانت سعة الـرام 64 MB أو MB أو 128 MB وتردده 550 MHZ.

أما بخصوص برنامج نورتون 2000 فهو يحتاج لمستكتشف الويندوز V5 و هذا يكون ضمن ويندوز 2000 أو يمكن الحصول على Explorer 5 من أحد الأقراص المدمجة المرفقة على مجلات الكمبيوتر.

٨-٢ أساسيات الصيانة والإصلاح

من الأمور المهمة في صيانة وإصلاح الحاسبات هو اتباع احتياطات الأمان ومعرفة مكونات الحاسب ومصادر أعطالها ومستويات الصيانة اللازمة وخطط تتبع الأعطال .

٨-٢-١ احتياطات الأمان

يمكن تلخيص احتياطات الأمان اللازم اتباعها في الأمور التالية:

- ١- عدم ملامسة الأجسام الكهربية المكشوفة .
- ٢- تفريغ المكثفات بتوصيل أحد أطرافها بالأرض قبل ملامستها .
 - ٣- عدم استعمال المفكات والأدوات غير المعزولة .
- ٤- عدم استخدام المفكات الممغنطة أثناء توصيل الحاسب بالتيار الكهربي .
 - ٥- عدم ملامسة المحركات أثناء دورانها .
 - ٦- عدم استخدام العنف عند التعامل مع الريش واليايات .
- ٧-عدم ملامسة مكونات الحاسب الإلكترونية بأصابع اليد أثناء تشغيلها فقد
 تكون حرارتها مرتفعة .
 - عدم تعريض الجهاز للحرارة والرطوبة والأتربة والسوائل -

٨-٢-٢ مصادر أعطال الحاسب

يمكن تقسيم أعطال الحاسب إلى نوعين من الأعطال وهما:

• أعطال برمجيات:

وهذه الأعطال تكون أعطال مؤقتة نتيجة لاستخدام البرامج وترال هذه الأعطال باستبدال البرامج أو إزالتها .

• أعطال مادية :

وهذه الأعطال تكون ناتجة عن:

۱-تلف أحد المكونات الإلكترونية لأحد كروت التوسعة وهذا يلزمه عـــادة استبدال كرت التوسعة التالف بأكمله .

٢-قطع في أحد كابلات البيانات الشريطية .

٣- عطل في مشغل الأقراص المرنة أو المدمجة أو القرص الصلب .

٤- عطل في سماعات الحاسب.

٥- عطل في اللوحة الأم أو المعالج.

٦- عطل في مصدر القدرة الكهربية أو قطع في كابلاته .

وعادة تنتج هذه الأعطال إما من انتهاء العمر الافتراضي لها أو نتيجة لما يلى:

١-نزع أحد الكابلات أثناء تشغيل الجهاز .

٢-نزع أحد الدوائر المتكاملة IC من أحد الكروت أثناء تشغيل الجهاز.

٣-تعريض الجهاز لصدمة ميكانيكية .

٤-تعرض الجهاز لدرجات حرارة عالية أو رطوبة أو أتربة .

٥-تعرض الجهاز لمجالات مغناطيسية شاردة من لمبات إضاءة فلورسنت شديدة أو من محركات كهربية .

٦-انقطاع التيار الكهربي عن الجهاز أثناء تشغيله .

٧- انخفاض جهد المصدر الكهربي.

والجدير بالذكر أن أعطال الحاسب الناتجة عن عيوب صناعة تحدث عدة في الشهر الأول وبعد ذلك يحدث استقرار في أداء الجهاز ولا تظهر أعطال مادية إلا بعد تقادم المكونات للحاسب فتبدأ الأعطال الناتجة عن التآكل والاحتكاك وتصل مدة تشغيل الجهاز بدون أعطال مادية تذكر لخمس سنوات .

وفى نهاية العمر الافتراضي للمكونات المادية تسرداد الأعطال بصورة ملحوظة لدرجة أنه قد يحدث تعطل كامل لصعوبة تأمين المكونات التالفة لعسدم توفرها في الأسواق ويقاس العمر الافتراضي عادة بعدد ساعات التشغيل.

وفيما يلى أهم أسباب أعطال المكونات المادية:

- الحرارة: يحتوى جهاز الحاسب على مروحة تبريد وفتحات تهوية ومع زيادة استهلاك القدرة الكهربية لزيادة الأجهزة الملحقة بالجهاز فإن وحدة القدرة الكهربية والتى تحتوى على مروحة تبريد يمكن أن تسخن خصوصا عند ارتفاع درجة حرارة الجو وارتفاع درجة حرارة العناصر الإلكترونية ويؤدى ذلك لإحداث تلفيات مادية بالحاسب لذلك ينصح عادة بعدم تشغيل الحاسب فى حالة ارتفاع حرارة الجو وينصح فى هذه الحالة باستخدام مكيف فى غرفة الحاسب أو مروحة خارجية على الأقل.
- الأتربة والغبار: لا تؤثر الأتربة على الحاسبات بإحداث سوء توصيل للعناصر المختلفة أو عطل لبعض الأجزاء الميكانيكية فقط بــل تسبب أيضا في الارتفاع المفرط في درجة حرارة الجهاز كما تسبب أيضا في تلف مشغلات الأقراص المرنة إذا تراكمت الأتربة على رأس القــراءة والكتابة ويمكن تقليل الأضرار الناجمة عن الأتربــة والغبـار باتبـاع الوسائل التالية:
 - استخدام أغطية للحاسب ولوحة المفاتيح.
 - إغلاق النوافذ لمنع دخول الأتربة .
 - 🗅 منع التدخين في حجرات الحاسب .
 - تنظيف الأجزاء المكشوفة مثل الشاشة ولوحة المفاتيح.

- الضوضاء: تتعدد مصادر الضوضاء فيهناك الضوضاء الصوتية والضوضاء الكهربية والضوضاء المغناطيسية وفيما يلى أهم التوصيات لتجنب الضوضاء:
- استخدام كابل كهرباء من النوع المغلف بطبقة معدنية Shell في تغذيـــة
 الحاسب بالتيار الكهربي .
- اجتناب تشغیل الحاسب فی أماكن بها العدید من اللمبات الفلورسنت
 القریبة منه .
 - استخدام أغطية للحاسب مضادة للكهرباء الساكنة .
 - الابتعاد عن السجاجيد والألياف الصناعية .
- - □ الابتعاد عن مصادر الأصوات العالية مثل الماكينات .
 - الابتعاد عن أجهزة الاستقبال اللاسلكية .

• انخفاض جهد المصدر الكهربي أو انقطاعه:

إن تغيير جهد المصدر الكهربى وانخفاضه على الأحرى قد يــودى لتلـف بعض المكونات المادية للحاسب لذلك ينصح باستخدام مثبتات جــهد Stabilizer وكذلك ينصح أحياناً لاستخدام وحدة تغذية فورية عند انقطاع التيــار الكـهربى UPS كما ينصح بعدم تغذية الحاسب بالتيار الكهربى من القواطع الكهربية التـى محركات كهربية .

• مشاكل الصدأ :عادة يتكون الصدأ على الأجراء المعدنية لتعرضها للرطوبة لذلك ينصح بعدم تعريض الحاسبات للرطوبة .

٨-٢-٨ مستويات الصيانة وطرق تتبع الأعطال

يمكن تقسيم أعمال صيانة الحاسب إلى:

- ۱- صیانة دوریة و هی تتم بعد عدد معین من ساعات التشغیل أو فـــترات
 ز منیة محددة .
 - ٢- صيانة علاجية ويقصد بها الإصلاح.

وفيما يلى بعض القواعد الأساسية لعمليات الصيانة والإصلاح:

- ١-يجب تجنب العنف في الفك والتركيب فإن هذا يعنى أن الفك والـتركيب لا يتم بالأسلوب السليم وإذا كانت القطعة مثبتة بمسامير صدئة أو بغطاء من البلاستيك الملتصق فالتنظيف البسيط سوف يحل المشكلة .
- ٢-يجب الحرص عند فك المسامير واليايات والأغطية حتى لا تختلط
 ببعضها البعض .
 - ٣-التركيب يبدأ بآخر شيء تم فكه وينتهي بأول شيء تم فكه .
 - ٤-يجب استعمال الأدوات المناسبة عند الفك والتجميع.
- والجدير بالذكر أنه عند حدوث أعطال بأحد المكونات المادية للحاسب يتمديد مكان العطل بعدة طرق أهمها ما يلى:
- ۱-طريقة تبديل الأجزاء: وهذه الطريقة تعتمد على تخزين كمية كبيرة من مكونات الحاسب ويقوم المهندس بتتبع العطل بقدر الإمكان وصولها لمنطقة العطل حيث تستبدل مكونات الحاسب الواحدة تلو الأخرى وصولها لمكان العطل.
- ٢-طريقة الاختبارات: فبعض المهندسين يملكون أجهزة اختبار مثل جهاز
 الأفوميتر وهي تستخدم عادة لاختبار مصدر القدرة الكهربي أو اتصال
 الكابلات المختلفة .

- ٣-طريق العزل: وهي عبارة عن فصل جميع الأجهزة الملحقة مثل آلـــة الطباعة والموديم والشاشة ٠٠٠ الخ حيث يترك فقط الوحــدة الأساســية للتأكد من سلامتها.
- ٤-طريقة التجزيء: وذلك بفصل الأجهزة الملحقة الواحد تلو الآخر ومتابعة ظاهرة العطل لاكتشاف الجهاز المسبب لظاهرة العطل أو اختلاف مظهر العطل أو تغيره بعد فصل إحدى الوحدات.

ومما سبق يتضح أنه لا يوجد طريقة محددة لتتبع عطل معين بل أن العطل نفسه ومظاهره هما اللذان يحددان طريقة تتبعه .

وتجدر الإشارة إلى أنه تتوفر في الأسواق بعض البرامج التي تساعد مهندس الصيانة على معرفة الحالة الفنية لجميع العناصر المادية للحاسب علي سبيل المثال برنامج Fixed ulility وينصح للمهندسين المبتدئين باستخدام مثل هذه البرامج عن الصيانة .

٨-٢-٤ أدوات الصيانة

حيث أن عملية صيانة الحاسبات لم تعد عملية تغيير مقاومة أو مكثف أو دائرة الكترونية IC كما كان في السابق ولكن تحديد مكان العطل واستبدال الجزء التالف فقط بدون الدخول في جزئيات هذا الجزء مثل كروت التوسيعة أو أحيد المشغلات أو كابل بيانات شريطي أو مصدر القدرة كوحدة متكاملة الأمر اليذي أدى إلى تقليل أدوات الصيانة اللازمة عن ذي قبل وفيما يلى أهم أدوات الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب:

- ١- جهاز الأفوميتر.
- ٢- مجموعة من الزراديات والمفكات الممغنطة والغير ممغنطة .
 - ٣- لاقط.
 - ٤- نسخة ويندوز Melon ,2000,98,95

- ٥- نسخة من أو فيس 2000,97
- 7- نسخة من أحدث برامج مكافحة الفيروسات العاملة تحت الويندوز مثــــل برنامج Norton 2000 .
 - ٧- نسخة حديثة من برنامج DM لتقسيم الأقراص الصلبة.
- NC بيئة من برنامج NDD وبرنامج NC يعملان في بيئة من برنامج NDD ويمكن الحصول عليها من برنامج نورتون الخدمي الصادر عام 1995 وما قبلها .
- 9- نسخة حديثة من برنامج مكافحة الفيروسات العامل في بيئة الدوس مثــل Norton .
 - ۱۰ قرص Start up لكلا من ويندوز Start up كالم
 - 11- قرص ملفات النظام للدوس (به نظام التشغيل دوس Dos),
 - ١٢- قرص طوارئ لأحد برامج مكافحة الفيروسات .

٨-٣ أعطال الحاسيات الشخصية

يمكن تقسيم أعطال الحاسبات الشخصية إلى:

Start up Problems

١- أعطال بداية التشغيل

Run Problems

٢- أعطال التشغيل

٨-٤ أعطال بداية التشغيل

قبل أن نتحدث عن أعطال بداية التشغيل سنتعرض سويا لمراحل بدء التشغيل وهي كما يلي:

۱- بعد وصول التيار الكهربى لمصدر قدرة الحاسب يقوم مصدر القدرة Power Supply بإمداد الشريحة الإلكترونية المسئولة عن توليد النبضات والموجودة في اللوحة الأم بجهد كهربى 5V فتبدأ هذه الشريحة في توليد

نبضات الساعة ويتم توصيل جهد 50 للمعالج المركزى ثم تصفير جميع مسجلات المعالج المركزي ويبدأ بعد ذلك تنفيذ برنامج الاختبار الذاتي مسجلات المعالج المركزي ويبدأ بعد ذلك تنفيذ برنامج مخزن في Power on Self test (Post) وهذا البرنامج مخزن في ذاكرة BIOS والمسماة BIOS في اللوحة الأم حيث يتم اختيار ذاكرة السرام واختيار واختيار المكانية القراءة والكتابة على كل مسجلات المعالج المركزي واختيار لوحة المفاتيح واختيار مشغلات الأقراص واختبار باقي المشغلات وبعد تمام هذه الاختبارات جميعها بنجاح ينم انتظار أي أمر من أوامر لوحة المفاتيح مثل الضغط على مفتاح Del لتشغيل برنامج الإعداد SetUp إذا لزم الأمو وبعد ذلك يقوم الجهاز بتحميل ملفات التشغيل من المشغل المحسدد لبداية التشغيل على Boot والذي يكون في العادة القرص الصلب وهذه الملفات هي:

IOS.sys MS DOS.sys Command.Com

أما إذا اكتشف برنامج Post عطل أو خلل ما فى أحد الأجزاء فإنه يظهر رقماً كودياً على الشاشة يساعد فى تحديد نوع العطل أو يصدر صوتاً عن طريق السماعة أو يظهر رسالة مثل Keyboard error .

أما فى حالة عدم صدور صوت أو أى علامة على الشاشة فإن هذا يعنى وجود خلل ما فى وحدة القدرة الكهربية أو أن التيار الكهربي لـــم يصل إلــى الجهاز.

٨-٤-١ رسائل خطأ نظام الدوس المختلفة

تظهر رسائل خطأ نظام الدوس المكودة عادة في أعلى يسار الشاشة عند حدوث مشكلة ما أثناء تنفيذ برنامج الاختبار الذاتي Post وهي كما يلي:

١- رسائل خطأ اللوحة الأم وشفراتها تكون محصورة بين 200: 100 .

- رسائل خطأ الذاكرة وشفر اتها تكون محصورة بين 300: 200

- ٣- رسائل خطأ لوحة المفاتيح وشفراتها تكون محصورة بين 400: 300 .
- ٤- رسائل خطأ كارت الشاشة وشفراتها تكون محصورة بين 600: 500.
- ٥- رسائل خطأ الاسطوانات المرنة وشفراتها تكون محصورة بين 600:700 .
 - ٦- رسائل خطأ المعالج المركزى 701 .
 - ٧- رسائل خطأ القرص الصلب تكون بعد 1700 .
 - والجدول (٨-٢) يبين بعض هذه الأكواد وتفسيرها .

الجدول (٨-٢)

الكود	تفسيره	الكود	تفسيره
101	فشل اعتراضى	501	مشكلة في ذاكرة كارت
			الشاشة
102	فشل في الوقت	601	خطأ جهاز ادارة الأقراص
			المرنة
103	فشل اعتراضي في الوقت	603	خطأ في حجم الإسطوانة
109	خطا في اختبار الذاكرة	607	حماية ضد الكتابة
110	خطأ في ذاكرة اللوحة الأم	701	خطأ في اختبار المعالج
151	عيب البطارية	1701	خطأ في مشغل الأقراص
			الصلبة
152	خطأ في ساعة التوقيت		
	الحقيقى		
161	تلف البطارية		
163	الوقت والتاريخ غير مضبوط	*	
164	حجم الذاكرة غير صحيح	*** *** ******************************	

() 33			
الكود	تفسيره	الكود	تفسيره
199	نحتاج لإعادة ضبط برنامج الإعداد		
203,20	خطأ في اختبار الذاكرة		
216	خطأ في عنوان الذاكرة		
216	خطأ في ذاكرة اللوحة الأم		
301	لوحة المفاتيح لا تستجيب		
341	غير لوحة المفاتيح		
342	غير كابل لوحة المفاتيح		

و الجدول $(-\pi)$ يبين الأصوات المختلفة الصادرة من السماعة عند بداية التشغيل ومواضع العطل وخطوات الإصلاح .

الجدول (۸-۳)

خطوات الإصلاح	موضع العطل	العطل
١- راجعة تثبيت بنكات ذاكرة الرام	عطل بدوائر	صدور صوت صفارة
٢- تغيير بنكات ذاكرة الـــرام عنــد	إنعاش ذاكـــرة	واحدة عند بداية
استمرار صدور الصفارة	الرام	التشغيل
١- مراجعة تثبيت بنكات الذاكرة	عطل عند	صدور صوت صفارة
RAM	اختبار تطابق	مرتين
٢- تغيير بنكات الذاكرة عند استمرار	الذاكرة Parity	
العطل	error	
٣- الغاء التطابق parity من برنامج		
الإعداد		

خطوات الإصلاح	موضع العطل	العطل
١- مراجعة تثبيت بنكات الرام .	عطل فی نظام	
٢- تغيير بنكات الرام عند	التوقيت الزمنـــــــى	٤ مرات
استمر إر العطل.	بالذاكرة	
٣- عطل في اللوحة الأم .		
١- استبدال المعالج .	عطل فــى المعـالج	صدور خمسس
٢- استبدال اللوحة الأم .	المركزى	صفار ات
١- فحص التوصيلات والكابلات	العطل 8042	صدور ست صفارات
٢- التأكد مـن سـلامة لوحــة		
المفاتيح .		
٣- التأكد من التوصيل الجيد		
للوحة المفاتيح مع الجهاز .		
٤- استبدال لوحة المفاتيح .		
١- التأكد من التثبيت الجيد	عطل بمقاطعة	صدور سبع صفارات
للمعالج .	المعالج المركزى	
٢- تغيير المعالج .		
٣- تغيير اللوحة الأم .		
١- تثبيت غير جيد لكارت	عطل بكارت الشاشة	صدور ثمانى
الشاشة .		صفار ات
٢- استبدال كارت الشاشة .		
۱ – التأكد من التثبيت الBIOS	عطل في BIOS	صدور تسع صفارات
- استبدال BOIS - ا		
٣- استبدال اللوحة الأم .		
	·	

تابع الجدول (۸-۳)

خطوات الإصلاح	موضع العطل	العطل
١- استبدال اللوحة الأم	عطل باللوحة الأم	صدور عشر صفارات
١- إلغاء الذاكرة الفوريـــة مــن	عطل بالذاكرة الفورية	صدور إحدى عشر
برنامج الإعداد وجعلها	Cash memory	صفارة
Disable		
٢- استبدال المعالج .		
١- فحص الكابلات والتوصيل .	مشكلة في مصدر	عدم إضاءة لمبة بيان
٢- فحص الأجهزة الملحقة	القدر ة	مصدر القدرة مع
كالطابعة .		دوران مروحة التبريد
٣- فحص مصدر القدرة واستبداله	5	
إذا ثبت تلفه .		
١- فحص الكابلات والتوصيل .	تجميع غير سليم	إضاءة لمبة البيان
٢- فحص التثبيت الجيد لكــروت		القدرة معد عدم عمـــل
التوسعة.		الجهاز

والجدول (٨-٤) يعرض رسائل الخطأ المختلفة وكيفية معالجتها .

الجدول (٨-٤)

	الرسالة بالإنجليزية	تحليل العطل	الأسباب والإصلاح
1-	CMOS battery state low.	انخف اض جهد	استبدال البطارية
2-	CMOS battery has failed.	البطارية	ومراجعة برنامج الإعداد لأن الجهاز سيعمل على
			المعلومات الافتراضية

	تابع الجدول (٨-٤	
الرسالة بالإنجليزية	تحليل العطل	الأسباب والإصلاح
3- CMOS memory error		١- انخفاض جهد
		البطارية .
		- تلف BIOS على -٢
4 60400		
4- CMOS memory size mistake	· ·	١- الدخول لبرنــــامج
5- CMOS Display type		الإعداد وعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
mistake	مع محتويات	مطابقة بين
	برنامج الإعداد	محتوياتـــــــــه
		ومواصفات الجهاز
		٢- استبدال البطاريــة
		إذا ظلت المشكلة
		قائمة فقد تكون
		ضعيفة
6- CMOS not set	مشكلة في	١- الدخول لبرنــــامج
·	محتويات برنـــلمج	الإعداد ومراجعة
,	الإعداد أو ضعف	التاريخ والوقست
	البطارية.	وبساقى محتويسات
		البرنامج .
		٢- استبدال البطاريـة
		إذا ظلت المشكلة
		قائمة

تابع الجدول (٨-٤)			
الرسالة بالإنجليزية	تحليل العطل	الأسباب والإصلاح	
7- Keyboard Interface	عدم توصيل لوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	١- التأكد من ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	
error.	المفاتيح بالجهاز أو	كابل لوحة المفاتيح	
	عيب في لوحة	وتوصيله جيداً مسع	
	المفاتيح .	الحاسب .	
		٢- التأكد من ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	
		لوحة المفاتيح .	
8- Keyboard error	خطأ في لوحة	١- أحد مفاتيح لوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	المفاتيح .	المفاتيح مضغـــوط	
		لأسفل أثناء بدء	
		التشغيل .	
9- Keyboard locked.	تجمد لوحة المفاتيح	١- كابل لوحة المفاتيح	
		غير سليم أو غــــير	
		موصل جيداً	
		بالحاسب .	
		٢- تلف لوحة المفاتيح	
10- FDC Failure.	عطل بمشغل	١- مراجعة التوصيلات	
	الأقراص المرنة .	مع مشغل القرص	
		المرن .	
		۲ – استبدال مشعل	
		القرص المرن .	
		٣- استبدال اللوحة الأم	

	تابع الجدول (٨-٤)	
الرسالة بالإنجليزية	تحليل العطل	الأسباب والإصلاح
11-HDD Controller	- عطل بدائـــرة	١- مراجعة التوصيلات
error	التحكم في القـــرص	مع القرص الصلب.
	الصلب والموجـــودة	٢- استبدال القرص
	في اللوحة الأم .	الصلب .
12- C :Drive error	- عطل بدائــرة	٣- استبدال اللوحة الأم.
	التحكم في القـــرص	·
	الصلب أو بالقرص	
	ذاته .	
13-Diskette boot failure	عدم القدرة على	ا ۱- توصيف غــــير
	تحميل نظام التشعيل	صحیح فی برنامج
	وذلك إما من القرص	الإعداد .
	المرن أو الصلب	٢- توصيـــلات غــــير
	ويمكن معرفة ذلك	صحيحة للقرص
	من برنامج الإعداد	المرن أو الصلب.
	بمعرفة Primary	
	booter	صحيحة للبيانات .
		٤- برنامج تشغيل غـير
		٠ جيد
		٥- تلف مشغل
		الأقراص المرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		الصلبة .

	نابع الجدول (٨-٤)	
الرسالة بالإنجليزية	تحليل العطل	الأسباب والإصلاح
14- Drive not ready.	القرص غير جاهز.	١- وصلات وكابلات
		غير جيدة وينصـــح
	~ ·	بإعادة تشغيل الجهاز
		بالضغط على مفتاح
		إعادة التشعيل
		. (Reset)
15- Not system disk.	عدم وجــود نظـام	۱ – يوجد فيروسات .
	التشغيل .	٢- إعادة تحميل نظام
		التشغيل (ويندوز
		مثلاً) إذا لزم الأمر.
16- Boot failure .	تلف قطاع التحميل.	۱ – يوجد فيروسات .
		٢- إعادة تحميل نظام
		التشغيل ثانياً إذا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		الأمر .
17- Memory size error.	خطأ في حجيم	١ - تثبيت غير جيد لبنك
	الذاكرة.	الذاكرة .
		٢- خطأ في بيانات
		الإعداد .
		۳- مشکلة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		ضبوطات اللوحة
		الأم.
·		٤ - تلف بنك الذاكرة.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
الرسالة بالإنجليزية	تحليل العطل	الأسباب والإصلاح
		٥- إضافة ذاكرة جديدة.
		٦- أحد بنكات الذاكرة
		له سرعة مختلفة عـــن
		الأخريات .
18 - Diskette boot failure.	عدم القدرة على	١- توصيف غيير
	تحميل نظام التشغيل	صحيح للقرص المرن
	عدم القدرة على	في برنامج الإعداد.
19- Invalid boot diskette	تحميل نظام التشغيل	۲- كابلات وتوصيــلات
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	•	غير جيدة.
	عطل في الوصـــول	
20- DMA error	المباشر للذاكرة .	۳- مشكلة في مصدر
20 DIVIN CITUI		القدرة الكهربية .
21- Drive not ready.	القرص غير جاهز .	١- وصلات وكابلات
ł		غير جيدة .
		۲ - مشكلة في مصدر
	·	القدرة .
22- Not system disk.	عدم وجــود نظـام	۱ – وجود فيروسات .
	التشغيل .	٢- مشكلة بنظام
		التشغيل الموجود .

منع الخدول (۱۰ ع		
الرسالة بالإنجليزية	تحليل العطل	الأسباب والإصلاح
23- Boot failure .	تلف قطاع التحميل	١- الغاء توصيف
		القرص المرن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		برنامج الإعداد .
		۲- تلف قطاع لوجـــود
		فيروس .
		٣- تثبيت غــير جيــد
		للكابلات .
		٤- وجود مشكلة فــــى
		المشغل .
		٥- مشكلة مصدر القدرة
		٦- تلامس سلكين
		وبداخـــل كــــابل
		شريطى لانثنائه .
24- Drive not present.	عدم ظهور	١- إلغاء توصيف
	مواصفات القرص	القرص المرن فيي
	الصلب .	برنامج الإعداد .
25-Drive not present		٢- وجود فيروس أو
		عيب بالقرص الصلب

تابع الجدول (٨-٤)

, 33 . C.		
الرسالة بالإنجليزية	تحليل العطل	الأسباب والإصلاح
		٣- عدم تنشيط أحد
		أقسام القرص الصلب
		Active partition
		بعد تقسیمه .
		٤- تثبيت غير جيد
		لكابل توصيل اللوحة
		الأم مع القرص
		الصلب .
		٥- مشكلة في مصـــدر
		القدرة .

وينصح بعد كل الأعطال بعد التأكد من التثبيت الجيد للكابلات وكروت التوسعة عمل اختبار لعدم وجود فيروسات في الجهاز ثم وضع قرص إعادة البدء Start up

٨-٤-٨ أمثلة مختلفة لأعطال بداية التشغيل

المشكلة: الجهاز لا يعمل (شاشة سوداء - مروحة تبريد متوقفة - لمبات بيان لا تضيىء) .

الأسباب المختلفة:

- ١- انقطاع التيار الكهربي أو كابل الكهرباء للحاسب .
- ٢- تلف مصهر مصدر القدرة أو عطل بمفتاح التشغيل .

- ٣- فك أو تلف أحد كابلات مصدر القدرة الموصلة بالأجزاء الداخلية
 للحاسب .
 - ٤- تلف مصدر القدرة.

المشكلة: الجهاز لا يعمل (شاشة سوداء - لا يبدأ العمل وتضيىء لمبة البيان) الأسباب المختلفة:

- ١- عدم توصيل الشاشة أو أن الشاشة لم يتم تشغيلها .
 - ٢- تثبيت غير جيد لكارت الشاشة .
- ٣- عدم وصول التيار الكهربي للقرص الصلب ومشغل الأقراص المرنية والمدمجة.
- ٤- إذا لم يسمع صوت دوران محرك القرص الصلب وصوت عد ذاكرة الجهاز تستبدل بنكات الذاكرة ثم يعاد تشغيل الجهاز فإذا لم يعمل الجهاز نتبع التالى:
 - ١- نفصل القرص الصلب ونعيد تشغيل الجهاز .
- ٢- التأكد من عمل برنامج الفحص الذاتى Post وذلك بمتابعة حدوث وميض لمبات بيان لوحة المفاتيح فإذا أومضت يجب التأكد مسن عدم ملامسة اللوحة الأم لجسم الغلاف أما إذا لم تومض لمبات البيان تستبدل اللوحة الأم .

المشكلة :- الجهاز يبدأ العمل بطريقة صحيحة ثم يتوقف وتصبح الشاشة مظلمة الأسباب المحتملة :

- ١- تثبيت غير جيد لكارت الشاشة .
- ٢- توصيل غير جيد لكابل الشاشة .

- تعيد تشغيل الجهاز فإذا لم يعمل نضع قرص البدء Start up الخاص بالويندوز ثم نعيد التشغيل الجهاز فإذا عمل الجهاز فإن المشكلة تكمن في أ - وجود مشكلة في الويندوز لأن نسخة الويندوز المستخدمة منسوخة وليست أصلية .

- ب وجود فيروس في الويندوز .
- ج تداخلات مغناطيسية من أجهزة قريبة .

أما إذا لم يعمل الجهاز فإن المشكلة تكمن في :

- أ كابلات البيانات أو الكهرباء غير مثبتة جيداً .
 - ب تثبيت غير جيد للكروت .
 - ج بيانات غير صحيحة في برنامج الإعداد .
- د أحد مفاتيح لوحة المفاتيح مضغوط باستمرار .

بعد ذلك نعيد تشغيل الجهاز فإذا لم يتحسن أداء الجهاز يجب فصل القرص الصلب وإلغاءه من برنامج الإعداد وإعادة التشغيل فإذا لم يتحسن أداء الجهاز يجب التأكد من أن الجهاز يقوم بعملية الفحص الذاتي كاملا وصولا إلى تكات عد بنكات الذاكرة وإلا تكون المشكلة BIOS ثم التأكد من سلامة مصدر القدرة ووصول الجهد للأجزاء المختلفة للحاسب والتأكد من أن مروحة التبريد تعمل بصورة صحيحة فإذا لم تفيد هذه الإجراءات يجب استبدال اللوحة الأم .

المشكلة: تضيء لمبة بيان القدرة الكهربية في الوحدة المركزية ويعمل برنامج الفحص الذاتي Post .

الأسباب المحتملة:

إذا ظهر جدول نتائج الفحص الذاتي للأجزاء الداخلية للحاسب فإن المشكلة تكمن في:

- ١ عطل في البنك الأول من الذاكرة.
- عطل في برنامج تحميل نظام التشغيل BIOS .
- مشكلة في توصيفات الجهاز في برنامج الإعداد Set up .
 - ٤-مشكلة في مصدر القدرة أو فصل أحد الكابلات.
 - ٥-تثبيت غير جيد لبعض كروت التوسعة .
 - ٦-مشكلة بالقرص الصلب.

أما إذا يظهر جدول نتائج الفحص الذاتي حيث تومض لمبات بيان لوحة المفاتيح فقط فإن المشكلة تكمن في :

- ۱-مشكلة في شريحة BIOS .
- ٢-تثبيت غير جيد لكابلات القدرة أو البيانات أو كروت التوسعة .
 - ٣-ضوضاء عالية مجاورة للجهاز .

والجدير بالذكر أنه من المحتمل ظهور رسالة مكتوبة للعطل فإذا لم تظهور نتبع التالى :-

الله ندخل على برنامج الإعداد ونتأكد من سلامة البيانات . ويمكن استخدام الإعدادات الافتراضية لبرنامج الإعداد وإعادة التشغيل بقرص Start up للويندوز المستخدم سواء 95 أو 98 أو 2000 .

المشكلة :- الكمبيوتر يعمل بطريقة صحيحة ولكن تحدث أخطاء عند الطباعـة أو التسجيل على الأقراص المرنة.

الأسباب المحتملة:

- ١- التأكد من أن نسخة الويندوز والأوفيس والبرامج الأخرى المستخدمة أصلية وليست منسوخة.
- ٢- التأكد من عدم وجود مصادر مجالات مغناطيسية أو استاتيكية مجاورة .
 - ٣-مشكلة في ذاكرة الرام RAM .
 - ٤-جهود مصدر القدرة غير صحيحة.
 - ٥- يوجد مشكلة في المعالج المركزي .

المشكلة : ظهور رموز أو أحرف عشوائية على الشاشة بعد تشغيل الجهاز . الأسباب المحتملة :

- ۱- إعطاء أمر ما للجهاز ولم يستطيع الجهاز تنفيذه مما أدى إلى حدوث تيه للجهاز ويمكن معالجة هذه المشكلة بالضغط على مفتاح إعادة التشميلية للجهاز ويمكن معالجة نتبع التالى :-
- 1- نتأكد من أن نسخة الويندوز والأوفيس والبرامج الأخرى المستخدمة أصلية وليست منسوخة .
- ٢- نتأكد من عدم وجود مصادر مجالات مغناطيسية أو استاتيكية مجاورة .
 - ۳- مشكلة في ذاكرة الرام RAM .
 - ٤ مشكلة في مصدر القدرة .
 - ٥- مشكلة في الكابلات أو التوصيلات بداخل الحاسب.

٨-٥ أعطال التشغيل

الجدول ($\land - \circ$) يعرض معظم المشاكل التي تحدث أثناء العمل في بيئة الويندوز .

الجدول (٨-٥)

الجدول (۸–۵)		
أسبابها المحتملة	المشكلة	
١- انقطاع التيار الكهربي في مرة سابقة أو	توقف الحاسب في بداية	
انهاء الويندوز بطريقة غير صحيحة .	تشغيل الويندوز	
٢- نسخة غير جيدة للويندوز		
۳– استخدام بر امج خدمیة مثل Norton utility		
قديمة وينصح في هذه الحالة بإعادة تثبيت		
نسخة جيدة من Win .		
۱ - انخفاض حجم ذاكرة الحاسب RAM .	يأخذ الجهاز وقتأ طويلأ	
٢–فتح ملفات كثيرة في آن واحد .	عند الحفظ وعند فتــــح	
٣- قرص صلب بطيىء	الملفات أو تشميعيل	
٤ - وجود ملفات كثيرة في سلة المهملات دون حذفها	البر امج	
٥-وجود صور كثيرة في لوحة القص.		
٦- استخدام نمط رسومي عالى الدقـــة مــع ألــوان		
كثيرة.		
٧- انخفاض سعة الذاكرة الفورية Cash memory		
٨- القرص الصلب ممتلىء أو أنه غير مقسم لعدة		
أقسام		
٩- يوجد شظايا متناثرة تحتاج لإعادة تجميع		
. defragmentation		

أسبابها المحتملة	المشكلة
١- مشكلة بنسخة الويندوز المستخدم .	عیــوب فــی تشـــغیل
 مسحت بسحت بویدور المستخدم . حسوضاء من جهاز أو آلة قريبة . 	الويندوز مثل اختلف
G , , , G , G	شكل سطح المكتب أو
القرص الصلب .	عدم عمل البرامج
٤- عيب بالقرص الصلب .	التطبيقية مثل الأوفيس
١- وجود فيروس نشط لذلك ينصح باستخدام أحد	ظهور رسالة ذاكرة غير
برامج الفيروسات الجديدة للكشف عن الفيروس.	كافية لتشعيل التطبيق
٢- ملفات كثيرة مفتوحة .	Insufficient
٣- وجود صور كثيرة في لوحة القص.	memory to run this appl.
٤- ذاكرة الرام غير كافية لذلك ينصح بتقليل عدد	 PP1.
النوافذ المفتوحة وتصغير حجم النوافذ المستخدمة	
وتقليل الأيقونات المستخدمة في شـــريط الأدوات	
والغاء تحميل خطوط الكتابة غير المستخدمة وهكذا	
١- وجود قطاعات مبعثرة أو تالفة على القرص	ظهور رسالة
الصلب وينصح بحفظ الملفات المفتوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Segment load
كافة التطبيقات والخروج للويندوز ثم عمــــــــــــــــــــــــــــــــــ	failure
للقرص الصلب Scan disk باستخدام أحد البرامج	لوجود قطاعات سيئة فــى
الخدمية أو باستخدام أدوات نظام الدوس ثم بعد ذلك	القرص الصلب
. Defragmentation نقوم بتجميع شظايا الملفات	
۲ - وجود فیروسات .	

أسبابها المحتملة	المشكلة
١- نسخ أو نقل أو مسح ملف مفتوح أصلاً	عدم القدرة على الوصول
	Access denied لملف
۱- وجود فیروس	خطأ في التطبيق وتظــهر
٢- يوجد شظايا مبعثرة تحتاج لتجميعها بواسطة	الرسالة التالية
Defragmentation بعد عمل Scan للقرص	An error has
الصلب .	accrued in your application
٣- يوجد قطاعات سيئة القرص الصلب .	11
١ – وجود أتربة أسفل المفتاح .	عدم ظهور حرف على
٢- كسر في أحد مكونات المفتاح.	الشاشة عند الضغط على
٣- تلف لوحة المفاتيح .	مفتاح فى لوحة المفاتيح
١- مشكلة في لوحة المفاتيح .	ظهور حرف آخر غــير
٢- مشكلة في اللوحة الأم .	الذى يتم الضغط عليه
۰ - مشكلة بمفتاح Caps Lock	ظهور المفاتيح تعمل
٢- مشكلة في لوحة المفاتيح .	على وضع حروف كابتل
	فقط أو حروف إســـمول
	فقط
١- الضغط على المفتاح مدة أطـول مـن نصـف	ظهور حروف متكـــررة
ثانية.	متشابهة عند الضغط
٢- توصيف غير سليم في تكــرار المفــاتيح فــي	على المفتاح
الويندوز يجعل تكررار المفتاح أسرع من إمكانيــــة	
المستخدم في لمس المفتاح.	
٣- ضعف ياى ترجيع المفتاح .	

,	
أسبابها المحتملة	المشكلة
١- وجود إتصال بين مفتاح وآخـــر بســبب الأتربـــة	ظهور حروف مختلفـــــة
والرطوبة .	عند الضغط على أي
٢– عطل بلوحة المفاتيح .	مفتاح
١- قطع في كابل توصيل الفأرة مع الحاسب .	عد استجابة الفأرة وعدم
٣- عدم وجود برنامج تشغيل للفأرة .	ظهور مؤشر الفأرة على
٣- مشكلة في برنامج تشغيل الفأرة .	الشاشة
٤- وجود أتربة داخل نقاط التلامس الداخلية للفأرة .	
٥- توصيل الفأرة مع منفذ آخر غير المفروض	
استخدامه .	
١ - تلف الفأرة	تحرك مؤشر الفلرة دون
	استجابة للنقر على الفأرة
١ - اتصال غير جيد للفأرة بالجهاز .	ظهور المؤشر على
٢-تلف الفأرة .	الشاشة دون عمل الفأرة
١ – وجود أتربة في فتحات الفأرة .	الفأرة تعمل أحيانا
٢-تثبيت غير جيد لكابل الفأرة ،	وتتوقف أحياناً
٣-تلف الفأرة .	
٤-مشكلة في ذاكرة الحاسب .	
١-وجود أتربة في فتحات الفأرة .	تحرك مؤشر الفأرة
٢-تثبيت غير جيد لكابل الفأرة .	بشكل عشوائى
٣-تلف الفأرة .	

تابع الجدون (٨-٥)	المشكلة
١- بيانات غير صحيحة لمشغل القرص المرن في	لا يتعرف الجهاز على
برنامج الإعداد .	وجود قرص مرن
۲- وجود فيروس .	
٣- عدم توصيل كابل البيانات الشريطي لمشغل	
الأقراص المرن وكابل التغذية الكهربية .	
٤- عطل لحظى بسبب التداخلية المغناطيسية أو	
الكهرومغناطيسية أو الإســــتاتيكية مـــن الأجـــهزة	
القريبة .	
١- تثبيت غير جيد لكابل التغذية وكابل البيانات	ضوضاء عند عمل
لمشغل القرص المرن .	مشغل الأقراص المرنة
٢- مشغل الأقراص المرنه يحتاج لتنظيف باستخدام	
قرص التنظيف والمحلول .	
٣- مشغل الأقراص المرن تالف.	
١- أقراص مرنة تالفة .	مشغل الأقراص المرنـــة
٢- وجود فيروس .	لا يقرأ و لا يكتب
٣- توصيلات وكابلات غير جيدة .	
٤- تلف مشغل الأفراص .	
١- أقراص مرنة تالفة .	المشغل يعمل ولا يقـــوم
۲- وجود فيروس .	بقراءة الأقراص
٣- توصيلات وكابلات غير جيدة .	
٤- تلف مشغل الأقراص	

تبع الجدول (٨-١)	المشكلة
١-القرص المرن محمى من الكتابة	المشغل يعمل ولكنـــه لا
٢- أقراص مرنة تالفة .	یکتب
٣-وجود فيروس .	
٤-توصيلات وكابلات غير جيدة .	
٥-تلف مشغل الأقراص .	
١- عمود حركة موتور المشغل أو الأجزاء	المشغل لا يمكنه قراءة
الميكانيكية الأخرى غير معتدلة الاستقامة .	أقراص كتبت على
٢- مشكلة بالأقراص .	مشغلات أخرى
٣- مشكلة في البرنامج المستخدم .	
١- حشر ورقة الحماية ضد الكتابة لإحدى	المشغل لا يعمل.
الأقراص في المشخل وأدت إلى منع محرك	
المشغل من الدوران .	
٢- جزء ميكانيكي مكسور يعوق حركة المشغل .	
٣- توصيلات وكابلات غير جيدة .	
١- وجود عائق يمنع دخول القرص بالمشغل لذلك	المشغل يتأخر في البدء
ينصح بكشف غطاء الوحدة المركزية وتشغيل	وتصدر ضوضاء عالية
المشغل والبحث عن سبب إعاقة حركة المحرك	منه .
وفصل التيار الكهربي عن الجهاز وإدارة المحرك	
باليد للتأكد من أنه يدور بنعومه .	
٢- توصيلات وكابلات غير جيدة .	
٣- مشغل أقراص تالف .	

المشكلة
القرص المرن لا يمكن
الدخاله أو اخراجـــه فــــى
مشغل الأقراص
المشغل لا يستطيع عمل
تهيئة للأقراص
عند استعراض محتويلت
قرص تظهر محتويات
قرص سابق .
عطل عام فيى القراءة
و الكتابة في المشغل
توقف الجهاز عن العمل
أثم عودته مرة أخرى
توقف البرامج فجأة مـــع
عدم القدرة على تشعيل
الطابعة والماسح

تابع الجدول (٨-٥)

أسبابها المحتملة	المشكلة
مشكلة بمصدر القدرة .	عدم إضاءة لمبة البيان
	وعدم عمل مروحة
·	التبريد .
١-مشكلة في مصدر القدرة .	المروحة تدور ثم تتوقف
٢-تحميل زائد في اللوحة الأم أو كروت التوسعة .	(دوران متقطع)
٣-ارتفاع درجة الحرارة .	
٤-عيب في المروحة .	
١- تلف أحد بنكات الذاكرة .	توقف الحاسب وحدوث
٢- تلف أحد كروت التوسعة أو	تجمد لمحتويات الشاشـــة
٣- تلف البرنامج أو نشاط فيروس ما .	أثناء عمل أحد التطبيقات
٤- البرنامج المستخدم بطيء وفسى هذه الحالمة	
ينصح باستخدام برنامج حديث آخر .	
٥- دوران متقطع لمروحة التبريد .	
٦- مشكلة في اللوحة الأم .	
٧- مشكلة في المعالج .	

تم بحمد الله تعالى